ROTORAMA

EMAX Neck Strap

Umhängegurt für RC-Fernsteuerungen
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Bestandteile

2.2 Befestigen der Fernsteuerung

2.3 Einstellen der Länge

2.4 Schnelles Lösen der Fernsteuerung

2.5 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der EMAX Neck Strap ist ein Umhängegurt für RC-Fernsteuerungen. Die Fernsteuerung hängt am Gurt vor Ihrem Körper, sodass ihr Gewicht nicht allein von Händen und Handgelenken getragen wird und Sie die Hände frei haben, zum Beispiel beim Vorbereiten der Drohne, beim Akkuwechsel oder beim Aufsetzen der FPV-Brille.

Der Gurt wird mit einem Karabinerhaken aus Metall an der Fernsteuerung befestigt. Seine Länge ist verstellbar, und dank einer Steckschnalle (Klickverschluss) aus Kunststoff können Sie die Fernsteuerung schnell abnehmen und wieder anbringen, ohne den Gurt vom Hals nehmen zu müssen.



Kompletter Gurt (links), Gurt mit geöffneter Schnalle (rechts)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	EMAX
Produktbezeichnung	EMAX Neck Strap (Remote Transmitter Strap)
Herstellercode	0107999001
Befestigung	Karabinerhaken aus Metall
Lösen	Steckschnalle (Klickverschluss) aus Kunststoff
Länge	verstellbar
Lieferumfang	1× Umhängegurt für Fernsteuerung
Nicht im Lieferumfang	RC-Fernsteuerung (Sender) und sonstiges Zubehör

※ Abmessungen, Gewicht und Material gibt der Hersteller nicht an.

2. Verwendung

2.1 Bestandteile



Bestandteile des Gurts

① Halsteil des Gurts

② Schiebeschnallen aus Kunststoff

③ Steckteil der Steckschnalle

④ Aufnahmeteil der Steckschnalle (am kurzen Gurtabschnitt)

⑤ Karabinerhaken aus Metall zum Befestigen der Fernsteuerung

2.2 Befestigen der Fernsteuerung

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fernsteuerung über eine Öse oder Halterung für einen Umhängegurt verfügt. Ist dies nicht der Fall, befestigen Sie den Gurt nicht an anderen Teilen der Fernsteuerung (Antenne, Steuerknüppel, Schalter).
- Öffnen Sie den Karabinerhaken ⑤, haken Sie ihn in die Öse der Fernsteuerung ein und lassen Sie ihn los. Prüfen Sie, ob sich der Karabinerhaken vollständig geschlossen hat.
- Ist die Schnalle geöffnet, schließen Sie sie: Schieben Sie Teil ③ in Teil ④, bis er hörbar einrastet.
- Legen Sie den Halsteil ① über den Kopf und lassen Sie die Fernsteuerung frei vor Ihrem Körper hängen.

2.3 Einstellen der Länge

Stellen Sie die Länge des Gurts so ein, dass die Fernsteuerung in einer Höhe hängt, in der Sie sie mit den Händen in natürlicher Haltung und mit den Ellbogen nah am Körper bequem halten können. Verwenden Sie dazu die Schiebeschnallen ② aus Kunststoff. Stellen Sie die Länge ohne angehängte Fernsteuerung ein und prüfen Sie anschließend, dass die Schiebeschnallen nicht von selbst verrutschen.

2.4 Schnelles Lösen der Fernsteuerung

Drücken Sie die seitlichen Rastnasen der Schnalle zusammen und ziehen Sie Teil ③ aus Teil ④ heraus. Die Fernsteuerung bleibt mit dem Karabinerhaken ⑤ am kurzen Gurtabschnitt befestigt, und der Halsteil ① bleibt um Ihren Hals. Zum erneuten Verbinden schieben Sie Teil ③ in Teil ④, bis er hörbar einrastet, und prüfen Sie durch Ziehen, ob die Schnalle hält.

2.5 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

Strangulationsgefahr! Bewahren Sie den Gurt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und tragen Sie ihn nicht in der Nähe drehender Propeller, Maschinen oder anderer Geräte, von denen er erfasst werden könnte.

- Der Gurt ist ausschließlich zum Tragen einer RC-Fernsteuerung bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Aufhängen anderer Gegenstände, als Abschleppseil oder als Absturzsicherung.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Nähte, Gurtband, Schnalle und Karabinerhaken. Verwenden Sie einen beschädigten Gurt nicht weiter (eingerissenes Gurtband, gesprungene Schnalle, verbogener oder nicht schließender Karabinerhaken).
- Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Gurt eine herunterfallende Fernsteuerung auffängt – halten Sie die Fernsteuerung während des Flugs stets in den Händen.
- Wischen Sie einen verschmutzten Gurt mit einem feuchten Tuch ab, bei Bedarf mit etwas mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel und lassen Sie den Gurt an der Luft trocknen.
- Lagern Sie den Gurt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt **ist kein Elektrogerät** und enthält keine Batterien; das Rücknahmesystem für Elektro- und Elektronikgeräte gilt für dieses Produkt nicht.
- Der Gurt besteht aus einem textilen Gurtband, Schnallen und Schiebeschnallen aus Kunststoff sowie einem Karabinerhaken aus Metall. Entsorgen Sie ihn am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Abfallvorschriften, die am Ort der Verwendung gelten (in der Tschechischen Republik gemäß dem System der Gemeinde, in der der Abfall anfällt).
- Der Karabinerhaken aus Metall kann vor der Entsorgung abgenommen und der Metallsammlung zugeführt werden.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialart.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.