



Battery Strap 16x200

Akkugurt aus Silikon
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Kontrolle, Pflege und Austausch

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Rotorama Battery Strap ist ein Gurt zur Befestigung des Flugakkus am Rahmen eines Multicopters. Der Gurt wird mit einem Klettverschluss geschlossen und ist für eine höhere Haltbarkeit mit einer Metallschnalle ausgestattet, durch die das freie Ende des Gurtes gezogen und festgezogen wird.

Eine Seite des Gurtes ist mit einer rutschfesten Silikonschicht versehen. Diese Seite liegt am Akku an und hilft, ihn auch bei aggressiven Flugmanövern an seinem Platz zu halten.



*Zu einer Schlaufe geschlossener
Gurt – Metallschnalle und
Klettverschluss*

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap – Silikonový 16x200
Breite	16 mm
Länge	200 mm
Gewicht	3,8 g
Befestigung	Klettverschluss, Metallschnalle
Oberfläche	eine Seite mit rutschfester Silikonschicht
Lieferumfang	1× Akkugurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen oder Drohne



Seite mit der rutschfesten Silikonschicht

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

- ① Führen Sie den Gurt so durch die Schlitzte für den Akkugurt im Rahmen, dass die Silikonseite nach oben – zum Akku hin – zeigt.
 - ② Legen Sie den Akku auf den Rahmen (bzw. auf eine rutschfeste Unterlage, falls verwendet) und richten Sie ihn mittig nach dem Schwerpunkt des Multicopters aus.
 - ③ Ziehen Sie das freie Ende des Gurtes über den Akku und führen Sie es durch die Metallschnalle.
 - ④ Ziehen Sie den Gurt fest an, schlagen Sie ihn zurück und drücken Sie den Klettverschluss über die gesamte Überlappung fest zusammen.
 - ⑤ Prüfen Sie, dass der Akku auf dem Rahmen nicht verrutscht und der Gurt nicht in den Drehbereich der Propeller ragt.
- Ziehen Sie den Gurt fest, aber mit Maß an – zu starke Spannung kann einen LiPo-Akku verformen.
 - Die Strom- und Balancerkabel dürfen unter dem Gurt nicht eingeklemmt werden und nicht lose in den Drehbereich der Propeller hängen.
 - Der Gurt muss lang genug sein, um den Akku und die Rahmenplatte zu umschließen und dabei noch eine ausreichend lange Überlappung des Klettverschlusses zu ermöglichen.

2.2 Kontrolle, Pflege und Austausch

- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob der Klettverschluss sauber ist und fest hält und ob weder der Gurt noch die Schnalle beschädigt sind.
- Halten Sie den Klettverschluss frei von Staub, Gras und Sand – Verschmutzungen verringern seine Haftkraft.
- Verwenden Sie keinen eingerissenen, ausgefranst oder verhärteten Gurt, keine verbogene Schnalle und keinen abgenutzten Klettverschluss; ersetzen Sie den Gurt durch einen neuen.
- Setzen Sie den Gurt keinen hohen Temperaturen und keinen scharfen Kanten des Rahmens aus, die ihn durchschneiden könnten.

❖ Ein sich im Flug lösender Akku kann zum Verlust der Kontrolle über den Multicopter führen. Prüfen Sie den Gurt deshalb vor jedem Flug.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien; die Vorschriften über die Rücknahme von Elektrogeräten gelten für es nicht.
- Entsorgen Sie einen abgenutzten Gurt gemäß den Regeln zur Abfalltrennung Ihrer Gemeinde. Die Metallschnalle kann abgetrennt und der Metallsammlung zugeführt werden.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialart.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

Die Abnutzung des Gurtes, des Klettverschlusses und der Schnalle infolge normaler Verwendung stellt keinen Mangel des Produkts dar.