Walksnail Avatar

Koaxialkabel 14 cm
Bedienungsanleitung



Das Kabel nur bei getrennter Stromversorgung anschließen und abziehen.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor dem Start

2.2 Kabel anschließen

2.3 Kabelführung im Rahmen

2.4 Abziehen und Austauschen

2.5 Fehlerbehebung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das 14 cm lange Koaxialkabel verbindet die Kamera mit dem Videosender (VTX) des digitalen Walksnail-FPV-Systems. Laut Hersteller ist es für Videosender und Kameras der Serien **Walksnail Avatar** und **Walksnail Ascent** bestimmt. Das Kabel überträgt das Videosignal von der Kamera zum Videosender, der das Bild drahtlos an die FPV-Brille sendet.

Das Kabel dient als Ersatzteil bei Beschädigung des Originalkabels oder als alternative Länge beim Bau oder Umbau eines Copters, wenn die Kamera weiter vom Videosender entfernt oder näher an ihm sitzt, als es das mitgelieferte Kabel erlaubt. Beide Enden sind mit einem feinen mehrpoligen Steckverbinder versehen.



Kabelende mit Steckverbinder (Detail)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produkt	Walksnail Avatar Koaxialkabel 14 cm
Herstellerteilenummer	WNPJ-00006
Hersteller	CADDXFPV (Marke Walksnail), www.caddxfpv.com
Länge	14 cm
Verwendung	Verbindung von Kamera und Videosender (VTX) der Serien Walksnail Avatar und Walksnail Ascent
Lieferumfang	1× Koaxialkabel 14 cm

Nicht im Lieferumfang: Kamera, Videosender, Kamerarückdeckel, Befestigungsmaterial und Werkzeug.

❇ Für Kameras und Videosender, für die der Hersteller eine spezielle Kabelversion für ein bestimmtes Modell liefert, verwenden Sie das vom Hersteller für dieses Modell vorgesehene Kabel.

2. Verwendung

2.1 Vor dem Start

- Das Kabel **nur bei getrennter Stromversorgung** anschließen und abziehen – den Akku des Copters und ggf. das Stromkabel des Videosenders abklemmen.
- Prüfen Sie, dass Kabel und Stecker nicht mechanisch beschädigt und die Kontaktstifte nicht verbogen oder verschmutzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Länge von 14 cm zum Abstand zwischen Kamera und Videosender im Rahmen passt – inklusive Reserve für das Neigen der Kamera. Das Kabel darf nicht gespannt sein.

2.2 Kabel anschließen

① Ziehen Sie ggf. das alte Kabel vorsichtig ab (siehe Kapitel 2.4).

② Richten Sie den Stecker korrekt auf das Gegenstück an der Kamera aus und setzen Sie ihn gerade, ohne zu verkanten, an.

③ Drücken Sie den Stecker gleichmäßig bis zum Anschlag ein. Drücken Sie auf das Steckergehäuse, nicht auf das Kabel, und wenden Sie keine übermäßige Kraft an – richtig ausgerichtet lässt sich der Stecker leicht einsetzen.

④ Schließen Sie das andere Kabelende auf dieselbe Weise am Videosender an.

⑤ Prüfen Sie, dass beide Stecker auf ganzer Länge sitzen und nicht schief sind.

⑥ Schließen Sie die Stromversorgung an und prüfen Sie in der Brille, ob das Kamerabild angezeigt wird.

2.3 Kabelführung im Rahmen

- Verlegen Sie das Kabel locker, ohne scharfe Biegungen oder Knicke, besonders am Steckeraustritt.
- Das Kabel darf nicht über scharfe Kanten des Rahmens, zwischen verschraubten Carbonplatten oder in Reichweite der Propeller verlaufen.
- Lassen Sie Reserve für das Neigen der Kamera – das Kabel darf beim Verstellen des Kamerawinkels nicht am Stecker ziehen.
- Sie können das Kabel mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Rahmen fixieren, aber nicht fest anziehen oder einklemmen.
- Verlegen Sie das Kabel nicht direkt an heißen Bauteilen (Videosender, Regler (ESC)).

2.4 Abziehen und Austauschen

- Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Kabel abziehen.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie das Steckergehäuse oder hebeln Sie es vorsichtig und gleichmäßig von beiden Seiten mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
- Ein Kabel mit beschädigtem Mantel, Knick oder beschädigtem Stecker nicht weiter verwenden – ersetzen Sie es.

2.5 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Kamerabild in der Brille	Stecker nicht ganz eingesteckt oder schief – Stromversorgung trennen und Stecker neu einsetzen.
Bild setzt bei Kamerabewegung oder nach einem Crash aus	Kabel oder Stecker beschädigt oder Kabel gespannt – Kabelführung prüfen, beschädigtes Kabel ersetzen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.