Koaxialkabel 9 cm

Walksnail Avatar / Walksnail Ascent
Ersatzkabel zwischen Kamera und Videosender



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau. Schließen Sie das Kabel nur im spannungslosen Zustand an bzw. trennen Sie es nur dann.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Austausch und Anschluss des Kabels

2.2 Verlegung und Befestigung des Kabels

2.3 Funktionsprüfung und Fehlerbehebung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Koaxialkabel 9 cm ist ein Ersatz-Verbindungskabel für das digitale FPV-System Walksnail. Laut Hersteller verbindet es einen Videosender (VTX) der Serie **Walksnail Avatar** oder **Walksnail Ascent** mit der Kamera. Das Kabel überträgt das Videosignal von der Kamera zum Videosender.

Verwenden Sie es als Ersatz für ein beschädigtes Originalkabel oder beim Bau einer Drohne, bei der der Abstand zwischen Kamera und Videosender zu einem 9 cm langen Kabel passt. Beide Kabelenden haben einen flachen Stecker mit einem schützenden Geflechtschlauch am Übergang zwischen Stecker und Kabel.



Walksnail Avatar Koaxialkabel 9 cm

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Walksnail (Caddx)
Produktbezeichnung	Walksnail Avatar Koaxialkabel 9 cm
Herstellercode	WNPJ-00005
Länge	9 cm (90 mm)
Zweck	Verbindung von Kamera und Videosender Walksnail Avatar / Walksnail Ascent
Lieferumfang	1× Koaxialkabel 9 cm
Nicht enthalten	Kamera, Videosender, hintere Kameraabdeckung, Kabelbinder oder sonstiges Befestigungsmaterial

❉ Der Hersteller bietet dieses Kabel auch in anderen Längen und Ausführungen an. Vergleichen Sie vor dem Einbau die Stecker mit den Anschlüssen an Kamera und Videosender oder mit dem Originalkabel.

2. Verwendung

2.1 Austausch und Anschluss des Kabels

① Trennen Sie den Akku und ggf. die USB-Stromversorgung von der Drohne. Kabel nie unter Spannung anschließen oder trennen.

② Lösen Sie das Originalkabel durch Ziehen **am Steckergehäuse** senkrecht zur Platine, nie am Kabel. Verwenden Sie ggf. ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff, keinen Metallschraubendreher, der Bauteile beschädigen könnte.

③ Prüfen Sie die Anschlüsse an der Kamera und am Videosender. Sie dürfen nicht verbogen, verschmutzt oder beschädigt sein.

④ Setzen Sie den Stecker des neuen Kabels parallel und richtig ausgerichtet auf das Gegenstück und drücken Sie ihn gleichmäßig an, bis er vollständig sitzt – ohne übermäßige Kraft und nicht schräg. Das andere Kabelende schließen Sie auf die gleiche Weise an.

2.2 Verlegung und Befestigung des Kabels

- Verlegen Sie das Kabel in einem sanften Bogen; nicht scharf biegen oder knicken, besonders nicht direkt an den Steckern.
- Das Kabel darf nicht in den Bereich der Propeller reichen und nicht an scharfen Rahmenkanten scheuern (z. B. Kanten von Carbonplatten).
- Befestigen Sie das Kabel so, dass es im Flug nicht vibriert oder lose hängt, ohne es mit Kabelbindern zu fest zu ziehen oder zwischen Rahmenteilen einzuklemmen.
- Lassen Sie bei geneigter Kamera genug Spiel, damit die Stecker nicht unter Zug stehen.
- Schützen Sie das Kabel vor hohen Temperaturen, z. B. vor direktem Kontakt mit Motorreglern (ESC) oder dem Kühlkörper des Videosenders.

2.3 Funktionsprüfung und Fehlerbehebung

Schließen Sie nach dem Einbau den Akku an, schalten Sie die Brille ein und prüfen Sie vor dem ersten Flug, ob das Kamerabild stabil ist. Bewegen Sie dabei das Kabel leicht – das Bild darf nicht aussetzen.

Problem	Ursache und Lösung
Kein Kamerabild	Stecker nicht ganz eingesteckt – Strom trennen, Stecker an beiden Enden erneut andrücken. Passen die Stecker zu Kamera und Videosender?
Bild setzt aus oder ist gestört	Lockerer Stecker oder beschädigtes Kabel – Steckersitz und Kabel prüfen, beschädigtes Kabel ersetzen.

※ Beschädigtes Kabel nicht reparieren, sondern ersetzen. Schäden durch Absturz, falschen Einbau oder Ziehen am Kabel sind kein Produktmangel.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Angaben in diesem Kapitel beschreiben die Rechtslage in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land betreiben, ist das Recht des Landes maßgeblich, in dem das Produkt betrieben wird.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.