Battery Strap

Gummiertes Kevlar 20x250
Bedienungsanleitung



Prüfen Sie vor jedem Flug, dass der Gurt nicht beschädigt ist und der Akku fest am Rahmen sitzt.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Kontrolle, Pflege und Sicherheit

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Rotorama Battery Strap – gummiertes Kevlar 20x250 ist ein Kevlar-Gurt zur Befestigung eines Akkus am Rahmen einer FPV-Drohne oder eines Modells. Dank des verwendeten Materials und der Metallschnalle ist der Gurt sehr widerstandsfähig; die Metallschnalle ist aus einem Stück gefertigt, ohne Schweißnaht.

Der Gurt ist mit Gummi vernäht, sodass er auf dem Akku nicht verrutscht und ihn fest hält. Das Rotorama-Logo auf dem Gurt ist farbig und gestickt.



Rotorama Battery Strap – gummiertes Kevlar 20x250

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap – gummiertes Kevlar 20x250
Material	Kevlar mit Gummi
Schnalle	Metall, aus einem Stück ohne Schweißnaht
Abmessungen	20 × 250 mm
Gewicht	7,6 g
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen, rutschfeste Akkuunterlage

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

Der Gurt wird um den Akku und einen Teil des Rahmens gelegt und zieht beide zusammen. Prüfen Sie vor der ersten Montage, ob der Gurt lang genug ist, um Akku und Rahmen zu umschließen, und ob genügend Gurtlänge zum Zurückfalten und Verschließen übrig bleibt.

① Führen Sie den Gurt durch die dafür vorgesehenen Öffnungen oder Schlitze im Rahmen oder legen Sie ihn um die Rahmenplatte.

② Setzen Sie den Akku in der gewünschten Position auf den Rahmen.

③ Führen Sie das freie Ende des Gurtes durch die Metallschnalle und ziehen Sie den Gurt straff.

④ Falten Sie das Gurtende zurück und verschließen Sie es – drücken Sie es auf der gesamten Länge an, auf der sich der Gurt überlappt.

⑤ Prüfen Sie, dass sich der Akku weder verschieben noch verdrehen lässt. Falls doch, lösen Sie den Gurt, ziehen Sie ihn erneut straff und verschließen Sie ihn.

Um den Akku abzunehmen, öffnen Sie das Gurtende, lockern Sie den Gurt in der Schnalle und ziehen Sie den Akku heraus. Der Gurt kann im Rahmen eingefädelt bleiben.

2.2 Kontrolle, Pflege und Sicherheit

- **Prüfen Sie vor jedem Flug**, dass der Gurt nicht eingerissen oder ausgefranst ist, der Verschluss hält und die Schnalle nicht verformt ist. Ersetzen Sie einen beschädigten Gurt.
- Ein lockerer Akku kann während des Fluges herausfallen oder in die Propeller geraten. Ziehen Sie den Gurt daher immer straff und verschließen Sie ihn.
- Das freie Gurtende darf nicht in den Bereich der Propeller oder in bewegliche Teile des Modells reichen.
- Ziehen Sie den Gurt nicht mit Gewalt über scharfe Kanten des Rahmens – diese können ihn durchscheuern. Ziehen Sie den Gurt an einem Li-Po-Akku nicht zu fest an; dessen Hülle könnte beschädigt werden.
- Halten Sie den Verschluss sauber – Gras, Sand und Staub verringern seine Haftung.
- Der Gurt ist Modellbauzubehör. Verwenden Sie ihn nicht zum Aufhängen, Heben oder Sichern von Personen oder Lasten.
- Beachten Sie beim Betrieb einer Drohne oder eines Modells die Vorschriften des Landes, in dem Sie diese betreiben – maßgeblich ist das Recht dieses Landes.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt **ist kein Elektrogerät** und enthält weder Batterien noch Akkus. Die Rücknahmepflicht für Elektrogeräte gilt für dieses Produkt nicht.
- Entsorgen Sie einen verschlissenen Gurt über den Restmüll. Die Metallschnalle können Sie abtrennen und der Metallsammlung zuführen.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialart.
- Beachten Sie die Abfallvorschriften der Gemeinde und des Landes, in dem Sie das Produkt entsorgen.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.