Quad Pitstop Backpack Pro V2

Rucksack für FPV-Piloten
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Importeur: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Einteilung des Hauptfachs

2.2 PITSTOP-Arbeitsfläche und CLEANSEAT-Matte

2.3 Befestigung von Quads und Ausrüstung an der Außenseite

2.4 Regenhülle

2.5 Tragen

2.6 Transport von LiPo-Akkus

3. Pflege und Wartung

4. Informationen für den EU-Markt und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der **Torvol Quad Pitstop Backpack Pro V2** ist ein Rucksack für FPV-Drohnenpiloten, insbesondere für Racer. Laut Hersteller fasst er problemlos **bis zu 4 Race-Quadcopter** sowie die gesamte Ausrüstung, die Sie zum Fliegen benötigen – FPV-Brille, Fernsteuerung, LiPo-Akkus, Werkzeug und weiteres Kleinzubehör. Das Hauptfach ist durch Klettverschluss-Trennwände und zahlreiche Organizer-Taschen unterteilt, sodass Sie es passend zu Ihrer Ausrüstung einrichten können. In das Fach an der Rückseite passt ein Laptop samt Ladegerät.

Auf dem Flugfeld oder beim Rennen wird der Rucksack zur Feldwerkstatt: Mit dem **PITSTOP**-Reißverschluss lässt sich der Rucksack zu einer Arbeitsfläche aufklappen, auf der Sie Ihre Quads schnell einstellen und reparieren können, die **MAGNETCASE** hält Ihre Schrauben an Ort und Stelle und die **CLEANSEAT**-Matte schützt Ihre Kleidung bei Arbeiten am Boden. Im Boden ist eine integrierte Regenhülle verstaut, und an der Außenseite lässt sich ein Stativ oder ein Klappstuhl befestigen.



Geöffneter Rucksack mit Ausrüstung (Beispielfoto – Farbe je nach Ausführung)

① Fach für den LiPo Safe Bag (Tasche nicht im Lieferumfang)
② Hauptfach mit modularen Klettverschluss-Trennwänden
③ Zwei Seitentaschen – dehnbar und durchstichfest
④ MAGNETCASE – magnetisches Etui für Schrauben
⑤ CLEANSEAT-Matte

⑥ PITSTOP-Arbeitsfläche

⑦ Durchstichfeste Taschen für scharfes Werkzeug

▶ **Weitere Merkmale des Rucksacks**

- Laptopfach (laut Hersteller bis 15″) und Fach für das Ladegerät an der Rückseite,
- Geheimfach an der Rückseite für Ihre wichtigsten Gegenstände (neu in V2),
- obere Tasche für persönliche Gegenstände,
- zweigeteilte Rückenpolsterung (neu in V2),
- Schultergurte, Hüftgurt und Brustgurt,
- Schlaufen für Quad-Gurte, jetzt mit einer zusätzlichen Schlaufe an der Vorderseite (neu in V2),
- seitliche Schnellverschlussgurte für ein Stativ oder einen Klappstuhl,
- integrierte, erweiterbare Regenhülle im Boden,
- Platz für ein Pilotennamensschild (Custom Nametag).

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Parameter	Wert
Produktbezeichnung	Torvol Quad Pitstop Backpack Pro V2
Herstellercode nach Farbe	Black and Green: TO015V2 Stealth: TO015BLCKV2 Purple: T15_PURP
Außenmaße	33 × 27 × 52 cm
Innenmaße	24 × 22 × 50 cm
Volumen	30 l
Gewicht	3,05 kg
Material	85 % Polyester, 8 % PVC, 7 % Polyurethan
Lieferumfang	1× Quad Pitstop Backpack Pro V2
Nicht im Lieferumfang	LiPo Safe Bag, Custom Nametag (separat beim Hersteller erhältlich), abgebildete Quads und Ausrüstung

Angaben des Herstellers Torvol. Diese Anleitung gilt für alle Farbvarianten; sie unterscheiden sich nur in der Farbe.

2. Verwendung

2.1 Einteilung des Hauptfachs

Die Trennwände im Hauptfach sind mit Klettverschlüssen befestigt. Positionieren Sie sie vor dem ersten Packen entsprechend der Größe Ihrer Quads, Ihrer Brille und Ihrer Fernsteuerung. Legen Sie jeden Gegenstand in ein eigenes Fach, damit er beim Tragen nicht verrutscht und seine scharfen Kanten keine anderen Gegenstände berühren.

Laut Hersteller passen in den Rucksack:

- FPV-Quadcopter mit Propellern bis **6″**,
- Cinewhoops und Racewhoops bis **4″**,
- DJI-Drohnen: Avata, Air 2S, FPV (ohne Propeller), Mini 2/SE, Mavic 2 Pro/Zoom, Mavic 3, Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, Mavic Pro/Pro Platinum, Spark, Tello und Tello Edu – **Phantom-Drohnen passen nicht**,
- Autel-Drohnen: Evo Lite, Evo Lite+, Evo Nano, Evo Nano+, Evo I, Evo II, Evo II Pro,
- Parrot-Drohnen: Anafi, Anafi Work/Extended/Thermal/FPV/Ai/USA,
- Hubsan-Drohnen: Ace Pro/Pro SE, Zino 2 Mini/Mini Pro, H501M, H501A, H501S, H501C, H216A, H502S, H507A, H507D, H502T, H502E, H107D, H111D, H109, H109S, H107C, H111C Nano, H122D, H123D – **Zino und Zino 2 passen nicht**,
- Yuneec-Drohnen: Typhoon H, Mantis Q, Typhoon H3.

Bewahren Sie scharfe Gegenstände (Werkzeug, Ersatzpropeller) in den durchstichfesten Taschen ⑦ und in den Seitentaschen ③ auf, kleine Schrauben und Muttern in der MAGNETCASE ④. Wertsachen und Dokumente gehören in das Geheimfach an der Rückseite, der Laptop samt Ladegerät in das Laptopfach.

2.2 PITSTOP-Arbeitsfläche und CLEANSEAT-Matte

① Legen Sie den Rucksack mit der Rückseite nach unten auf eine ebene, trockene Unterlage.

② Öffnen Sie den PITSTOP-Reißverschluss und klappen Sie den Rucksack auf – so entsteht die Arbeitsfläche ⑥ mit Zugriff auf Ihr Werkzeug und die MAGNETCASE ④.

③ Entfalten Sie die CLEANSEAT-Matte ⑤ und knien oder setzen Sie sich darauf, damit Ihre Kleidung bei der Arbeit sauber bleibt.

④ Legen Sie nach Abschluss der Arbeit Werkzeug und Schrauben an ihren Platz zurück, falten Sie die Matte zusammen und schließen Sie den Rucksack.

❖ Legen Sie keine ladenden oder beschädigten Akkus auf den geöffneten Rucksack und verwenden Sie darauf keinen Lötkolben – die heiße Spitze kann den Stoff durchbrennen.

2.3 Befestigung von Quads und Ausrüstung an der Außenseite

An der Vorderseite des Rucksacks befinden sich Schlaufen für Quad-Gurte; die Version V2 hat zusätzlich eine weitere Schlaufe vorne, sodass Sie die Position der Gurte an die Größe Ihres Quads anpassen können. Größere Gegenstände wie ein Stativ oder ein Klappstuhl werden mit den seitlichen Schnellverschlussgurten befestigt.

- Befestigen Sie den Quad so, dass die Propeller nicht über den Rand des Rucksacks hinausragen und nirgends hängen bleiben; nehmen Sie die Propeller vor dem Transport am besten ab.
- Ziehen Sie die Gurte so fest, dass der Quad beim Gehen nicht schwingt, und prüfen Sie vor dem Aufsetzen des Rucksacks, ob alles sicher befestigt ist.
- Richten Sie Antennen und Kameras nach innen zum Rucksack hin aus, damit sie bei einem Stoß nicht beschädigt werden.

2.4 Regenhülle

Im Boden des Rucksacks ist eine integrierte, erweiterbare Regenhülle verstaut. Ziehen Sie sie bei Regen heraus und spannen Sie sie über den Rucksack; dank ihres erweiterbaren Schnitts deckt sie auch außen befestigte Quads ab. Lassen Sie eine nasse Regenhülle trocknen, bevor Sie sie wieder verstauen.

2.5 Tragen

- Stellen Sie zunächst die Länge der Schultergurte so ein, dass der Rucksack eng am Rücken anliegt und seine Unterkante auf Taillenhöhe liegt.
- Schließen und straffen Sie den Hüftgurt – er überträgt den Großteil des Gewichts auf die Hüften.
- Schließen Sie den Brustgurt in angenehmer Höhe; er hält die Schultergurte zusammen.
- Packen Sie schwere Gegenstände näher am Rücken und leichtere weiter außen.
- Überladen Sie den Rucksack nicht und schließen Sie keinen Reißverschluss mit Gewalt über einem überfüllten Fach – Schäden durch Überladung sind von der Herstellergarantie nicht abgedeckt.

2.6 Transport von LiPo-Akkus

LiPo-Akkus können sich bei Beschädigung oder Kurzschluss entzünden. Beachten Sie beim Transport folgende Regeln:

- Transportieren Sie Akkus in einem feuerfesten **LiPo Safe Bag** (nicht im Lieferumfang), für den im Hauptfach ein eigenes Fach ① vorgesehen ist.
- Bringen Sie die Akkus für den Transport und eine längere Lagerung auf Lagerspannung von **3,8 V/Zelle** (z. B. 15,2 V bei 4S, 22,8 V bei 6S).

- Schützen Sie die Stecker vor Kurzschluss – lagern Sie Akkus nicht lose zwischen metallischem Werkzeug.
- Legen Sie keine aufgeblähten, beschädigten oder heißen Akkus in den Rucksack.
- Lassen Sie den Rucksack mit Akkus nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem aufgeheizten Auto liegen.
- Beachten Sie bei Flugreisen die Vorschriften der Fluggesellschaft für die Mitnahme von Lithium-Akkus.

3. Pflege und Wartung

Laut Hersteller darf der Rucksack **nur punktuell gereinigt werden**, sofern das Pflegeetikett nichts anderes angibt:

- entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch oder mit einer weichen Bürste und lauwarmem Wasser,
- **waschen Sie den Rucksack nicht in der Waschmaschine**, trocknen Sie ihn nicht im Trockner, bügeln Sie ihn nicht und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel,
- schützen Sie den Rucksack vor Kraftstoff, Lösungsmitteln, Klebstoffen, Salzwasser sowie vor längerer UV-Strahlung und hohen Temperaturen,
- halten Sie die Reißverschlüsse frei von Sand und Staub – reinigen Sie sie nach dem Fliegen in staubiger Umgebung mit einer Bürste,
- lassen Sie einen feuchten Rucksack vor dem Verstauen geöffnet und aufgeklappt bei Raumtemperatur trocknen,
- nehmen Sie keinerlei Änderungen am Rucksack vor (nicht zuschneiden, umnähen oder durchbohren) – Änderungen führen zum Erlöschen der Herstellergarantie für das betroffene Teil.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

4.2 Entsorgung

- Der Rucksack enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien, daher gilt für ihn die Rücknahme von Elektrogeräten nicht.
- Entnehmen Sie vor der Entsorgung die gesamte Ausrüstung aus dem Rucksack, insbesondere Akkus, die bei einer Sammelstelle für Batterien abzugeben sind.
- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den Vorgaben Ihrer Gemeinde – über eine Altkleider- bzw. Textilsammlung, sofern verfügbar, oder auf dem Wertstoffhof. Trennen Sie die Verpackung nach Material (Papier, Kunststoff).
- Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden und entsorgen, beachten Sie die Vorschriften des Landes, in dem sich das Produkt befindet.

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.