



Walksnail Avatar

Koaxialkabel 20 cm
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage. Schließen Sie das Kabel nur im stromlosen Zustand an und trennen Sie es nur im stromlosen Zustand.

Inhalt

1. Produktbeschreibung

- 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

- 2.1 Austausch des Kabels
- 2.2 Kabelführung und Handhabung
- 2.3 Fehlerbehebung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

- 3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU
- 3.2 Entsorgung von Elektrogeräten

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das 20 cm lange Koaxialkabel verbindet die Kamera und den Videosender (VTX) des digitalen Übertragungssystems Walksnail. Laut Hersteller ist es für den Anschluss von Videosendern und Kameras der Serien **Walksnail Avatar** und **Walksnail Ascent** bestimmt.

Es dient als Ersatzteil für ein beschädigtes oder verlorenes Originalkabel sowie in Fällen, in denen beim Aufbau einer Drohne eine längere Verbindung zwischen Kamera und Videosender benötigt wird, als das im Set mitgelieferte Kabel bietet.



Walksnail Avatar Koaxialkabel 20 cm

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produkt	Koaxialkabel zur Verbindung von Kamera und Videosender (VTX)
Hersteller	Walksnail (CaddxFPV)
Produktbezeichnung	WNPJ-00012
Länge	20 cm
Bestimmt für	Videosender und Kameras der Serien Walksnail Avatar und Ascent (laut Hersteller)
Lieferumfang	1× Koaxialkabel 20 cm
Nicht im Lieferumfang	Kamera, Videosender (VTX), Befestigungsmaterial, Werkzeug

❖ Für die Sets Walksnail Avatar GT und GT2 bietet der Hersteller eine eigene 20-cm-Kabelvariante an (Bezeichnung WNPJ-00048). Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Kabel zu den Steckverbindern Ihrer Kamera und Ihres Videosenders passt.

2. Verwendung

2.1 Austausch des Kabels

Schließen Sie das Kabel nur an bzw. trennen Sie es nur, wenn die Drohne sowohl vom Akku als auch von USB getrennt ist. Das Anschließen unter Spannung kann die Kamera oder den Videosender beschädigen.

- ① Trennen Sie den Akku und, falls angeschlossen, das USB-Kabel.
- ② Merken Sie sich, wie das Originalkabel angeschlossen und verlegt ist. Schließen Sie das neue Kabel auf die gleiche Weise an, mit gleich ausgerichteten Steckverbindern.
- ③ Trennen Sie das Originalkabel. Ziehen Sie den Stecker gerade nach oben aus der Gegenbuchse und halten Sie dabei das Steckergehäuse fest – ziehen Sie niemals am Kabel selbst. Sie können einen Fingernagel oder ein Kunststoff-Hebelwerkzeug verwenden; ein Metallschraubendreher kann den Steckverbinder oder die Platine beschädigen.
- ④ Setzen Sie den Stecker des neuen Kabels in der richtigen Ausrichtung genau über die Buchse und drücken Sie ihn mit gleichmäßigem, senkrechtem Druck an, bis er einrastet. Setzen Sie ihn nicht schräg oder mit Gewalt ein.
- ⑤ Schließen Sie das andere Ende des Kabels auf die gleiche Weise an.
- ⑥ Verlegen und befestigen Sie das Kabel wie in Kapitel 2.2 beschrieben.
- ⑦ Schließen Sie die Stromversorgung an und prüfen Sie, ob das Kamerabild in der Brille ohne Aussetzer angezeigt wird.

2.2 Kabelführung und Handhabung

- Knicken Sie das Kabel nicht scharf ab, insbesondere nicht direkt an den Steckverbindern, und klemmen Sie es nicht zwischen Rahmenteilern ein.
- Verlegen Sie es abseits der Propeller, scharfer Kanten von Carbonteilen und von Komponenten, die sich im Betrieb erwärmen (Videosender, elektronische Drehzahlregler).
- Befestigen Sie es so, dass es sich nicht frei bewegt und beim Neigen der Kamera oder bei einem Aufprall nicht an den Steckverbindern zieht – zum Beispiel mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Rahmen, ohne es zu fest anzuziehen.
- Lassen Sie an der Kamera etwas Spiel, wenn die Kamera im Rahmen geneigt werden kann.
- Prüfen Sie nach jedem Absturz, ob das Kabel nicht durchtrennt, durchgescheuert oder aus einem Steckverbinder herausgerissen ist.
- Reparieren Sie ein beschädigtes Kabel nicht, sondern ersetzen Sie es durch ein neues.

2.3 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Abhilfe
Kein Kamerabild	Der Steckverbinder sitzt nicht richtig – trennen Sie die Stromversorgung und stecken Sie den Steckverbinder neu auf. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel zu Ihrer Konfiguration passt (siehe Kapitel 1.2).
Bild setzt bei Bewegung aus oder fällt aus	Der Steckverbinder löst sich oder das Kabel ist beschädigt – prüfen Sie die Verlegung und Befestigung des Kabels; ersetzen Sie ein beschädigtes Kabel.
Bildverlust nach einem Absturz	Das Kabel wurde möglicherweise durchtrennt oder aus einem Steckverbinder herausgerissen – prüfen Sie es und ersetzen Sie es bei Beschädigung.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu> aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.