Silikon-Akkupad

Glatt · 10 Stück · 50 × 35 × 1,2 mm
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie für später auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür es dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

2.2 Aufkleben des Pads Schritt für Schritt

2.3 Verwendung am Drohnenrahmen

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür es dient

Das Silikonpad erhöht die Reibung zwischen dem Akku und dem Carbonrahmen der Drohne. Der Akku verrutscht darauf weniger leicht, sodass die Gefahr sinkt, dass er bei einem Aufprall aus dem Rahmen rutscht oder herausfällt.

Das Pad hat eine glatte Oberseite und auf der Unterseite eine selbstklebende 3M-Schicht, die durch eine Schutzfolie abgedeckt ist. Es wird auf die Fläche des Rahmens geklebt, auf der der Akku aufliegt. Die Packung enthält 10 Pads – genug für mehrere Drohnen und für den späteren Austausch eines abgenutzten Pads.



Silikon-Akkupads – glatt

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Silikon-Akkupad 10 Stück – glatt
Material	Silikon
Abmessungen eines Pads	50 × 35 × 1,2 mm
Oberseite	glatt
Unterseite	selbstklebende 3M-Schicht mit Schutzfolie
Lieferumfang	10× Silikonpad
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen, Akkugurt (Strap)

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

- ein Silikonpad aus der Packung,
- ein sauberes Tuch und ein Entfettungsmittel (z. B. Isopropylalkohol),
- eine Schere – nur wenn Sie das Pad kleiner zuschneiden möchten.

2.2 Aufkleben des Pads Schritt für Schritt

① Trennen Sie den Akku und nehmen Sie ihn vom Rahmen ab.

② Reinigen Sie die Fläche des Rahmens, auf die das Pad geklebt wird, von Staub und Schmutz und entfetten Sie sie. Lassen Sie sie vollständig trocknen.

③ Legen Sie das Pad probeweise auf und prüfen Sie, dass es die Öffnungen für den Akkugurt und andere Teile nicht verdeckt. Schneiden Sie es bei Bedarf zu.

④ Ziehen Sie die Schutzfolie von der Unterseite ab. Berühren Sie die Klebeschicht nicht mit den Fingern.

⑤ Setzen Sie das Pad auf die vorbereitete Stelle und drücken Sie es auf der ganzen Fläche, besonders an den Rändern, fest an.

⑥ Lassen Sie den Klebstoff vor dem ersten Flug ausreichend haften.

⑦ Legen Sie den Akku auf das Pad und befestigen Sie ihn wie gewohnt mit dem Akkugurt.



Unterseite des Pads mit selbstklebender 3M-Schicht und Schutzfolie

2.3 Verwendung am Drohnenrahmen

- Das Pad sichert den Akku nur gegen Verrutschen. **Es ersetzt nicht den Akkugurt** – der Akku muss immer fest mit dem Gurt befestigt sein.
- Der Akkugurt kann über oder unter dem Pad verlaufen; achten Sie nur darauf, dass das Pad die Öffnungen, durch die der Gurt geführt wird, nicht verdeckt.
- Prüfen Sie nach einem Absturz, ob das Pad mit seiner ganzen Fläche am Rahmen haftet und nicht eingerissen ist.
- Ersetzen Sie ein abgenutztes, beschädigtes oder abgelöstes Pad durch ein neues; Klebstoffreste vorher vom Rahmen entfernen.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.
- Halten Sie die glatte Oberfläche sauber – Staub und Fett verringern die Reibung. Wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.
- Lagern Sie unbenutzte Pads mit Schutzfolie an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie beim Fliegen mit einer Drohne die geltenden Vorschriften. Maßgeblich ist das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.cz

3.2 Entsorgung

Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien und unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten. Entsorgen Sie gebrauchte Pads und abgezogene Schutzfolien über den Restmüll, sofern die Vorschriften Ihrer Gemeinde nichts anderes vorsehen. Trennen Sie die Verpackung nach ihrem Material.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.