Neck strap für RC

Umhängegurt für eine RC-Fernsteuerung
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür der Gurt dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Bestandteile

2.2 Einstellen der Länge

2.3 Befestigen und Abnehmen der Fernsteuerung

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür der Gurt dient

Der **Rotorama Neck strap für RC** ist ein Gurt, mit dem Sie eine RC-Fernsteuerung (RC-Sender) um den Hals tragen. Die Fernsteuerung hängt vor dem Piloten, sodass Ihre Hände ihr Gewicht nicht tragen müssen und sich voll auf die Steuerknüppel konzentrieren können – besonders nützlich bei längeren Flugsessions oder mit einer schwereren Fernsteuerung.

Der Nackenteil ist mit einer angenehmen Polsterung versehen, sodass der Gurt nicht drückt oder in den Hals einschneidet. Die Gurtlänge wird mit zwei Schiebeschnallen eingestellt. An der Fernsteuerung wird der Gurt mit einem Karabiner befestigt; dank der Steckschnalle (Schnellverschluss) können Sie ihn leicht von der Fernsteuerung abnehmen, ohne den Karabiner öffnen zu müssen.



Rotorama Neck strap für RC

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Neck strap für RC
Verwendungszweck	Tragen einer RC-Fernsteuerung um den Hals
Gurtlänge	50–65 cm (verstellbar)
Breite	20–31 mm
Längenverstellung	zwei Schiebeschnallen
Befestigung an der Fernsteuerung	Karabiner und Steckschnalle
Polsterung	ja, im Nackenbereich
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht im Lieferumfang	RC-Fernsteuerung

2. Verwendung

2.1 Bestandteile



Gurtende mit Schnallen und abnehmbares Endstück mit Karabiner

① **Schiebeschnallen** – zum Einstellen der Gurtlänge.

② **Steckschnalle – Steckteil** am Ende des Gurts.

③ **Karabiner** – wird in die Gurtöse der Fernsteuerung eingehakt.

④ **Steckschnalle – Aufnahmeteil** am abnehmbaren Endstück mit dem Karabiner.

2.2 Einstellen der Länge

① Legen Sie sich den Gurt über den Kopf, sodass die Polsterung im Nacken aufliegt.

② Befestigen Sie die Fernsteuerung (Kapitel 2.3) und prüfen Sie, auf welcher Höhe sie hängt. Die Fernsteuerung sollte so hängen, dass Sie sie mit leicht angewinkelten Ellbogen bequem halten können, ohne sie anheben oder sich zu ihr hinunterbeugen zu müssen.

③ Stellen Sie die Länge ein, indem Sie die Schiebeschnallen ① entlang des Gurts verschieben. Jede Schnalle verstellt eine Seite des Gurts.

④ Stellen Sie beide Seiten auf ungefähr die gleiche Länge ein, damit die Polsterung mittig im Nacken bleibt.

2.3 Befestigen und Abnehmen der Fernsteuerung

▶ Befestigen

① Drücken Sie den Hebel des Karabiners ③ und haken Sie den Karabiner in die Gurtöse der Fernsteuerung ein. Wo sich die Gurtöse befindet, entnehmen Sie der Anleitung der Fernsteuerung.

② Prüfen Sie, ob sich der Hebel des Karabiners nach dem Loslassen von selbst geschlossen hat.

③ Stecken Sie das Steckteil ② in das Aufnahmeteil ④, bis beide seitlichen Rastnasen hörbar einrasten.

④ Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob die Schnalle fest verbunden ist.

▶ Abnehmen

Drücken Sie beide seitlichen Rastnasen des Steckteils ② zusammen und ziehen Sie es aus dem Aufnahmeteil ④ heraus. Der Karabiner mit dem Aufnahmeteil kann an der Fernsteuerung bleiben – beim nächsten Mal stecken Sie den Gurt einfach wieder ein.

※ Eine Fernsteuerung ohne Gurtöse kann mit diesem Gurt nicht getragen werden.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Der Gurt ist ausschließlich zum Tragen einer RC-Fernsteuerung bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Aufhängen anderer Gegenstände, zur Sicherung von Personen oder zum Heben von Lasten.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Gurt nicht eingerissen oder ausgefranst ist und ob die Schnallen und der Karabiner keine Risse oder sonstigen Beschädigungen aufweisen. Verwenden Sie einen beschädigten Gurt nicht.
- Wenn sich der Gurt oder die Fernsteuerung an einem Hindernis verfängt, öffnen Sie die Steckschnalle.
- Achten Sie beim Hantieren mit einer Drohne mit angeschlossenem Akku darauf, dass weder das lose Gurtende noch die hängende Fernsteuerung in die Nähe der Propeller gelangt.
- Der Gurt wird um den Hals getragen – bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf; Strangulierungsgefahr.
- Wischen Sie einen verschmutzten Gurt mit einem feuchten Tuch ab. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien; die Rücknahme von Elektrogeräten gilt daher nicht für dieses Produkt.
- Entsorgen Sie einen verschlissenen Gurt mit dem Restmüll oder geben Sie ihn gemäß den Vorschriften Ihrer Gemeinde an einer Abfallsammelstelle ab.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart und entsorgen Sie sie in den entsprechenden Wertstoffbehältern.
- Wenn Sie das Produkt außerhalb der Tschechischen Republik verwenden, beachten Sie die abfallrechtlichen Vorschriften des Landes, in dem Sie es verwenden.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.