Inbusschraubendreher 4-in-1

Readytosky
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Bit aus dem Halter entnehmen

2.2 Bit einsetzen und wechseln

2.3 Schrauben lösen und anziehen

2.4 Aufbewahrung der Bits

2.5 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Inbusschraubendreher 4-in-1 ist ein Handwerkzeug für Schrauben mit Innensechskant (Inbus), wie sie an FPV-Drohnen, Rahmen, Motoren und anderen RC-Modellen verwendet werden. Statt vier einzelner Schraubendreher haben Sie einen Griff und vier austauschbare Bits in den Größen 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm.

Die Bits werden in einem im Griff verborgenen Halter aufbewahrt, sodass Sie sie immer dabei haben – in der Werkstatt ebenso wie auf dem Flugplatz. Die Bits werden sowohl im Schraubendreher als auch im Halter von einem Magneten gehalten.



① Schraubendrehergriff ② Bithalter ③ Sechskant-Bits ④ Bitaufnahme

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Readytosky Inbusschraubendreher 4-in-1
Werkzeugtyp	Schraubendreher mit austauschbaren Sechskant-Bits
Bitgrößen	1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Anzahl der Bits	4
Bithalterung	magnetisch – im Schraubendreher und im Halter
Lieferumfang	1× Schraubendrehergriff, 4× Sechskant-Bit
Nicht im Lieferumfang	Schrauben, andere Bittypen (Kreuzschlitz, Schlitz, Torx)

Die Größe ist auf jedem Bit angegeben (z. B. „2.0mm“).

2. Verwendung

2.1 Bit aus dem Halter entnehmen

- Der Bithalter ② steckt im hinteren Ende des Schraubendrehergriffs ①. Fassen Sie ihn an der gerändelten Kappe und ziehen Sie ihn aus dem Griff heraus.
- Nehmen Sie das Bit der benötigten Größe aus dem Halter. Die übrigen Bits bleiben, vom Magneten gehalten, im Halter.



Aus dem Griff gezogener Bithalter mit Bits

2.2 Bit einsetzen und wechseln

- Schieben Sie den Sechskantschaft des Bits bis zum Anschlag in die Aufnahme ④ an der Vorderseite des Schraubendrehers. Der Magnet hält das Bit in der Aufnahme.
- Zum Wechseln ziehen Sie das Bit aus der Aufnahme und stecken es zurück in den Halter, damit es nicht verloren geht.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Bit über die gesamte Schaftlänge fest in der Aufnahme sitzt.



Einsatzbereiter Schraubendreher

2.3 Schrauben lösen und anziehen

- Wählen Sie ein Bit, das **spielfrei** in den Schraubenkopf passt. Ein zu kleines Bit dreht den Schraubenkopf rund und beschädigt sowohl sich selbst als auch die Schraube.

- Setzen Sie das Bit vollständig in den Schraubenkopf ein und halten Sie den Schraubendreher in einer Linie mit der Schraube.
- Ziehen Sie Schrauben mit Gefühl an. Kleine Schrauben werden leicht überdreht, und Gewinde in Aluminium- oder Kunststoffteilen können ausreißen.
- Mit Schraubensicherung gesicherte Schrauben können sich beim Lösen schwerer drehen lassen – verwenden Sie den Schraubendreher nicht als Hebel und verstärken Sie die Kraft nicht mit einer Verlängerung.

2.4 Aufbewahrung der Bits

- Stecken Sie nach der Arbeit alle Bits zurück in die Öffnungen des Halters ②.
- Schieben Sie den Halter wieder in das hintere Ende des Schraubendrehergriffs ①.



In den Griff eingesetzter Bithalter

2.5 Sicherheit und Pflege

- Der Schraubendreher ist **nicht isoliert**. Verwenden Sie ihn nicht an spannungsführenden Geräten – trennen Sie vor Arbeiten an einer Drohne oder einem Modell stets den Akku ab.
- Verwenden Sie den Schraubendreher nicht als Brechstange, Meißel oder Hammer.
- Entsorgen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Bit (abgerundete Kanten, verbogener Schaft) – es beschädigt die Schraubenköpfe.
- Die Bits und der Halter sind Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Magnet zieht Metallspäne und -partikel an – wischen Sie die Bits und die Aufnahme nach der Arbeit ab.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und schützen Sie die Bits vor Feuchtigkeit, um Korrosion zu vermeiden.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist ein Handwerkzeug ohne elektrische Bauteile oder Batterien. Es unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten.
- Geben Sie einen verschlissenen Schraubendreher und die Bits als Metallabfall ab – auf einem Wertstoffhof oder bei einem Schrotthändler – oder trennen Sie sie gemäß den Vorgaben Ihrer Gemeinde.
- Trennen Sie die Verpackung nach Material (Papier, Kunststoff).

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.