Senderhandschuh

Winterhülle für RC-Sender
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Anbringen am Sender

2.2 Während des Fluges

2.3 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Senderhandschuh ist eine gefütterte Hülle, die den kompletten Sender aufnimmt und in die Sie auch beide Hände schieben. So bleiben Ihre Finger an den Steuerknüppeln (Sticks) und Schaltern warm und behalten ihr Gefühl – ideal beim Fliegen im Winter, bei Wind oder an kalten Morgen.

Die Außenseite des Handschuhs besteht aus schwarzem Gewebe, die Innenseite ist mit Fleecefutter ausgekleidet. Durch ein transparentes Sichtfenster auf der Oberseite sehen Sie beim Fliegen die Bedienelemente und das Display des Senders. Der Handschuh schließt mit Klettverschluss und passt für die meisten gängigen Sender.



Handschuh mit Sender – das Display ist durch das Sichtfenster sichtbar

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Senderhandschuh (Aufschrift „wtotoy“)
Produktart	Gefütterte Senderhülle für beide Hände
Abmessungen	420 × 640 mm
Verschluss	Klettverschluss
Innenseite	Fleecefutter
Sichtfenster	Transparent, auf der Oberseite
Elektronik	Keine – enthält weder Batterien noch Heizelemente
Lieferumfang	1× Senderhandschuh
Nicht im Lieferumfang	Sender, Antenne, Akkus und sonstiges Zubehör

2. Verwendung

2.1 Anbringen am Sender



Geöffneter Handschuh – Fleecefutter und Laschen mit Klettverschluss

① Bereiten Sie den Sender zum Fliegen vor. Hat er eine klappbare Antenne, bringen Sie diese in die Betriebsstellung.

② Öffnen Sie den Klettverschluss und klappen Sie den Handschuh auf.

③ Legen Sie den Sender so in den Handschuh, dass Display und Bedienelemente unter dem Sichtfenster liegen.

④ Schließen Sie den Handschuh mit dem Klettverschluss. Die Senderantenne darf nicht scharf geknickt oder eingeklemmt werden – lassen Sie sie frei oder führen Sie sie durch eine Öffnung aus dem Handschuh heraus.

⑤ Schieben Sie Ihre Hände durch die Handöffnungen hinein und halten Sie den Sender wie gewohnt.



Sender im Handschuh mit herausgeführter Antenne

2.2 Während des Fluges

- Prüfen Sie vor dem Start, dass Sie alle Schalter erreichen und dass der Handschuh **die Bewegung der Steuerknüppel in keiner Weise einschränkt** – auch nicht in den Endstellungen. Prüfen Sie insbesondere den Schalter für Arm / Disarm (Ein- und Ausschalten der Motoren).
- Achten Sie darauf, dass weder das Futter noch der Rand des Handschuhs zwischen Steuerknüppel und Sendergehäuse gerät.
- Behalten Sie durch das Sichtfenster das Display des Senders im Blick – vor allem den Ladezustand seines Akkus. Bei Frost entladen sich Akkus schneller.
- Der Handschuh schützt vor Kälte und Wind. Der Hersteller gibt nicht an, dass er wasserdicht ist – verlassen Sie sich bei Regen oder Schneefall nicht auf ihn als Schutz für den Sender.

2.3 Pflege und Aufbewahrung

- Nehmen Sie den Sender nach dem Fliegen aus dem Handschuh. Wenn Sie den Sender aus der Kälte in einen warmen Raum bringen, lassen Sie ihn eine Weile akklimatisieren – an kalter Elektronik kann sich Kondenswasser bilden.
- Lassen Sie einen feuchten Handschuh bei Raumtemperatur und fern von direkten Wärmequellen an der Luft trocknen.
- Der Hersteller macht keine Angaben zum Waschen. Entfernen Sie Verschmutzungen vorsichtig mit einem feuchten Tuch; reinigen Sie das Sichtfenster nicht mit scheuernden Mitteln, damit es nicht verkratzt.
- Bewahren Sie den Handschuh trocken an einem trockenen Ort und fern von scharfen Gegenständen auf. Halten Sie den Klettverschluss sauber, damit er gut hält.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt **ist kein Elektrogerät** und enthält keine Batterien; die Rücknahme von Elektroaltgeräten gilt für dieses Produkt nicht.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde – zum Beispiel im Altkleidercontainer, sofern Ihre Gemeinde diese Art von Produkt dort zulässt, andernfalls im Restmüll.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart (Papier, Kunststoff).

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.