Propellerschlüssel

Readytosky

Für M5-Propellermuttern · Bedienungsanleitung



Trennen Sie vor jeder Arbeit an den Propellern stets den Akku vom Modell.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheit

2.2 Propeller festziehen

2.3 Propeller lösen und abnehmen

2.4 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Readytosky Propellerschlüssel ist ein kompakter Handschlüssel zum Festziehen und Lösen von Propellern an Racing-Drohnen und anderen Modellen, bei denen der Propeller mit einer **M5-Mutter** auf der Motorwelle befestigt ist.

Dank seiner geringen Größe passt er in jede Tasche, sodass Sie ihn beim Fliegen immer griffbereit haben – zum Beispiel für den schnellen Austausch eines beschädigten Propellers zwischen den Flügen.



Readytosky Propellerschlüssel (Abbildung ähnlich)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Readytosky Propellerschlüssel
Hersteller	Readytosky
Geeignet für	M5-Propellermuttern
Farbe	schwarz / rot
Lieferumfang	1× Propellerschlüssel
Nicht im Lieferumfang	Propeller, Propellermuttern, Motoren oder sonstiges Werkzeug

2. Verwendung

2.1 Sicherheit

- Trennen Sie **vor dem Ansetzen des Schlüssels stets den Akku vom Modell**. Ein unbeabsichtigter Motorstart (Arm, Motoren aktiviert) kann schwere Verletzungen verursachen.
- Propeller haben scharfe Kanten. Halten Sie Ihre Finger beim Lösen und Festziehen von den Propellerblättern fern.
- Der Schlüssel ist ausschließlich zum Lösen und Festziehen von Muttern bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht als Hebel oder für andere Zwecke.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren – Kleinteile können verschluckt werden.

2.2 Propeller festziehen

① Setzen Sie den Propeller richtig herum und mit der richtigen Drehrichtung gemäß der Konfiguration Ihres Modells auf die Motorwelle.

② Schrauben Sie die M5-Mutter von Hand auf das Gewinde der Welle.

③ Setzen Sie den Schlüssel mit der Öffnung auf die Mutter, die genau und ohne Spiel passt.

④ Halten Sie die Motorglocke mit der anderen Hand fest, damit sich der Motor nicht dreht, und ziehen Sie die Mutter mit dem Schlüssel fest.

⑤ Ziehen Sie die Mutter fest, aber mit Gefühl an – übermäßige Kraft kann die Propellernabe oder das Gewinde der Welle beschädigen.

※ Die Gewinderichtung der Muttern kann je nach Motor unterschiedlich sein – prüfen Sie sie vorher in der Dokumentation des Motors oder Modells.

2.3 Propeller lösen und abnehmen

① Trennen Sie den Akku ab.

② Halten Sie die Motorglocke fest und setzen Sie den Schlüssel auf die Mutter.

③ Lösen Sie die Mutter durch Drehen entgegen der Anzugsrichtung und schrauben Sie sie anschließend von Hand vollständig ab.

④ Nehmen Sie den Propeller von der Welle. Ersetzen Sie einen beschädigten Propeller immer durch einen neuen.

2.4 Pflege und Aufbewahrung

- Prüfen Sie nach jedem Absturz, ob die Propellermuttern fest angezogen sind.
- Halten Sie den Schlüssel sauber und trocken.
- Ist eine Öffnung abgenutzt und rutscht der Schlüssel auf der Mutter ab, verwenden Sie ihn nicht mehr – er könnte die Mutter beschädigen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Verweise auf Rechtsvorschriften in diesem Kapitel und in Kapitel 4 beschreiben die Rechtslage nach tschechischem Recht. Für die Verwendung des Produkts ist das Recht des Landes maßgeblich, in dem es verwendet wird.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält weder eine Batterie noch einen Akku.
- Geben Sie das nicht mehr benötigte Produkt gemäß den am Ort der Entsorgung geltenden Vorschriften bei der getrennten Abfallsammlung oder einem Wertstoffhof ab. Trennen Sie die Verpackung nach Material.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.