Quad Pitstop Backpack V2

Torvol
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Importeur: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Einpacken der Ausrüstung

2.2 PITSTOP-Arbeitsfläche

2.3 Tragen und Einstellen der Gurte

2.4 Befestigen von Gegenständen an der Außenseite

2.5 Regenhülle und CLEANSEAT-Matte

2.6 Geheimfach am Rücken

2.7 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der **Torvol Quad Pitstop Backpack V2** ist ein Rucksack für FPV-Drohnenpiloten. Er bietet Platz für bis zu **zwei FPV-Racing-Quadcopter** und die zum Fliegen benötigte Ausrüstung – FPV-Brille, Fernsteuerung, Li-Po-Akkus, Ladegeräte, Werkzeug und mehr. Das Hauptfach hat ein Volumen von 26 l und ist durch Trennwände und Organizer-Taschen unterteilt, die Sie passend zu Ihrer Ausrüstung anordnen können.

Dank ihres Reißverschlusses verwandelt die Funktion **PITSTOP** den Rucksack in eine mobile Arbeitsfläche, auf der Sie Drohnen direkt im Gelände einstellen und reparieren können. Im Boden ist eine ausziehbare **Regenhülle** integriert, und größere Gegenstände wie ein Stativ oder ein Klappstuhl lassen sich außen festschnallen. Das geteilte, gepolsterte Rückenteil sowie Hüft- und Brustgurt sorgen für angenehmen Tragekomfort.



Rückenteil mit geteilter Polsterung, Schulter-, Brust- und Hüftgurten

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Torvol
Produktbezeichnung	Quad Pitstop Backpack V2
Außenmaße	52 × 29,5 × 26 cm
Innenmaße	45 × 24 × 19,4 cm
Volumen	26 l
Gewicht	2,0 kg
Material	85 % Polyester, 8 % PVC, 7 % Polyurethan
Lieferumfang	1× Rucksack (inkl. Regenhülle und CLEANSEAT-Matte)
Nicht im Lieferumfang	Li-Po-Schutztasche (LiPo Safe Bag), Drohnen, Fernsteuerung, Brille sowie sonstige auf den Fotos abgebildete Ausrüstung

▶ Farbvarianten und Herstellercodes

Variante	Herstellercode	EAN
Black and Green	TO001V2	3700693501484
Stealth (schwarz)	TO001BLCKV2	3700693501378
Grey	TO001GREY	3700693501644

Diese Anleitung gilt für alle Farbvarianten. Der Hersteller gibt für alle Varianten die gleichen technischen Daten an.

2. Verwendung

2.1 Einpacken der Ausrüstung

Öffnen Sie das Hauptfach mit dem Reißverschluss. Ordnen Sie die Trennwände und Organizer-Taschen so an, dass jedes Ausrüstungsteil seinen Platz hat und sich beim Tragen des Rucksacks nicht bewegt. Verstauen Sie schwerere Gegenstände (Akkus, Ladegerät) möglichst nah am Rücken und trennen Sie empfindliche Teile (Kameras, Antennen, Brille) mit einer Trennwand vom Werkzeug.

Laut Hersteller passen in den Rucksack:

- FPV-Quadcopter in **5″ und kleiner**,
- Cinewhoops und Racewhoops in **4″ und kleiner**,
- DJI-Drohnen: Air 2S, FPV (ohne Propeller), Mini 2/SE, Mavic 2 Pro/Zoom, Mavic 3, Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, Mavic Pro/Pro Platinum, Spark, Tello und Tello EDU – **Phantom-Drohnen passen nicht**,
- Autel-Drohnen: Evo Lite, Evo Lite+, Evo Nano, Evo Nano+, Evo I, Evo II, Evo II Pro,
- Parrot-Drohnen: Anafi, Anafi Work/Extended/Thermal/FPV/Ai/USA,
- Yuneec-Drohnen: Typhoon H, Mantis Q, Typhoon H3,
- ausgewählte Hubsan-Drohnen (Zino und Zino 2 passen nicht); die vollständige Liste finden Sie auf der Produktseite des Herstellers.

2.2 PITSTOP-Arbeitsfläche

Öffnen Sie den PITSTOP-Reißverschluss und legen Sie den Rucksack aufgeklappt auf eine ebene, trockene Fläche. So entsteht eine Arbeitsfläche, auf der Sie die Drohne für den Flug vorbereiten, Propeller wechseln oder eine kleinere Reparatur durchführen können, ohne Ihre Ausrüstung auspacken zu müssen. Legen Sie Kleinteile (Schrauben, Muttern) so ab, dass sie nicht ins Hauptfach oder ins Gras fallen können.

2.3 Tragen und Einstellen der Gurte

- Setzen Sie den Rucksack auf beide Schultern und ziehen Sie die Schultergurte so fest, dass der Rucksack eng am Rücken anliegt.
- Schließen Sie den **Hüftgurt** und ziehen Sie ihn fest – er überträgt einen Teil des Gewichts von den Schultern auf die Hüften.
- Schließen Sie den **Brustgurt** und stellen Sie ihn auf eine angenehme Höhe ein; er verhindert das Abrutschen der Schultergurte.
- Sichern Sie die losen Gurtenden, damit sie nicht an umliegenden Gegenständen hängen bleiben.

2.4 Befestigen von Gegenständen an der Außenseite

Größere Gegenstände wie ein Stativ oder ein Klappstuhl lassen sich außen am Rucksack festschnallen. Ziehen Sie den Gegenstand stets fest an, damit er beim Gehen nicht hin und her schwingt, und achten Sie darauf, dass er nicht so weit seitlich übersteht, dass er in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in engen Durchgängen stört.

2.5 Regenhülle und CLEANSEAT-Matte

- Die **Regenhülle** ist im Boden des Rucksacks verstaut. Ziehen Sie sie bei Regen heraus und spannen Sie sie über den Rucksack. Lassen Sie sie vor dem Verstauen stets trocknen.
- **CLEANSEAT** ist eine Matte, die Sie im Freien auf dem Boden ausbreiten können – sie hält Ihre Kleidung sauber, wenn Sie bei der Arbeit an Ihrer Drohne sitzen oder knien.

2.6 Geheimfach am Rücken

Auf der Rückseite des Rucksacks befindet sich ein Geheimfach, in dem Sie Ihre wichtigsten persönlichen Gegenstände (Dokumente, Geldbörse, Schlüssel) sicher aufbewahren können.

2.7 Sicherheit und Pflege

- **Transportieren Sie Li-Po-Akkus stets in einer feuerfesten Schutztasche (LiPo Safe Bag)** – diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Legen Sie niemals beschädigte, aufgeblähte oder verformte Akkus in den Rucksack.
- Transportieren Sie Akkus idealerweise mit der Lagerspannung von 3,8 V pro Zelle und schützen Sie ihre Kontakte vor Kurzschluss (z. B. durch Metallwerkzeug).
- Lassen Sie den Rucksack mit Akkus nicht in direkter Sonne oder in einem aufgeheizten Auto liegen.
- Beachten Sie bei Flugreisen die Vorschriften der Fluggesellschaft für den Transport von Lithium-Akkus.
- Überladen Sie den Rucksack nicht und transportieren Sie darin keine scharfen Gegenstände ohne Schutzhülle.
- Entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch. Lassen Sie einen nassen Rucksack geöffnet bei Raumtemperatur trocknen, fern von direkten Wärmequellen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

Der Rucksack enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien; die Vorschriften zur Rücknahme von Elektrogeräten gelten für ihn daher nicht.

- Der Rucksack besteht überwiegend aus Textilmaterial (Polyester) mit einem Anteil an Kunststoffen (PVC, Polyurethan) und enthält Metall- und Kunststoffteile (Reißverschlüsse, Schnallen). Geben Sie ihn am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Regeln Ihrer Gemeinde bei einer Altkleidersammelstelle oder einem kommunalen Wertstoffhof ab.
- Trennen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es in den entsprechenden Behältern für getrennte Abfälle (Papier, Kunststoffe).
- Die Vorschriften zur Abfallentsorgung unterscheiden sich von Land zu Land – beachten Sie die Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt entsorgen.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

Es gilt stets das Recht des Landes, in dem das Produkt verwendet wird; die oben genannten Rechte nach tschechischem Recht bleiben davon unberührt.