Battery Strap 10x130

Akkugurt
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Kontrolle und Austausch des Akkugurts

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Rotorama Battery Strap 10x130 ist ein Akkugurt mit Rotorama-Logo zur Befestigung des LiPo-Flugakkus am Rahmen eines Quadcopters. Er wird mit einer Kunststoffschnalle und einem Klettverschluss festgezogen.

Mit einer Länge von 130 mm eignet er sich zur Befestigung kleinerer Akkus an 2–3"-Quadcoptern – der Akkugurt wird dabei durch die obere und die untere Platte des Rahmens geführt.



Akkugurt mit Kunststoffschnalle und Klettverschluss

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap 10x130
Katalognummer	rtrlipostrap13
Breite	10 mm
Länge	130 mm
Befestigung	Kunststoffschnalle und Klettverschluss
Bestimmt für	kleinere Akkus an 2–3"-Quadcoptern
Lieferumfang	1× Akkugurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen oder Quadcopter

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

① Führen Sie das freie Ende des Akkugurts so durch die Schlitze in der oberen und unteren Platte des Rahmens, dass die Schnalle auf einer Seite des Rahmens bleibt.

② Legen Sie den Akku auf den Rahmen und führen Sie den Akkugurt um ihn herum.

③ Führen Sie das freie Ende durch die Schnalle, schlagen Sie es zurück, ziehen Sie den Akkugurt fest und drücken Sie den Klettverschluss auf seiner gesamten Länge zusammen.

④ Prüfen Sie, dass der Akku auf dem Rahmen weder verrutschen noch sich verdrehen kann.

⑤ Achten Sie darauf, dass weder das freie Ende des Akkugurts noch das Akkukabel in den Bereich der Propeller ragt.

※ Ein nicht ausreichend festgezogener Akku kann sich im Flug lösen oder herausfallen, den Quadcopter beschädigen und Personen verletzen. Prüfen Sie die Befestigung vor jedem Flug.

2.2 Kontrolle und Austausch des Akkugurts

- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob der Klettverschluss gut hält und ob weder der Akkugurt noch die Schnalle eingerissen oder gebrochen ist.
- **Tauschen Sie einen Akkugurt aus**, dessen Klettverschluss abgenutzt, dessen Gurt eingerissen oder dessen Schnalle gebrochen ist – ein beschädigter Akkugurt hält den Akku im Flug möglicherweise nicht.
- Der Akkugurt ist ausschließlich zur Befestigung eines Akkus an einem Modell bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Aufhängen oder Sichern anderer Lasten.
- Halten Sie den Klettverschluss frei von Staub, Gras und Schmutz, da diese seine Haftkraft verringern.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Der Akkugurt **ist kein Elektrogerät und enthält keinen Akku** – die Rücknahmesysteme für Elektrogeräte (WEEE) und Batterien gelten für ihn nicht.
- Entsorgen Sie einen abgenutzten oder beschädigten Akkugurt über den **gemischten Siedlungsabfall (Restmüll)**, sofern die örtlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialien und entsorgen Sie sie im entsprechenden Wertstoffbehälter.
- Es gelten die abfallrechtlichen Vorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden und entsorgen.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.