Ethix SD Card Holder

Halter für 10 microSD-Speicherkarten
Bedienungsanleitung



Der Halter ist ausschließlich für microSD-Karten bestimmt. Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Karte einsetzen

2.2 Karte entnehmen

2.3 Pflege und Sicherheit

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **Ethix SD Card Holder** ist ein Etui im Kreditkartenformat, in dem Sie bis zu **10 microSD-Speicherkarten** übersichtlich aufbewahren können. Er ist ideal für FPV-Piloten, die Karten zwischen Actioncams, DVR-Rekordern und FPV-Brillen wechseln und nicht möchten, dass sie lose im Rucksack herumfliegen, wo sie leicht verloren gehen.

Die Karten werden in die **nummerierten Fächer 1–10** am Rand des Halters eingeschoben, sodass Sie leicht erkennen, welche Karte zu welchem Flug oder welcher Kamera gehört. Eine halbrunde Aussparung an jedem Fach erleichtert das Herausschieben der Karte mit dem Daumen, und die transparente Deckschicht hält die Kartenbeschriftungen sichtbar. Dank des Kreditkartenformats passt er in eine Brieftasche, eine Rucksacktasche oder ein Brillenetui.



Ethix SD Card Holder mit eingesetzten microSD-Karten (Karten nicht im Lieferumfang enthalten)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Ethix SD Card Holder
Marke	Ethix
Produkttyp	Halter (Etui) für microSD-Speicherkarten
Kapazität	10 microSD-Karten (Fächer nummeriert 1–10)
Größe	Kreditkartenformat
Material	Kunststoff (transparenter Rahmen, bedruckte Einlage)
Lieferumfang	1× microSD-Kartenhalter
Nicht enthalten	microSD-Speicherkarten

※ Der Halter ist ausschließlich für microSD-Karten bestimmt. SD-Karten in voller Größe passen nicht hinein.

2. Verwendung

2.1 Karte einsetzen

① Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte aus einer Kamera, einem Rekorder oder einer Brille entnehmen, damit eine gerade geschriebene Aufnahme nicht beschädigt wird.

② Wählen Sie ein freies Fach. Sie können sich die Fachnummer notieren, z. B. zu welchem Flug oder welcher Kamera die Karte gehört.

③ Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig und ohne Kraftaufwand in das Fach, bis sie sich vollständig im Halter befindet. Die Kartenbeschriftung bleibt durch die transparente Deckschicht sichtbar.

2.2 Karte entnehmen

① Legen Sie den Daumen in die halbrunde Aussparung des jeweiligen Fachs.

② Schieben Sie die Karte mit leichtem Druck aus dem Fach und fassen Sie sie an der Kante.

③ Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein; vermeiden Sie nach Möglichkeit, die Kontakte der Karte mit den Fingern zu berühren.

2.3 Pflege und Sicherheit

- Drücken Sie die Karten nicht mit Gewalt in die Fächer und biegen Sie den Halter nicht – der Kunststoff könnte brechen.
- Lassen Sie den Halter nicht in direktem Sonnenlicht, in einem heißen Auto oder in der Nähe von Wärmequellen liegen.
- Reinigen Sie ihn nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln; ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch genügt.
- microSD-Speicherkarten sind Kleinteile, die verschluckt werden können. Bewahren Sie den Halter mit den Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Angaben in diesem Kapitel beschreiben die Rechtslage in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, hat das Recht des Landes Vorrang, in dem das Produkt verwendet wird.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine elektronischen Bauteile oder Batterien und ist kein Elektrogerät.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften mit dem getrennt gesammelten Abfall (Kunststoffe) oder geben Sie es bei einem Wertstoffhof ab.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Material.
- Entnehmen Sie vor der Entsorgung alle Speicherkarten aus dem Halter.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.