Ethix Prop Organizer

Propeller-Organizer
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür das Produkt bestimmt ist

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufbewahrung der Propeller

2.2 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür das Produkt bestimmt ist

Der **Ethix Prop Organizer** ist ein Set aus drei transparenten Reißverschlusstaschen, die an einer Seite wie ein Buch zusammengenäht sind. Er dient zur übersichtlichen und geordneten Aufbewahrung und zum Transport von Propellern für FPV-Drohnen, sodass Sie diese nicht mehr lose oder in vielen einzelnen Beuteln mitnehmen müssen.

Jede Tasche hat ihren eigenen Zweck: Die **grüne** ist für rechtsdrehende Propeller (CW) bestimmt, die **transparente** für linksdrehende Propeller (CCW) und die **rauchgraue** für verbogene, abgebrochene oder anderweitig beschädigte Propeller. Auf dem Fluggelände greifen Sie so immer zu einem Propeller mit der richtigen Drehrichtung.



Tasche für rechtsdrehende Propeller (CW) mit darin aufbewahrten Propellern

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Ethix Prop Organizer
Marke	ETHIX
Anzahl der Taschen (Fächer)	3, jeweils mit Reißverschluss verschließbar
Farben der Taschen	grün (CW), transparent (CCW), rauchgrau (beschädigte Propeller)
Abmessungen	16 × 24 cm
Gewicht	90 g
Lieferumfang	1× Prop Organizer (Set aus drei zusammengenähten Taschen)
Nicht im Lieferumfang	Propeller (auf den Fotos nur zur Veranschaulichung abgebildet)

2. Verwendung

2.1 Aufbewahrung der Propeller

① Öffnen Sie den Reißverschluss der Tasche, in der Sie die Propeller aufbewahren möchten. Die Taschen sind zusammengenäht und lassen sich wie die Seiten eines Buches aufschlagen.

② Legen Sie rechtsdrehende Propeller (CW) in die **grüne** Tasche mit der Aufschrift „CW“.

③ Legen Sie linksdrehende Propeller (CCW) in die **transparente** Tasche mit der Aufschrift „CCW“.

④ Legen Sie verbogene, abgebrochene oder anderweitig beschädigte Propeller in die **rauchgraue** Tasche. So bleiben sie von den flugbereiten Propellern getrennt.

⑤ Schließen Sie den Reißverschluss der Tasche vollständig, damit die Propeller beim Transport nicht herausfallen.



Transparente Tasche mit der Aufschrift „CCW“ für linksdrehende Propeller

❉ Die Drehrichtung ist an der Markierung auf dem Propeller zu erkennen (z. B. CW / CCW). Prüfen Sie jeden Propeller vor der Montage auf dem Motor noch einmal – die richtige Drehrichtung ist für einen sicheren Flug unerlässlich.



Rauchgraue Tasche für beschädigte Propeller

2.2 Sicherheit und Pflege

- Montieren Sie beschädigte Propeller aus der rauchgrauen Tasche nicht wieder an einer Drohne – sie können während des Fluges brechen.
- Überfüllen Sie die Taschen nicht. Eine überfüllte Tasche belastet den Reißverschluss, und die scharfen Kanten der Propeller können die Folie beschädigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Die Kunststofftaschen sind kein Spielzeug, und Propeller haben scharfe Kanten.
- Lassen Sie den Organizer nicht längere Zeit in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle liegen (z. B. im Sommer hinter einer Autoscheibe) – die Folie könnte sich verformen.
- Wischen Sie verschmutzte Taschen mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vor der weiteren Verwendung trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien und unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer im getrennten Abfall gemäß den Vorschriften Ihrer Gemeinde oder geben Sie es bei einem Wertstoffhof ab. Trennen Sie die Produktverpackung nach Material.
- Maßgeblich sind die abfallrechtlichen Vorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden; die obigen Hinweise beschreiben das in der Tschechischen Republik übliche Vorgehen.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, und trägt zur Wiederverwertung von Sekundärrohstoffen bei.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.