Battery Strap 20×200

Gummierter Kevlar-Gurt mit Metallschnalle
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Sicherheit, Kontrolle und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Rotorama Battery Strap ist ein Kevlar-Gurt zur Befestigung des Akkus am Rahmen einer FPV-Drohne. Dank des verwendeten Materials und der Metallschnalle ist der Gurt sehr widerstandsfähig. Die Metallschnalle ist aus einem Stück gefertigt, **ohne Schweißnaht**.

Der Gurt ist **mit Gummi durchwebt**, sodass er auf dem Akku nicht verrutscht und ihn fest hält. Das Rotorama-Logo ist farbig auf den Gurt gestickt.



Rotorama Battery Strap – gummiertes Kevlar 20×200

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap – gummiertes Kevlar 20×200
Material	Kevlar mit Gummi
Schnalle	Metall, aus einem Stück ohne Schweißnaht
Abmessungen	20 × 200 mm
Gewicht	6,5 g
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Drohnenrahmen sowie sonstige Befestigungsteile

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

Der Gurt wird durch die Gurtschlitze im Drohnenrahmen gezogen und umschließt den Akku und den Rahmen. Nach dem Durchführen durch die Metallschnalle wird das Gurtende zurückgeschlagen und mit dem Klettverschluss gesichert.

① Ziehen Sie den Gurt durch die Gurtschlitze im Rahmen.

② Legen Sie den Akku in der gewünschten Position auf den Rahmen. Verlegen Sie das Akkukabel und den Stecker so, dass sie nicht in die Propeller gelangen können.

③ Führen Sie das freie Gurtende durch die Metallschnalle.

④ Ziehen Sie den Gurt straff, schlagen Sie das freie Ende auf den Gurt zurück und sichern Sie es mit dem Klettverschluss.

⑤ Prüfen Sie, dass der Akku auf dem Rahmen weder verrutscht noch sich verdreht und dass kein Teil des Gurts in den Bereich der Propeller ragt.

※ Ziehen Sie den Gurt nach jedem Akkuwechsel erneut fest an. Ein lockerer Akku kann sich im Flug verschieben, den Schwerpunkt der Drohne verändern oder herausfallen.

2.2 Sicherheit, Kontrolle und Pflege

- Prüfen Sie vor jedem Flug, dass der Gurt nicht eingerissen, ausgefranst oder angeschmolzen ist und dass der Klettverschluss zuverlässig hält.
- Ersetzen Sie einen abgenutzten oder beschädigten Gurt sofort – sein Versagen im Flug kann zum Verlust des Akkus und zum Absturz der Drohne führen.
- Spannen Sie den Gurt nicht über scharfe Rahmenkanten, die ihn durchschneiden könnten. Ziehen Sie ihn nicht so fest an, dass er das Gehäuse des Li-Po-Akkus verformt.
- Halten Sie den Klettverschluss sauber – Sand, Gras und Schmutz verringern seine Haftkraft.
- Der Gurt ist ausschließlich zur Befestigung eines Akkus oder ähnlichen Zubehörs an einem Modell bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Heben, zum Verzurren von Lasten oder als persönliche Schutzausrüstung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes, in dem Sie es betreiben – maßgeblich ist das Recht dieses Landes.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien oder Akkumulatoren.
- Entsorgen Sie einen abgenutzten Gurt im Restmüll oder gemäß den Regeln zur Abfalltrennung an Ihrem Wohnort.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart und entsorgen Sie sie im entsprechenden Wertstoffbehälter.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.