Quad Pitstop Backpack V2

Torvol – Rucksack für FPV-Drohnen und Ausrüstung
Bedienungsanleitung · Schwarze Version (Stealth)



Transportieren Sie LiPo-Akkus im Rucksack stets in einer feuerfesten Tasche (LiPo Safe Bag), die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Was in den Rucksack passt

2.2 Einteilung des Innenraums

2.3 PITSTOP-Bereich – Werkstatt im Gelände

2.4 Tragen und Einstellen der Gurte

2.5 Regenhülle, CLEANSEAT und verstecktes Fach

3. Sicherheit und Pflege

3.1 Transport von Akkus und Drohnen

3.2 Pflege und Aufbewahrung

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der **Torvol Quad Pitstop Backpack V2** ist ein Rucksack für FPV-Drohnenpiloten. Er bietet Platz für zwei Racing-Drohnen und die zum Fliegen benötigte Ausrüstung – FPV-Brille, Fernsteuerung, LiPo-Akkus, Ladegerät, Werkzeug und weiteres Kleinzubehör. Der Innenraum lässt sich mit Trennwänden und Organizer-Taschen individuell einteilen, größere Gegenstände wie ein Stativ oder ein Klappstuhl können außen am Rucksack befestigt werden.

Dank des **PITSTOP**-Bereichs verwandelt sich der Rucksack nach dem Öffnen in einen mobilen Arbeitsplatz, an dem Sie Ihre Drohnen direkt auf dem Flugfeld schnell einstellen oder reparieren können. Der Rucksack verfügt über eine integrierte Regenhülle, ein CLEANSEAT-Sitzpolster, ein verstecktes Rückenfach sowie ein gepolstertes Rückenteil mit Hüft- und Brustgurt.



Rucksack mit geöffnetem PITSTOP-Bereich (Illustrationsfoto des Herstellers, Farbvariante Grün/Schwarz)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Torvol
Produktbezeichnung	Quad Pitstop Backpack V2 Stealth (schwarze Version)
Herstellercode	TO001BLCKV2
EAN	3700693501378
Volumen	26 l
Außenmaße	52 × 29,5 × 26 cm
Innenmaße	45 × 24 × 19,4 cm
Gewicht	2,0 kg
Material	85 % Polyester, 8 % PVC, 7 % Polyurethan
Lieferumfang	1× Rucksack
Nicht im Lieferumfang	LiPo Safe Bag, Drohnen und sonstige auf den Fotos abgebildete Ausrüstung

2. Verwendung

2.1 Was in den Rucksack passt

Laut Hersteller passen folgende Drohnen in den Rucksack:

- FPV-Quadcopter in der Größe **5″ und kleiner**,
- Cinewhoops und Racewhoops in der Größe **4″ und kleiner**,
- **DJI:** Air 2S, FPV (ohne Propeller), Mini 2/SE, Mavic 2 Pro/Zoom, Mavic 3, Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, Mavic Pro/Pro Platinum, Spark, Tello und Tello Edu – **kein Phantom**,
- **Autel:** Evo Lite, Evo Lite+, Evo Nano, Evo Nano+, Evo I, Evo II, Evo II Pro,
- **Parrot:** Anafi, Anafi Work/Extended/Thermal/FPV/Ai/USA,
- **Hubsan:** Ace Pro/Pro SE, Zino 2 Mini/Mini Pro, H501M, H501A, H501S, H501C, H216A, H502S, H507A, H507D, H502T, H502E, H107D, H111D, H109, H109S, H107C, H111C Nano, H122D, H123D – **kein Zino oder Zino 2**,
- **Yuneec:** Typhoon H, Mantis Q, Typhoon H3.

Prüfen Sie vor dem ersten Packen, ob Ihre Drohne einschließlich der Antennen in den Innenraum (45 × 24 × 19,4 cm) passt.

2.2 Einteilung des Innenraums

- Ordnen Sie die Trennwände und Organizer-Taschen entsprechend der Größe Ihrer Ausrüstung an. Verstauen Sie schwerere Gegenstände (Fernsteuerung, Ladegerät, Akkus in ihrer Tasche) möglichst nah am Rücken, leichtere und empfindlichere Gegenstände weiter davon entfernt.
- Packen Sie die Drohnen so ein, dass Propeller, Antennen und Kamera nicht an harte Gegenstände stoßen. Klappen Sie empfindliche Antennen von Brille und Fernsteuerung für den Transport ein oder nehmen Sie sie ab.
- Bewahren Sie Kleinteile (Schrauben, Muttern, Ersatzpropeller) in verschließbaren Taschen auf, damit sie beim Öffnen des Rucksacks nicht herausfallen.
- Befestigen Sie größere Gegenstände, z. B. ein Stativ oder einen Klappstuhl, außen am Rucksack. Prüfen Sie vor dem Aufsetzen des Rucksacks, ob die Gurte fest angezogen sind.

2.3 PITSTOP-Bereich – Werkstatt im Gelände

Der PITSTOP-Bereich wird mit dem Torvol smart zipper geöffnet. Legen Sie den Rucksack nach dem Öffnen mit der Rückenseite nach unten auf eine ebene, trockene Unterlage und nutzen Sie den aufgeklappten Teil als Arbeitsfläche zum Einstellen und für kleinere Reparaturen Ihrer Drohnen direkt auf dem Flugfeld.

- Legen Sie den Rucksack vor dem Öffnen hin, damit der Inhalt nicht herausfällt.
- Lassen Sie den Akku bei Arbeiten an der Drohne stets abgesteckt. Legen Sie scharfes Werkzeug nach Gebrauch wieder in seine Tasche zurück.
- Prüfen Sie vor dem Schließen, dass keine Schrauben oder Werkzeuge auf der Arbeitsfläche liegen geblieben sind und dass der Reißverschluss keine Kabel oder Antennen einklemmt.

2.4 Tragen und Einstellen der Gurte



Rückseite des Rucksacks mit geteiltem, gepolstertem Rückenteil, Schulter-, Brust- und Hüftgurt

① Setzen Sie den Rucksack auf und ziehen Sie die Schultergurte so fest, dass der obere Teil des Rucksacks am Rücken anliegt.

② Schließen Sie den **Hüftgurt** und ziehen Sie ihn so fest, dass die Hüften einen Teil des Gewichts tragen.

③ Schließen Sie den **Brustgurt** und stellen Sie ihn auf eine angenehme Höhe ein; er verhindert das Abrutschen der Schultergurte.

④ Sichern Sie die losen Gurtenden, damit sie nicht flattern oder hängen bleiben.

2.5 Regenhülle, CLEANSEAT und verstecktes Fach

- Die **Regenhülle** ist im Boden des Rucksacks integriert. Ziehen Sie sie bei Regen heraus und spannen Sie sie über den Rucksack. Lassen Sie sie nach Gebrauch trocknen, bevor Sie sie wieder verstauen.
- **CLEANSEAT** ist ein Sitzpolster, das Ihre Kleidung beim Sitzen oder Knien im Freien sauber hält.
- Im **versteckten Rückenfach** sind Ihre wichtigsten persönlichen Gegenstände (Dokumente, Geldbörse, Schlüssel) sicher verstaut.

3. Sicherheit und Pflege

3.1 Transport von Akkus und Drohnen

Transportieren Sie LiPo- und LiHV-Akkus stets in einer feuerfesten Tasche (LiPo Safe Bag). Die Tasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Bewahren Sie die Akkus von Drohne und Ladegerät getrennt auf. Für Transport und Lagerung wird eine Lagerspannung von **3,8 V/Zelle** empfohlen.
- Legen Sie niemals einen beschädigten, aufgeblähten oder durch einen Absturz verformten Akku in den Rucksack.
- Lassen Sie den Rucksack mit Akkus nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem aufgeheizten Auto liegen und laden Sie Akkus nicht im geschlossenen Rucksack.
- Beachten Sie bei Flugreisen die Vorschriften der Fluggesellschaft für die Beförderung von Lithium-Akkus und Drohnen.
- Der Rucksack ist kein harter Schutzkoffer – verlassen Sie sich nicht darauf, dass er die Ausrüstung vor Stürzen oder Druck schützt, und setzen Sie sich nicht darauf.

3.2 Pflege und Aufbewahrung

- Entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch. Der Hersteller hat keine Waschanleitung herausgegeben; waschen Sie den Rucksack daher nicht in der Waschmaschine und trocknen Sie ihn nicht im Wäschetrockner.
- Lassen Sie einen nassen Rucksack und die Regenhülle vor dem Verstauen bei Raumtemperatur und fern von direkten Wärmequellen auf natürliche Weise trocknen.
- Halten Sie die Reißverschlüsse frei von Sand und Staub und schließen Sie sie nicht mit Gewalt über eingeklemmtem Material.
- Leeren Sie den Rucksack vor der Aufbewahrung – entnehmen Sie insbesondere alle Akkus. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

4.2 Entsorgung

- Der Rucksack ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien.
- Geben Sie ihn am Ende seiner Lebensdauer auf einem Wertstoffhof oder an einer Altkleider-Sammelstelle ab oder entsorgen Sie ihn gemäß den Trennvorschriften Ihrer Gemeinde mit dem Restmüll.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial getrennt in den dafür vorgesehenen Behältern (Papier, Kunststoff).

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik). Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, ist das Recht des Landes maßgebend, in dem das Produkt verwendet wird.

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.