Battery Strap 16x220

Gummierter Kevlar-Akkugurt
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch. Prüfen Sie den Gurt vor jedem Flug.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Kontrolle und Austausch

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Rotorama Battery Strap ist ein Kevlar-Gurt zur Befestigung des Akkus am Rahmen einer FPV-Drohne. Der Gurt wird durch die Schlitze im Rahmen gefädelt, um den Akku gelegt und mit dem Klettverschluss durch die Metallschnalle befestigt.

Dank des verwendeten Materials und der Metallschnalle ist der Gurt sehr strapazierfähig. Die Metallschnalle ist aus einem Stück gefertigt, ohne Schweißnaht. Der Gurt ist mit Gummi vernäht, sodass er auf dem Akku nicht rutscht und ihn fest hält. Das Rotorama-Logo auf dem Gurt ist farbig und gestickt.



Zu einer Schlaufe geschlossener Gurt – Metallschnalle und Klettverschluss

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap – Gummiertes Kevlar 16x220
Material	Kevlar mit Gummi
Schnalle	Metall, aus einem Stück ohne Schweißnaht
Befestigung	Klettverschluss
Abmessungen	16 × 220 mm
Gewicht	5,4 g
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht enthalten	Akku, Rahmen, rutschfeste Akkuunterlage

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

① Fädeln Sie den Gurt so durch die Gurtschlitze im Rahmen (bzw. in der Akkuhalterung), dass sich die Metallschnalle auf der einen Seite und das freie Ende mit dem Klettverschluss auf der anderen Seite befindet. Der Gurt darf in den Schlitzen nicht verdreht sein.

② Legen Sie den Akku auf den Rahmen – idealerweise auf eine rutschfeste Unterlage – und richten Sie ihn so aus, dass der Schwerpunkt der Drohne in der Mitte bleibt.

③ Ziehen Sie das freie Ende des Gurtes über den Akku und fädeln Sie es durch die Metallschnalle.

④ Ziehen Sie den Gurt fest, schlagen Sie ihn zurück und drücken Sie den Klettverschluss auf der gesamten Überlappung fest an.

⑤ Prüfen Sie, dass sich der Akku in keine Richtung bewegen lässt und dass weder das freie Ende des Gurtes noch die Akkukabel in den Bereich der Propeller reichen. Schließen Sie erst dann den Akku an die Drohne an.

※ Der Gurt ist 220 mm lang. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob er Ihren Akku und den Rahmen mit ausreichender Überlappung für den Klettverschluss umschließt. Größere und schwerere Akkus sichern Sie mit zwei Gurten.

▶ Sicherheit

- Ein lockerer Akku kann im Flug herausfallen oder verrutschen und den Schwerpunkt verändern – die Drohne kann dann abstürzen und der Akku von den Propellern getroffen werden. Fliegen Sie niemals mit einem locker befestigten Akku.
- Scharfe Kanten der Schlitze in einem Carbonrahmen schneiden mit der Zeit in den Gurt ein. Es empfiehlt sich, die Schlitzkanten glatt zu schleifen.
- Verwenden Sie den Gurt nur zur Befestigung eines Akkus oder von kleinem Zubehör am Modell.

2.2 Kontrolle und Austausch

- Prüfen Sie vor jedem Flug, dass der Klettverschluss fest hält, die Nähte nicht beschädigt sind und die Schnalle nicht verformt ist.
- Kontrollieren Sie den Gurt nach jedem Absturz – vor allem an der Stelle, an der er durch den Schlitz im Rahmen läuft.
- Halten Sie den Klettverschluss sauber. Sand, Gras und Staub verringern seine Haftkraft.
- Ersetzen Sie einen Gurt mit ausgefransten Kanten, eingeschnittenem Material, gelösten Nähten oder nachlassendem Klettverschluss durch einen neuen. Der Gurt verschleißt bei Gebrauch auf natürliche Weise.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien oder Akkus, daher gilt für es die Rücknahme von Elektrogeräten nicht.
- Entsorgen Sie einen verschlissenen Gurt gemäß den Regeln zur Abfalltrennung Ihrer Gemeinde. Die Metallschnalle kann abgetrennt und als Metallabfall abgegeben werden.
- Trennen Sie die Verpackung nach ihrem Material.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.