SEQURE 19V 3,42A

Netzteil 19 V / 65 W
Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die gesamte Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

2.2 Vor dem Anschließen des Netzteils

2.3 Anschließen und Trennen

2.4 Pflege, Aufbewahrung und Fehlerbehebung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Produktkonformität

3.3 Entsorgung von Elektrogeräten

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

SEQURE 19V 3.4A (65W) ist ein Netzteil (Adapter), das die Netzwechselspannung von 100–240 V in eine Gleichspannung von **19 V** mit einer Belastbarkeit von bis zu **3,42 A** (max. 65 W) umwandelt. Der Ausgang erfolgt über ein fest angeschlossenes Kabel mit einem Hohlstecker **DC 5,5/2,5 mm** (DC5525).

Das Netzteil ist in erster Linie für die Stromversorgung von Lötkolben (Mini-Lötkolben) mit DC5525-Eingang bestimmt. Es kann auch zur Versorgung von Akku-Ladegeräten und anderen Geräten mit DC-Eingang verwendet werden, die 19 V akzeptieren und nicht mehr als 3,42 A aufnehmen.



Netzteil SEQURE 19 V / 3,42 A mit den vom Hersteller angegebenen Abmessungen

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Parameter	Wert
Hersteller	SEQURE
Typenbezeichnung (Typenschild)	YH19-342
Eingangsspannung	100–240 V~, 50/60 Hz
Eingangsstrom	1,2 A
Ausgangsspannung	19 V (Gleichstrom, DC)
Ausgangsstrom	max. 3,42 A
Ausgangsleistung	max. 65 W
Ausgangsstecker	Hohlstecker DC 5,5/2,5 mm (DC5525)
Ausgangspolarität	Mittelstift +, Außenkontakt −
Abmessungen	115 × 51 × 31 mm
Umgebung	nur zur Verwendung in Innenräumen (Symbol auf dem Typenschild)
Lieferumfang	1× Netzteil mit fest angeschlossenem Ausgangskabel DC 5,5/2,5 mm 1× Netzkabel mit Stecker für europäische Steckdosen
Nicht im Lieferumfang	das versorgte Gerät (Lötkolben, Ladegerät usw.), Adapter für andere Steckverbinder (z. B. XT60, XT30), Reiseadapter für Steckdosen anderer Länder

※ Die Angaben beruhen auf der Produktseite des Herstellers und auf dem Typenschild des Netzteils.



Typenschild – Polaritätssymbol unten links: Mittelstift +, Außenkontakt −

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

Im Inneren des Netzteils liegt gefährliche Netzspannung an. Öffnen Sie das Netzteil niemals – es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer Wechselspannung von 100–240 V, 50/60 Hz an.
- Verwenden Sie es **nur in trockenen Innenräumen**. Schützen Sie es vor Wasser, Feuchtigkeit, Kondenswasser und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie niemals ein Netzteil oder Kabel, die beschädigt, verformt oder feucht sind oder einen Brandgeruch abgeben.
- Das Netzteil erwärmt sich im Betrieb. Decken Sie es nicht ab, stellen Sie es nicht auf brennbare Unterlagen oder in die Nähe von Wärmequellen und sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
- Halten Sie die Kabel beim Löten von der heißen Spitze und von herabtropfendem Lötzinn fern – geschmolzene Isolierung kann einen Kurzschluss verursachen.
- Überlasten Sie das Netzteil nicht: Das angeschlossene Gerät darf nicht mehr als **3,42 A** (65 W) aufnehmen.
- Ziehen Sie beim Trennen immer am Stecker bzw. Steckverbinder, niemals am Kabel. Knicken oder quetschen Sie die Kabel nicht und führen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.2 Vor dem Anschließen des Netzteils

Prüfen Sie anhand der Anleitung oder des Typenschilds des zu versorgenden Geräts, ob es alle folgenden Bedingungen erfüllt:

- **Spannung:** Das Gerät akzeptiert eine Versorgungsgleichspannung von 19 V.
- **Steckverbinder:** Der Geräteeingang ist eine Hohlbuchse DC 5,5/2,5 mm. Ein Stecker 5,5/2,1 mm sieht sehr ähnlich aus, die Verbindung damit ist jedoch nicht zuverlässig.
- **Polarität:** Das Gerät benötigt den Pluspol am Mittelstift (Symbol auf dem Typenschild, siehe Abbildung in Kapitel 1.2).
- **Stromaufnahme:** Das Gerät nimmt nicht mehr als 3,42 A, d. h. 65 W, auf.

Stellen Sie bei der Versorgung eines Ladegeräts die Ladeleistung so ein, dass die Eingangsleistung des Ladegeräts 65 W nicht überschreitet. Aufgrund der Verluste im Ladegerät muss die Ladeleistung niedriger sein als die Leistung des Netzteils.

2.3 Anschließen und Trennen

① Stecken Sie das Netzkabel vollständig in die Buchse am Gehäuse des Netzteils.

② Stecken Sie den Stecker DC 5,5/2,5 mm vollständig in den Eingang des zu versorgenden Geräts.

③ Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Das Gerät wird nun mit Strom versorgt.

④ Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit zuerst den Stecker aus der Steckdose und erst dann den Hohlstecker aus dem Gerät.

2.4 Pflege, Aufbewahrung und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie das Netzteil nur im vom Stromnetz getrennten Zustand mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen Ort mit locker aufgewickelten Kabeln ohne scharfe Knicke auf.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob weder das Gehäuse noch die Kabel beschädigt sind.

Problem	Ursache und Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Das Netzkabel ist nicht vollständig in das Netzteil eingesteckt, die Steckdose führt keine Spannung oder der DC-Stecker sitzt nicht richtig. Prüfen Sie alle Verbindungen und versuchen Sie es an einer anderen Steckdose.
Das Gerät schaltet sich unter Last ab oder startet neu	Das Gerät nimmt mehr als 3,42 A auf oder der Stecker ist locker. Verringern Sie die Last (bei einem Ladegerät die Ladeleistung) und prüfen Sie den Stecker.
Das Netzteil wird sehr heiß	Unzureichende Kühlung oder längere Volllast. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation und verringern Sie die Last.
Geruch, verformtes Gehäuse, Funkenbildung	Ziehen Sie das Netzteil sofort aus der Steckdose und verwenden Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an den Händler.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Produktkonformität

CE

- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** die Typenbezeichnung (YH19-342) ist auf dem Typenschild am Gehäuse des Netzteils angegeben.

3.3 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.