Quad Pitstop Backpack Pro V2

Rucksack für FPV-Copter und Zubehör – Torvol
Bedienungsanleitung



Vor dem ersten Gebrauch lesen. Li-Po-Akkus stets in einer feuerfesten Tasche transportieren und niemals im Rucksack laden.

Importeur: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

1.3 Innenaufteilung

2. Verwendung

2.1 Aufteilung des Hauptfachs

2.2 Pitstop-Arbeitsfläche und Cleanseat-Matte

2.3 Befestigung von Coptern und Ausrüstung an der Außenseite

2.4 Regenhülle

2.5 Laptop und persönliche Gegenstände

2.6 Tragen und Einstellen der Gurte

2.7 Transport von Li-Po-Akkus

3. Pflege und Aufbewahrung

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Torvol Quad Pitstop Backpack Pro V2 ist ein 30-l-Rucksack für FPV-Piloten. Laut Hersteller fasst er bis zu **4 Race-Copter** und die gesamte Ausrüstung, die Sie zum Fliegen benötigen – FPV-Brille, Fernsteuerung, Li-Po-Akkus, Werkzeug und weiteres Zubehör.

Dank des **Torvol Pitstop**-Reißverschlusses lässt sich der Rucksack zu einem mobilen Arbeitsplatz aufklappen, an dem Sie Ihre Copter direkt am Flugplatz schnell einstellen oder reparieren können. Das Hauptfach lässt sich mit verstellbaren Trennwänden individuell einteilen; außen können zwei Copter und weitere Ausrüstung (Stativ, Klappstuhl) befestigt werden.



Illustrationsfoto des Herstellers: zwei mit Gurten an der Vorderseite des Rucksacks befestigte Copter.

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Torvol
Modell	Quad Pitstop Backpack Pro V2
Volumen	30 l
Außenmaße	33 × 27 × 52 cm
Innenmaße	24 × 22 × 50 cm
Gewicht	3,05 kg
Material	85 % Polyester, 8 % PVC, 7 % Polyurethan
Laptopfach	15″-Laptop mit Ladegerät
Farbvarianten und Produktidentifikation	Black and Green – TO015V2, EAN 3700693501651 Stealth – TO015BLCKV2, EAN 3700693501392 Purple – T15_PURP, EAN 3700693501002
Lieferumfang	1× Rucksack Quad Pitstop Backpack Pro V2
Nicht im Lieferumfang	feuerfeste Akkutasche (Torvol LiPo Safe Bag), Copter, Fernsteuerung, FPV-Brille, Akkus, Werkzeug sowie sonstige auf den Fotos abgebildete Ausrüstung

Die Farbvarianten unterscheiden sich nur in der Farbe; Funktionen und Abmessungen sind identisch. Die Angaben beruhen auf den Spezifikationen des Herstellers.

1.3 Innenaufteilung



In Arbeitsposition aufgeklappter Rucksack (Illustrationsfoto des Herstellers; Ausrüstung nicht im Lieferumfang).

① **Fach für Akkutasche** – für die feuerfeste Tasche Torvol LiPo Safe Bag (separat erhältlich).

② **Hauptfach mit verstellbaren Trennwänden** – Trennwände mit Klettverschluss.

③ **Seitentaschen** – dehnbare, stichfeste Taschen für persönliche Gegenstände, Ersatzpropeller und Werkzeug.

④ **Magnetcase** – magnetische Box, damit keine Schrauben verloren gehen.

⑤ **Cleanseat** – Matte zum Knien oder Sitzen im Freien, ohne die Kleidung zu verschmutzen.

⑥ **Torvol Pitstop-Arbeitsfläche** – der aufgeklappte Deckel des Rucksacks dient als Arbeitsfläche.

⑦ **Stichfeste Taschen** – für scharfes Werkzeug.

2. Verwendung

2.1 Aufteilung des Hauptfachs

Die Trennwände ② im Hauptfach sind mit Klettverschlüssen befestigt. Ordnen Sie sie vor dem ersten Packen passend zu den Coptern und der Ausrüstung an, die Sie mitnehmen. Schwere Gegenstände (Fernsteuerung, Akkus) gehören möglichst nah an den Rücken, leichte und empfindliche Teile mit Propellern weiter oben und weiter vom Rücken entfernt.

Laut Hersteller passen in den Rucksack:

- FPV-Copter mit Propellern bis 6″,
- Cinewhoops und Racewhoops mit Propellern bis 4″,
- die meisten gängigen Drohnen, z. B. DJI Avata, DJI FPV (ohne Propeller), DJI Air 2S, Mavic 3 oder Mini 2. Drohnen der Serie DJI Phantom passen nicht hinein.

※ Verstauen Sie die Copter so, dass Propeller und Antennen nicht gegen die Trennwände oder andere Ausrüstung drücken. Verbogene Antennen und Propeller sind kein Mangel des Rucksacks.

2.2 Pitstop-Arbeitsfläche und Cleanseat-Matte

① Legen Sie den Rucksack mit der Rückenseite nach unten auf einen ebenen Untergrund.

② Öffnen Sie den Torvol Pitstop-Reißverschluss und klappen Sie den Deckel auf – so entsteht die Arbeitsfläche ⑥ mit Zugang zum Hauptfach.

③ Legen Sie Schrauben und Kleinteile in das Magnetcase ④ und Werkzeug in die stichfesten Taschen ⑦.

④ Breiten Sie die Cleanseat-Matte ⑤ aus und knien oder setzen Sie sich darauf.

⑤ Prüfen Sie nach der Arbeit, dass keine Teile in der Box oder auf der Matte zurückgeblieben sind, falten Sie die Matte zusammen und schließen Sie den Rucksack.

2.3 Befestigung von Coptern und Ausrüstung an der Außenseite

- Mit den Gurten an der Vorderseite des Rucksacks lassen sich **zwei Copter** befestigen. Führen Sie den Gurt durch den Rahmen des Copters und ziehen Sie ihn so fest, dass der Copter nicht schwingt.
- Mit der zusätzlichen Schlaufe an der Vorderseite können Sie die Gurtführung an die Größe des Copters anpassen.
- An den Seiten des Rucksacks lassen sich mit den Schnellverschlussgurten ein **Stativ** und ein **Klappstuhl** befestigen.
- Prüfen Sie vor dem Aufbruch, dass alles fest angezogen ist und die Propeller nicht so herausragen, dass sie hängen bleiben oder andere verletzen könnten.

2.4 Regenhülle

Im Boden des Rucksacks ist eine ausziehbare Regenhülle integriert. Ziehen Sie sie bei Regen heraus und spannen Sie sie über den Rucksack; sie ist so bemessen, dass sie auch zwei außen befestigte Copter abdeckt. Lassen Sie sie nach dem Gebrauch trocknen, bevor Sie sie wieder verstauen.

2.5 Laptop und persönliche Gegenstände

- Das Laptopfach befindet sich an der Rückseite des Rucksacks und fasst einen 15″-Laptop samt Ladegerät.
- Die obere Tasche ist für kleine persönliche Gegenstände gedacht, auf die Sie schnell zugreifen möchten.
- In der versteckten Rückentasche sind Ihre wichtigsten Sachen (Dokumente, Geldbörse, Schlüssel) sicher verstaut.
- Die dehnbaren Seitentaschen aus Netzgewebe sind für kleine Ausrüstung, die Sie schnell griffbereit haben möchten.

2.6 Tragen und Einstellen der Gurte



Rückseite des Rucksacks mit geteilter Polsterung, Schulter-, Brust- und Hüftgurt.

① Setzen Sie den Rucksack auf und schließen und straffen Sie zuerst den **Hüftgurt** – er sollte den Großteil des Gewichts tragen.

② Ziehen Sie die **Schultergurte** so fest, dass der Rucksack eng am Rücken anliegt.

③ Schließen Sie den **Brustgurt** und stellen Sie seine Höhe so ein, dass die Schultergurte nicht von den Schultern rutschen.

④ Sichern Sie lose Gurtenden, damit sie nicht hängen bleiben.

Die Rückenpolsterung ist für mehr Tragekomfort zweigeteilt. Ein voll beladener Rucksack kann schwer sein – heben Sie ihn mit geradem Rücken an und beladen Sie ihn für längere Strecken nicht mehr als nötig.

2.7 Transport von Li-Po-Akkus

Li-Po-Akkus können sich bei Beschädigung oder Kurzschluss entzünden. Der Rucksack selbst ist **nicht feuerfest**. Das untere Fach ① ist für die feuerfeste Tasche Torvol LiPo Safe Bag vorgesehen, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

- Transportieren Sie Akkus stets in einer feuerfesten Tasche für Li-Po-Akkus.
- Laden Sie Akkus **niemals** im Rucksack und lassen Sie den Rucksack mit Akkus nicht in direkter Sonne oder in einem heißen Auto liegen.
- Für Transport und Lagerung eignet sich eine Spannung von 3,8 V pro Zelle (z. B. 15,2 V bei 4S, 22,8 V bei 6S).
- Schützen Sie die Akkustecker vor Kurzschluss – transportieren Sie sie nicht lose zusammen mit Metallwerkzeug und Schrauben.
- Legen Sie keine aufgeblähten, durchstochenen oder anderweitig beschädigten Akkus in den Rucksack; entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Die Regeln für die Mitnahme von Akkus im Flugzeug und in öffentlichen Verkehrsmitteln unterscheiden sich je nach Land und Beförderer. Halten Sie stets die Vorschriften des Landes, in dem Sie sich befinden, sowie die Bedingungen Ihres Beförderers ein.

3. Pflege und Aufbewahrung

- Leeren Sie den Rucksack vor der Reinigung vollständig und schütteln Sie Sand, Gras und Kleinteile aus.
- Entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch mit etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Bleichmittel. Sind auf dem Etikett des Rucksacks Pflegesymbole angegeben, beachten Sie diese.
- Lassen Sie einen nassen Rucksack und die Regenhülle bei Raumtemperatur frei trocknen, fern von direkter Hitze (Heizkörper, Trockner, offenes Feuer).
- Halten Sie die Reißverschlüsse sauber; öffnen Sie einen klemmenden Reißverschluss nicht mit Gewalt.
- Lagern Sie den Rucksack trocken an einem trockenen, schattigen Ort. Nehmen Sie vor der Lagerung die Akkus heraus.
- Prüfen Sie Gurte, Schnallen und Nähte regelmäßig. Verwenden Sie beschädigte Gurte nicht zur Befestigung von Coptern.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

Hersteller: Torvol, www.torvol.com. Die Produktidentifikation finden Sie in Kapitel 1.2.

4.2 Entsorgung

- Der Rucksack enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten.
- Geben Sie ihn am Ende seiner Lebensdauer an einer Altkleider-/Textilsammelstelle oder auf einem kommunalen Wertstoffhof ab; beachten Sie die Abfalltrennungsregeln Ihrer Gemeinde.
- Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Art (Papier, Kunststoff) und entsorgen Sie es in den entsprechenden Behältern.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung alle Akkus und Elektronik aus dem Rucksack – diese gehören in die Rücknahme von Batterien und Elektrogeräten.

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.