Tool bag

Readytosky · Werkzeugtasche
Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Werkzeug verstauen

2.2 Regeln für die sichere Aufbewahrung

2.3 Pflege und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Readytosky Tool bag ist eine Stofftasche mit Reißverschluss, die Ihr Werkzeug und kleines Zubehör zusammenhält – im Rucksack, in der Feldtasche oder auf der Werkbank. Kein langes Suchen mehr nach Schraubendrehern, Schlüsseln und Ersatzschrauben im ganzen Rucksack.

Im Inneren der Tasche befinden sich **zwei Netzfächer** und ein **herausnehmbarer Klett-Trenner**, mit dem Sie den Platz je nach mitgeführtem Inhalt aufteilen können. Zum Tragen dient ein Griff an der Seite der Tasche.



Readytosky Tool bag (geschlossen)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Readytosky
Produktbezeichnung	Readytosky Tool bag
Typ	Werkzeugtasche aus Stoff
Verschluss	Reißverschluss
Innenaufteilung	2 Netzfächer, herausnehmbarer Klett-Trenner
Lieferumfang	1× Tool bag
Nicht enthalten	Werkzeug oder sonstige Ausrüstung

※ Abmessungen, Gewicht und Material werden vom Hersteller nicht angegeben.

2. Verwendung

2.1 Werkzeug verstauen

① Öffnen Sie den Reißverschluss und klappen Sie die Tasche auf.

② Positionieren Sie den Klett-Trenner so, dass der Platz wie gewünscht aufgeteilt ist, oder nehmen Sie ihn ganz heraus, wenn Sie einen größeren Gegenstand verstauen möchten.

③ Legen Sie Kleinteile – Schrauben, Muttern, Ersatz-Propellermuttern, Kabelbinder – in die Netzfächer. So sehen Sie den Inhalt, ohne ihn herausnehmen zu müssen.

④ Legen Sie das Werkzeug so in das Hauptfach, dass sich die Tasche ohne Kraftaufwand schließen lässt.

⑤ Schließen Sie den Reißverschluss. Tragen Sie die Tasche am seitlichen Griff oder stecken Sie sie in Ihren Rucksack.

2.2 Regeln für die sichere Aufbewahrung

- Bewahren Sie scharfe Werkzeuge (Messer, Skalpelle, Ahlen) mit abgedeckter Klinge auf, damit sie den Stoff nicht beschädigen und Sie sich beim Herausnehmen nicht verletzen.
- Legen Sie keinen heißen Lötkolben, keine heiße Lötspitze und keine anderen heißen Gegenstände hinein – lassen Sie diese zuerst vollständig abkühlen.
- Die Tasche **ist kein Li-Po-Sicherheitsbeutel für Akkus**. Laden Sie darin keine Akkus und transportieren Sie Akkus nicht lose neben Metallwerkzeug – es besteht Kurzschlussgefahr.
- Überfüllen Sie die Tasche nicht; ein überlasteter Reißverschluss wird leicht beschädigt.
- Bewahren Sie die Tasche und die darin enthaltenen Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

2.3 Pflege und Lagerung

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem Staubsauger oder wischen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch ab. Der Hersteller macht keine Angaben zum Waschen.
- Lassen Sie die Tasche und ihren Inhalt trocknen, bevor Sie sie schließen und lagern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halten Sie Reißverschluss und Klettverschluss frei von Sand und Schmutz, damit sie zuverlässig funktionieren.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

Die Tasche enthält keine Elektronik und keine Akkus und fällt nicht unter das Rücknahmesystem für Elektrogeräte. Entsorgen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer über die getrennte Abfallsammlung oder an einem kommunalen Wertstoffhof gemäß den örtlichen Vorschriften; trennen Sie die Verpackung nach Materialart.

Die Regeln der Abfallentsorgung unterscheiden sich von Land zu Land. Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Situation in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, beachten Sie die Vorschriften des Landes, in dem Sie es verwenden.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.