Rotorama Fahne – Textil

Textilfahne zum Abstecken einer FPV-Rennstrecke
Bedienungsanleitung



Die Packung enthält nur den Textilteil der Fahne. Stange, Erdspieß und Ständer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wozu die Fahne dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

2.2 Aufstellen der Fahne

2.3 Platzierung auf der Strecke

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wozu die Fahne dient

Die Rotorama-Fahne dient zum Markieren von Hindernissen auf Rennstrecken für FPV-Drohnen und beim Training. Der Textilteil mit den Maßen von ca. 230 × 55 cm ist auch im Bild der FPV-Brille gut sichtbar, sodass der Pilot leicht erkennt, wo die Strecke verläuft und wo er abbiegen muss.

Die Fahne wird mit ihrem Tunnel auf eine Stange geschoben, und die Stange wird in einem Erdspieß oder einem Ständer befestigt. Die Packung enthält **nur den Textilteil** – Stange und Erdspieß bzw. Ständer besorgen Sie separat (siehe Kapitel 2.1).



Fahne auf einer Stange, befestigt in einem Erdspieß auf dem Fluggelände

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Größe des Textilteils	ca. 230 × 55 cm
Maximaler Stangendurchmesser	ca. 25 mm
Lieferumfang	Textilteil der Fahne
Stange, Erdspieß / Ständer	nicht im Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

- Eine Stange mit einem Durchmesser von **höchstens ca. 25 mm**, die in den Tunnel der Fahne passt und lang genug ist, damit die Fahne nach dem Aufschieben vollständig gespannt ist.
- Als geeignete Teleskopstange empfehlen wir die Rute **Decathlon Firstfish 300**.
- **Ein Erdspieß oder ein Ständer** – immer erforderlich, die Stange allein lässt sich nicht in den Boden stecken. Den Erdspieß verwenden Sie auf weichem Boden, auf hartem oder befestigtem Untergrund einen Ständer.

2.2 Aufstellen der Fahne

① Ziehen Sie die Teleskopstange auf volle Länge aus und sichern Sie die einzelnen Segmente, damit sie unter dem Gewicht der Fahne nicht zusammenrutschen.

② Schieben Sie das dünnere Ende der Stange in den Tunnel entlang des Fahnenrands, bis die Spitze am oberen Ende des Tunnels anliegt.

③ Stecken Sie den Erdspieß fest in den Boden oder stellen Sie den Ständer auf. Stecken Sie das untere Ende der Stange hinein und sichern Sie es.

④ Prüfen Sie, dass die Stange fest steht, die Fahne nicht herunterrutscht und sich im Wind frei dreht.

2.3 Platzierung auf der Strecke

- Stellen Sie die Fahnen dort auf, wo der Pilot abbiegen soll oder wo die Strecke entlangführt – typischerweise an Wendepunkten und an der Innenseite von Kurven.
- Wählen Sie die Abstände so, dass die nächste Fahne von der Drohne aus zu sehen ist, bevor der Pilot sie erreicht.
- Stellen Sie Fahnen nicht dort auf, wo sich Piloten, Beobachter oder Zuschauer aufhalten, und auch nicht dicht daneben – führen Sie die Strecke in sicherem Abstand zu Personen.
- Beachten Sie beim Training und bei Rennen die Drohnenvorschriften des Landes, in dem Sie fliegen – maßgeblich ist immer das Recht des Landes, in dem Sie fliegen.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Nehmen Sie die Fahne bei starkem Wind ab oder sichern Sie die Stange – die Stange kann sich verbiegen oder die Fahne samt Erdspieß bzw. Ständer umkippen.
- Ein Aufprall der Drohne oder rotierender Propeller kann den Stoff zerreißen. Prüfen Sie Propeller, die sich im Stoff verfangen haben, vor dem nächsten Flug

immer.

- Lassen Sie eine nasse Fahne vor dem Verstauen trocknen. Lagern Sie sie trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.cz

Produktidentifikation: Rotorama Fahne – Textil.

3.2 Entsorgung

Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien und unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten. Entsorgen Sie es über eine Textilsammelstelle oder gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.