MINIWARE TS100/TS80

Lötkolbentasche
Bedienungsanleitung



Lötkolben und Lötspitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Legen Sie niemals einen heißen Lötkolben in die Tasche.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung und Pflege

2.1 Aufbewahrung von Lötkolben und Lötspitzen

2.2 Pflege und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Original-Tasche von Miniware dient zum Transport und zur Aufbewahrung eines Lötkolbens **Miniware TS100** oder **TS80** zusammen mit zwei Lötspitzen. Sie schützt Lötkolben und Lötspitzen in einer Werkzeugtasche oder im Rucksack sowie auf Reisen vor Beschädigung und Verschmutzung – zum Beispiel bei der Reparatur von Drohnen direkt am Flugplatz.

Die Tasche besteht aus PU-Leder und Mikrofaser und wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Im Inneren befinden sich ein Fach und drei elastische Schlaufen – eine für den Lötkolben und zwei für Ersatzlötspitzen. Sie lässt sich auch als kleines Werkzeugetui verwenden, beispielsweise für einen Schraubendreher, einen Steckschlüssel oder einen Stift.



Tasche mit eingelegtem Lötkolben und Lötspitzen (Lötkolben und Lötspitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Miniware TS100/TS80 Carrying Pouch (Lötkolbentasche)
Hersteller	Miniware
Geeignet für	Lötkolben Miniware TS100 und TS80
Material	PU-Leder, Mikrofaser
Verschluss	Reißverschluss
Innenaufteilung	1 Fach, 3 elastische Schlaufen (1× Lötkolben, 2× Lötspitze)
Abmessungen (L × B × H)	165 × 50 × 25 mm
Lieferumfang	1× Tasche
Nicht im Lieferumfang enthalten	Lötkolben, Lötspitzen, Netzkabel bzw. Netzteil

2. Verwendung und Pflege

2.1 Aufbewahrung von Lötkolben und Lötspitzen

① Schalten Sie den Lötkolben aus, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und **lassen Sie ihn vollständig abkühlen**.

② Öffnen Sie den Reißverschluss und klappen Sie die Tasche auf.

③ Schieben Sie den Lötkolben unter die dafür vorgesehene elastische Schlaufe.

④ Schieben Sie die Ersatzlötspitzen unter die beiden übrigen Schlaufen.

⑤ Vergewissern Sie sich, dass nichts über den Rand hinausragt, und schließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss.



Geöffnete Tasche mit elastischen Schlaufen

※ Legen Sie niemals einen heißen Lötkolben oder eine heiße Lötspitze in die Tasche. Eine heiße Lötspitze kann das Taschenmaterial durchbrennen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.

2.2 Pflege und Lagerung

- Wischen Sie vor dem Verstauen Lot- und Flussmittelreste von der Lötspitze ab, damit das Innere der Tasche nicht verschmutzt wird.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Tasche mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überlasten Sie den Reißverschluss nicht – legen Sie keine Gegenstände in die Tasche, die nicht locker hineinpassen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Die Tasche ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien. Sie unterliegt daher nicht der Rücknahmepflicht für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Entsorgen Sie die Tasche am Ende ihrer Nutzungsdauer über den Restmüll oder gemäß den Abfalltrennungsregeln Ihrer Gemeinde.
- Trennen Sie die Verpackungsmaterialien nach Art und geben Sie sie in die entsprechenden Wertstoffbehälter.
- Beachten Sie bei der Entsorgung stets die Vorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.