Bassline / Mobula8 Canopy

Ersatz-Kamerahaube
für die Drohnen Happymodel Crux3, Mobula8 und Bassline



Trennen Sie vor der Montage immer den Akku der Drohne ab. Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür sie dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor der Montage

2.2 Austausch der Kamerahaube

2.3 Kontrolle nach der Montage

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür sie dient

Die Kamerahaube (Canopy) ist eine Ersatzabdeckung aus Kunststoff für die FPV-Kamera der Drohnen **Happymodel Crux3, Mobula8 und Bassline**. Sie hält die Kamera in der richtigen Position über der Flugsteuerung (FC) und schützt bei Abstürzen und Stößen sowohl die Kamera als auch die darunterliegende Elektronik.

Der Hersteller gibt die Kamerahaube für die Kamera **CaddxFPV Ant** an; im Lieferumfang der Drohne Bassline wird sie als Kamerahaube für Kameras mit 14 × 14 mm beschrieben. Die Kamerahaube ist für die Versionen Analog und Walksnail der genannten Drohnen bestimmt. Tauschen Sie sie aus, wenn sie gerissen oder verformt ist oder wenn die Kamera nicht mehr fest darin sitzt.



Kamerahaube mit Kamera auf einer Bassline-Drohne (Illustrationsfoto des Herstellers)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Happymodel (Quzhou Yunduan Intelligent Technology Co., Ltd.)
Produktbezeichnung	Camera Canopy for Crux3 Mobula8 Bassline
Kompatible Drohnen	Happymodel Crux3, Mobula8, Bassline (Versionen Analog und Walksnail)
Kompatible Kamera	CaddxFPV Ant (14 × 14 mm)
Material	ABS
Farbe	transparent schwarz
Gewicht	1,2 g
Lieferumfang	1× Kamerahaube; laut Hersteller außerdem 2× Schraube zur Befestigung der Kamera CaddxFPV Ant
Nicht im Lieferumfang	Kamera, Schrauben zur Befestigung der Kamerahaube an der Drohne (verwenden Sie die Schrauben der Original-Kamerahaube), Werkzeug

2. Verwendung

2.1 Vor der Montage

- **Trennen Sie den Akku** von der Drohne ab. Arbeiten Sie niemals mit angeschlossenem Akku an der Drohne.
- Legen Sie einen Schraubendreher bereit, der zu den Schrauben Ihrer Drohne passt, sowie eine Schale, in der die kleinen Schrauben nicht verloren gehen.
- Fotografieren Sie vor dem Abnehmen der Original-Kamerahaube, wie das Kamerakabel und die Antenne verlegt sind, damit Sie sie wieder an ihren ursprünglichen Platz bringen können.

2.2 Austausch der Kamerahaube

① Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Original-Kamerahaube an der Drohne befestigt ist, und heben Sie die Kamerahaube vorsichtig ab. Bewahren Sie die Schrauben auf – Sie werden sie wieder verwenden.

② Entfernen Sie die seitlichen Schrauben der Kamera und nehmen Sie die Kamera aus der Original-Kamerahaube. Achten Sie darauf, das Kamerakabel nicht zu beschädigen.

③ Setzen Sie die Kamera in die neue Kamerahaube ein und befestigen Sie sie mit den beiden seitlichen Schrauben. Prüfen Sie, ob die Kamera gerade und im gewünschten Neigungswinkel sitzt.

④ Ziehen Sie die Schrauben der Kamera behutsam an. Die Kamerahaube besteht aus Kunststoff – **ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an**, sonst wird das Gewinde im Kunststoff ausgerissen oder die Kamerahaube reißt.

⑤ Setzen Sie die Kamerahaube so auf die Drohne, dass die Löcher in ihren Befestigungsfüßen mit den Schraubenlöchern übereinstimmen. Das Kamerakabel und die Antenne dürfen nicht eingeklemmt werden.

⑥ Befestigen Sie die Kamerahaube mit den Originalschrauben und ziehen Sie diese wieder behutsam an.



Kamerahaube und Befestigungsschrauben der Kamera (Foto des Herstellers)

2.3 Kontrolle nach der Montage

- Die Kamerahaube sitzt fest und wackelt nicht; die Kamera bewegt sich darin nicht.
- Kabel und Antenne stehen nicht unter Spannung und ragen nicht in den Bereich der Propeller.
- Schließen Sie den Akku an, lösen Sie aber noch kein Arm (Starten der Motoren) aus. Prüfen Sie in Ihrer Brille, ob das Bild scharf und richtig ausgerichtet ist.
- Führen Sie vor dem regulären Fliegen einen kurzen Testflug in einem sicheren Bereich durch.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Die Schrauben sind Kleinteile – bewahren Sie sie **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf, es besteht Verschluckungsgefahr.
- Setzen Sie die Kamerahaube keinen hohen Temperaturen aus (z. B. im Auto bei direkter Sonneneinstrahlung); der Kunststoff kann sich verformen.
- Tauschen Sie eine gerissene oder verformte Kamerahaube aus – sie könnte die Kamera beim nächsten Absturz nicht mehr halten.
- Reinigen Sie sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, sie können den Kunststoff beschädigen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

Hersteller: Quzhou Yunduan Intelligent Technology Co., Ltd. (Happymodel), E-Mail info@happymodel.cn, www.happymodel.cn.

3.2 Entsorgung

- Die Kamerahaube ist ein Kunststoffteil ohne Elektronik; sie ist kein Elektrogerät.
- Entsorgen Sie eine nicht mehr benötigte oder beschädigte Kamerahaube im getrennt gesammelten Kunststoffabfall oder gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde. Metallschrauben gehören in die Metallsammlung.
- Trennen Sie die Verpackung nach ihrem Material.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.