Battery Strap 20x250

Silikon-Akkugurt
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Kontrolle und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Rotorama Battery Strap ist ein Gurt zur Befestigung des Flugakkus am Rahmen einer Drohne (eines Copters). Der Gurt wird um den Akku und durch den Rahmen geführt, durch die Metallschnalle festgezogen und mit dem Klettverschluss fixiert. So bleibt der Akku auch bei aggressiven Flugmanövern sicher an seinem Platz.

Eine Seite des Gurts ist mit einer rutschfesten Silikonschicht versehen, die den Akku besser hält und ein Verrutschen verhindert. Die Metallschnalle erhöht die Haltbarkeit des Gurts bei wiederholtem Festziehen.



Teile des Gurts

① Metallschnalle

② Rutschfeste Silikonschicht

③ Klettverschluss

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap 20x250
Breite	20 mm
Länge	250 mm
Gewicht	4,7 g
Befestigung	Metallschnalle und Klettverschluss
Oberfläche	rutschfeste Silikonschicht auf einer Seite
Lieferumfang	1× Gurt

Nicht im Lieferumfang enthalten: Akku, Drohne oder Rahmen.

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

1. Fädeln Sie den Gurt durch die Gurtschlitze im Rahmen der Drohne. Die Silikonschicht ② muss zum Akku zeigen.
2. Legen Sie den Akku auf den Rahmen und positionieren Sie ihn so, dass der Schwerpunkt der Drohne stimmt.
3. Führen Sie das freie Ende des Gurts über den Akku und durch die Metallschnalle ①.
4. Ziehen Sie den Gurt fest, schlagen Sie das Ende zurück und drücken Sie den Klettverschluss ③ auf ganzer Länge an.
5. Prüfen Sie, dass der Akku im Gurt nicht verrutscht und dass weder der Gurt noch sein freies Ende die Propeller, die Kamera oder die Antennen behindert.

- Die Akkukabel (Stromkabel und Balancerstecker) dürfen nicht unter dem Gurt eingeklemmt werden.
- Ziehen Sie den Gurt nicht so fest an, dass sich der Akku verformt. Verwenden Sie keinen beschädigten oder aufgeblähten Akku.

2.2 Kontrolle und Pflege

- Prüfen Sie vor jedem Flug, dass der Gurt nicht eingerissen oder eingeschnitten ist, der Klettverschluss gut hält und die Schnalle nicht verformt ist.
- Scharfe Kanten der Gurtschlitze in einem Carbonrahmen können sich nach und nach in den Gurt einschneiden. Ersetzen Sie einen abgenutzten Gurt rechtzeitig.
- Halten Sie die Silikonschicht sauber – Staub, Sand und Fett verringern ihre rutschhemmende Wirkung. Wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie trocknen.
- Entfernen Sie Gras, Haare und Schmutz aus dem Klettverschluss, da sie seine Haftung verringern.

Ein Akku, der sich im Flug löst, kann zum Absturz der Drohne führen. Verwenden Sie keinen beschädigten Gurt.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Wir verkaufen das Produkt in der Tschechischen Republik, daher stützen sich die Kapitel 3 und 4 auf tschechisches Recht. Maßgebend ist jedoch das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keinen Akku.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Abfallvorschriften, die am Ort der Verwendung gelten.
- Geben Sie die Verpackung entsprechend der Materialart in die getrennte Abfallsammlung.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.