Axisflying C25

Ersatz-Propellerschutz
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

2.2 Austausch des Propellerschutzes

2.3 Kontrolle und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Ersatz-Propellerschutz aus Kunststoff ist für den Rahmen **Axisflying Cineon C25** bestimmt – einen kleinen Cinewhoop mit 2,5"-Propellern. Der Schutz umschließt die Propeller und schützt bei Kontakt mit einem Hindernis sowohl die Propeller als auch die Umgebung der Drohne. Er ersetzt gerissene, verformte oder anderweitig beschädigte Originalteile.

Das Set besteht aus zwei Teilen. Jedes Teil besteht aus zwei miteinander verbundenen Ringen; zusammen umschließen sie alle vier Propeller. Die Teile werden über Befestigungslaschen mit Bohrungen mit Schrauben am Rahmen befestigt.



Axisflying C25 Ersatz-Propellerschutz (Set aus zwei Teilen)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Axisflying C25 – Ersatz-Propellerschutz
Hersteller	Axisflying
Kompatibilität	Rahmen Axisflying Cineon C25
Material	Kunststoff
Lieferumfang	1× Propellerschutz-Set (2 Teile)
Nicht enthalten	Schrauben, Propeller, Rahmen oder sonstige Drohnenteile

※ Der Hersteller gibt Gewicht, Abmessungen und genaue Kunststoffart nicht an.

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

- Tauschen Sie den Propellerschutz immer bei **abgestecktem Akku** aus. Ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Motoren kann zu Verletzungen führen.
- Der Propellerschutz verringert das Risiko von Schäden bei Kontakt mit einem Hindernis, **garantiert jedoch nicht** die Sicherheit von Personen oder Tieren. Halten Sie einen sicheren Abstand ein und beachten Sie die Drohnenvorschriften des Landes, in dem Sie fliegen.
- Fliegen Sie nicht mit einem gerissenen, verformten oder lockeren Propellerschutz – der Propeller könnte ihn treffen oder das Teil könnte sich im Flug lösen.
- Bewahren Sie Kleinteile und Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.2 Austausch des Propellerschutzes

① Akku abstecken und Propeller abnehmen.

② Die Schrauben lösen und entfernen, mit denen der beschädigte Propellerschutz am Rahmen befestigt ist. Bewahren Sie die Schrauben auf – sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

③ Das beschädigte Teil abnehmen und das neue so aufsetzen, dass die Befestigungslaschen mit den Bohrungen im Rahmen fluchten.

④ Die Schrauben einsetzen und mit mäßiger Kraft anziehen. Zu festes Anziehen lässt die Kunststofflaschen reißen.

⑤ Die Propeller wieder montieren und von Hand drehen. Die Blätter dürfen in keiner Stellung den Propellerschutz berühren.

⑥ Vor dem ersten Flug an einem sicheren Ort prüfen, dass sich die Propeller frei drehen und nichts schleift.

2.3 Kontrolle und Pflege

- Prüfen Sie nach jedem Aufprall, ob der Propellerschutz nicht gerissen ist und die Schrauben fest sitzen.
- Ersetzen Sie einen verbogenen oder gerissenen Propellerschutz – Kleben oder Geradebiegen stellt die ursprüngliche Festigkeit nicht wieder her.
- Reinigen Sie den Propellerschutz mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, ohne Lösungsmittel.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen lagern; der Kunststoff könnte sich verformen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Akkus. Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer getrennt gemäß den örtlichen Vorschriften – in der Wertstofftonne für Kunststoffe oder auf dem Wertstoffhof.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.