Kleine Schaumstoffpads

Selbstklebende Schaumstoffpads, 8 Stück
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Platzierung am Rahmen

2.2 Anbringen der Pads

2.3 Kontrolle, Austausch und Warnhinweise

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Diese kleinen selbstklebenden Schaumstoffpads dienen als **Landepads** für FPV-Rahmen mit auf der oberen Platte montiertem Akku. Sie werden auf die Unterseite der unteren Platte geklebt, sodass die Drohne bei der Landung auf weichem Schaumstoff aufsetzt und nicht direkt auf dem Rahmen und den Komponenten an seiner Unterseite.

Dank ihrer Abmessungen von 10 × 25 × 8 mm eignen sich die Pads für kleinere 3"- und 4"-Rahmen. Die Packung enthält 8 Pads – genug für einen Rahmen mit Reserve für einen späteren Austausch oder für mehrere Rahmen.



Schaumstoffpads (Illustrationsfoto, abgebildet sind 4 Stk.)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Kleine Schaumstoffpads 8 Stk.
Produkttyp	Schaumstoffpads mit Klebeschicht (selbstklebend)
Abmessungen eines Pads	10 × 25 × 8 mm
Verwendungszweck	Landepads für kleinere 3"- und 4"-Rahmen
Lieferumfang	Schaumstoffpads, 8 Stk.
Nicht im Lieferumfang	Rahmen, Akku, Reinigungsmittel oder sonstiges Montagezubehör

2. Verwendung

2.1 Platzierung am Rahmen

Die Pads werden so auf die Unterseite des Rahmens geklebt, dass die Drohne nach der Landung stabil steht und nichts anderes den Boden berührt.

- Platzieren Sie die Pads **symmetrisch** – üblicherweise ein oder zwei unter jedem Arm oder in den Ecken der unteren Platte –, damit die Drohne gerade steht und nicht umkippt.
- Die Pads dürfen keine Schraubenlöcher, Steckverbinder, Tasten, LEDs, die Kamera oder Antennen verdecken und den Zugang zum Flugcontroller (FC) nicht behindern.
- Achten Sie darauf, dass weder die Pads noch ihre Kanten in den Bereich der Propeller hineinragen.
- Probieren Sie die Platzierung vor dem Aufkleben aus, solange die Schutzfolie der Klebeschicht noch nicht abgezogen ist.

2.2 Anbringen der Pads

① Trennen Sie den Akku ab und nehmen Sie die Propeller ab.

② Reinigen und entfetten Sie die Klebefläche (z. B. mit Isopropylalkohol) und lassen Sie sie vollständig trocknen. Auf Staub, Öl oder einer feuchten Oberfläche hält der Kleber nicht.

③ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Pad ab, ohne die Klebefläche mit den Fingern zu berühren.

④ Setzen Sie das Pad an der gewählten Stelle auf und drücken Sie es auf der gesamten Fläche fest an.

⑤ Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Pads. Lassen Sie den Kleber nach dem Anbringen vor dem ersten Flug etwas Zeit zum Abbinden.

2.3 Kontrolle, Austausch und Warnhinweise

- Prüfen Sie nach einem Absturz oder einer harten Landung, ob die Pads noch fest haften und nicht eingerissen sind. Ein lockeres Pad kann sich im Flug lösen.
- Entfernen Sie ein abgenutztes oder abgelöstes Pad, reinigen Sie den Rahmen von Kleberesten und kleben Sie ein neues Pad wie in Kapitel 2.2 beschrieben auf.
- Lagern Sie unbenutzte Pads an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, damit der Kleber seine Haftkraft nicht verliert.
- Kleinteile – außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren; Gefahr des Einatmens oder Verschluckens.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt **ist kein Elektrogerät** und enthält keine Batterien oder Akkumulatoren.
- Entsorgen Sie abgenutzte Pads gemäß den Regeln zur Abfalltrennung Ihrer Gemeinde. Geben Sie die Verpackung entsprechend ihrem Material in die getrennte Sammlung.
- Maßgeblich sind die Vorschriften zur Abfallentsorgung des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.