TBS Flymat

Ausrüstungsmatte für Ihr Fluggelände
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Importeur: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Auslegen und Verankern

2.2 Während des Fliegens

2.3 Zusammenlegen und Aufbewahrung

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

TBS Flymat ist eine leichte, faltbare Matte von Team BlackSheep (TBS). Auf Ihrem Fluggelände schafft sie einen sauberen und trockenen Platz für Ihre Ausrüstung – Rucksack, Fernsteuerung, Akkus, FPV-Brille und weiteres Zubehör –, sodass Sie diese nicht direkt auf Gras, Schlamm oder Sand ablegen müssen.

Die Matte besteht aus robustem und zugleich leichtem Ripstop-Nylongewebe und ist wasserdicht. In den Ecken befinden sich vier Schlaufen, mit denen Sie die Matte zusammen mit den mitgelieferten Heringen am Boden verankern können, damit der Wind sie nicht wegweht. Nach dem Gebrauch lässt sie sich in einen kleinen Beutel mit Zugband verstauen und nimmt so im Rucksack nur minimal Platz ein.



Lieferumfang: Matte, vier Heringe und Transportbeutel

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	TBS Flymat
Hersteller	Team BlackSheep (TBS)
Größe der Matte	110 × 70 cm
Gewicht	91 g (inkl. Beutel und Heringe)
Material	Ripstop-Nylongewebe
Eigenschaften	wasserdicht, leicht, kompakt
Lieferumfang	1× Matte 4× Hering 1× Transportbeutel mit Zugband
Nicht im Lieferumfang	Werkzeug zum Einschlagen der Heringe; die auf der Matte abgelegte Ausrüstung (Rucksack, Fernsteuerung, Akkus, FPV-Brille usw.)

2. Verwendung

2.1 Auslegen und Verankern

① Wählen Sie eine möglichst ebene Stelle ohne scharfe Steine, Äste und Dornen, die das Gewebe durchstechen könnten.

② Nehmen Sie Matte und Heringe aus dem Beutel und falten Sie die Matte auseinander.

③ Führen Sie durch jede Eckschlaufe einen Hering und drücken Sie ihn schräg in den Boden, wobei der Kopf von der Matte weg zeigt. Das Gewebe sollte leicht gespannt sein.

④ Drücken Sie den Hering auf hartem oder steinigem Boden nur so tief ein, wie es ohne Kraftaufwand möglich ist – beim Einschlagen mit einem harten Gegenstand kann er sich verbiegen oder brechen.

⑤ Legen Sie Ihren Rucksack und die übrige Ausrüstung auf die Matte.

※ Verankern Sie die Matte bei Wind immer mit allen vier Heringen oder beschweren Sie sie mit Ihrem Rucksack.

2.2 Während des Fliegens

- Die Matte ist wasserdicht und schützt Ihre Ausrüstung vor nassem Gras und Boden. Legen Sie sie jedoch nicht in Pfützen oder fließendes Wasser – Wasser kann über die Ränder eindringen.
- Halten Sie die Matte in sicherem Abstand zu offenem Feuer, Grills und heißen Gegenständen.
- Die Matte ist nicht als Schutzunterlage zum Laden von Akkus vorgesehen. Legen Sie keine beschädigten, aufgeblähten oder überhitzten LiPo-Akkus darauf – legen Sie diese auf eine nicht brennbare Unterlage abseits der übrigen Ausrüstung.
- Starten und landen Sie mit einer Drohne nicht direkt neben der Matte, auf der Ausrüstung liegt – die Propeller könnten die Ausrüstung beschädigen oder Schmutz aufwirbeln.

2.3 Zusammenlegen und Aufbewahrung

① Nehmen Sie Ihre Ausrüstung von der Matte, ziehen Sie die Heringe aus dem Boden und wischen Sie die Erde von ihnen ab.

② Heben Sie die Matte an einer Kante an und schütteln Sie sie aus – Sand und kleiner Schmutz lösen sich leicht vom glatten Gewebe.

③ Lassen Sie eine nasse Matte vor dem Einpacken trocknen. Wenn Sie sie feucht einpacken müssen, nehmen Sie sie zu Hause aus dem Beutel und lassen Sie sie trocknen – längere Lagerung in feuchtem Zustand kann zu Schimmel und Geruch führen.

④ Falten Sie die Matte zusammen, stecken Sie sie zusammen mit den Heringen in den Transportbeutel und ziehen Sie das Zugband fest.



Zusammengefaltete Matte im Transportbeutel

2.4 Sicherheit und Pflege

- Die Heringe haben scharfe Spitzen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und vergessen Sie nicht, sie nach dem Gebrauch einzusammeln – ein im Gras vergessener Hering kann Verletzungen verursachen.
- Die Heringe und das gespannte Gewebe stellen eine Stolpergefahr dar. Legen Sie die Matte abseits stark begangener Wege auf dem Fluggelände aus.
- Der Beutel mit Zugband ist kein Spielzeug – bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Wischen Sie eine verschmutzte Matte mit einem feuchten Tuch ab oder spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Der Hersteller gibt keine Hinweise zur Maschinenwäsche an – waschen Sie die Matte daher nicht in der Waschmaschine und trocknen Sie sie nicht auf einem Heizkörper oder in der Nähe einer anderen Wärmequelle.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien oder Akkus. Die Rücknahme von Elektrogeräten gilt für dieses Produkt nicht.
- Trennen Sie Matte, Beutel und Heringe am Ende ihrer Lebensdauer nach Material und entsorgen Sie sie gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Art und geben Sie sie in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Natur zurück und verbrennen Sie es nicht.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.