
ROTORAMA

Circle Race Gate

Gemfan · faltbares rundes FPV-Renntor, 78 cm
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Beim Auseinanderfalten springt das Tor mit Kraft in seine runde Form auf – halten Sie es von Ihrem Gesicht fern.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Auseinanderfalten des Tors

2.2 Aufstellen und Befestigen

2.3 Zusammenfalten des Tors

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Gemfan Circle Race Gate ist ein faltbares rundes Tor für FPV-Rennen und -Training. Mit einem Außendurchmesser von 78 cm ist das Tor zum Aufhängen oder Befestigen bestimmt und dient zum Abstecken einer Strecke für kleine Drohnen; es eignet sich auch für größere 2"-Drohnen. Das Durchfliegen von Toren schult die präzise Steuerung der Drohne, saubere Kurvenlinien und das Fliegen durch enge Lücken.

Das Tor ist faltbar und leicht zu transportieren: Zusammengefaltet verkleinert es sich auf eine Scheibe mit einem Durchmesser von ca. 28 cm, sodass mehrere Tore in einen Rucksack passen. Es eignet sich für den Innenbereich (Turnhalle, Halle, Wohnzimmer) ebenso wie für den Außenbereich auf einer Wiese oder in einem Park.




Abmessungen des Tors: Außendurchmesser 78 cm, Durchmesser der Öffnung 60 cm, zusammengefaltet ca. 28 cm.

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Gemfan 78cm Circle Race Gate
Form	Kreis, faltbar
Außenmaße	78 × 78 cm
Öffnung	60 cm Durchmesser
Maße zusammengefaltet	ca. 28 cm Durchmesser
Verpackungsmaße	30 × 30 cm
Gewicht	99 g

Lieferumfang

- 1× faltbares rundes Tor 78 cm
- 2× Befestigungsband mit Halter (laut Packliste des Herstellers)



Lieferumfang laut Hersteller: Tor (1×) und Befestigungsband mit Halter (2×).

※ Im Lieferumfang sind KEIN Ständer, keine Stangen, Sockel, Heringe oder Schnüre zum Aufhängen enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind eine Drohne und weitere FPV-Flugausrüstung.

2. Verwendung

2.1 Auseinanderfalten des Tors

① Nehmen Sie das zusammengefaltete Tor aus der Verpackung und halten Sie es mit beiden Händen fest.

② Richten Sie das Tor von Ihrem Gesicht und von Personen in der Nähe weg.


③ Lockern Sie langsam den Griff – der flexible Reifen entfaltet sich von selbst in seine runde Form.

④ Prüfen Sie, dass der Reifen nicht verdreht ist und die Bespannung gleichmäßig gespannt ist.

2.2 Aufstellen und Befestigen

Hängen oder befestigen Sie das Tor so, dass die Öffnung senkrecht und stabil steht. Auf beiden Seiten des Reifens befinden sich rote Laschen, mit denen das Tor an zwei senkrechten Stangen, Pfosten, einem Geländer, einem Ast oder einem anderen festen Punkt befestigt werden kann. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsbänder mit Haltern oder eine eigene Schnur bzw. Kabelbinder.

- Befestigen Sie das Tor an mindestens zwei Punkten, damit es sich im Wind oder nach einem Drohnenaufprall nicht dreht.
- Beachten Sie im Freien, dass das Tor im Wind wie ein Segel wirkt – nehmen Sie es bei starkem Wind ab.
- Wählen Sie einen Standort, an dem sich hinter und um das Tor keine Personen, Tiere oder zerbrechlichen Gegenstände befinden.
- Lassen Sie beim Aufbau mehrerer Tore als Strecke genügend Abstand zwischen ihnen für ein sicheres Durchfliegen und Wenden.



Beispiel für die Befestigung des Tors an zwei Stangen über die seitlichen Laschen. Ständer und Stangen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2.3 Zusammenfalten des Tors

Falten Sie das Tor vorsichtig zusammen – der flexible Reifen strebt in seine ursprüngliche Form zurück und kann bei unachtsamer Handhabung herausspringen.

① Halten Sie das Tor mit beiden Händen an gegenüberliegenden Seiten des Reifens.

② Verdrehen Sie beide Seiten gegeneinander, bis der Reifen die Form einer Acht annimmt.

③ Legen Sie die beiden Schlaufen übereinander – es entstehen drei kleinere konzentrische Ringe.

④ Halten Sie das zusammengefaltete Tor fest und sichern Sie es in seiner Tasche oder mit einem Band.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf – es enthält Kleinteile (Befestigungsbänder) und einen flexiblen Reifen, der beim Auseinanderfalten mit Kraft aufspringen kann.
- Halten Sie das Tor beim Auseinander- und Zusammenfalten von Gesicht und Augen fern.
- Verwenden Sie das Tor nicht als Stütze, Leiter oder zum Aufhängen anderer Gegenstände.
- Prüfen Sie nach einem Drohnenaufprall den Reifen und die Bespannung. Verwenden Sie einen gerissenen oder scharf geknickten Reifen nicht weiter.
- Lassen Sie ein nasses oder verschmutztes Tor vor dem Zusammenfalten trocknen; entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie es zusammengefaltet an einem trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Angaben in den Kapiteln 3 und 4 beschreiben die Rechtslage in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, ist das Recht des Landes maßgeblich, in dem das Produkt betrieben wird – beachten Sie die Vorschriften dieses Landes.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

Hersteller: GEMFAN HOBBY CO., LTD., No. 1501, Building E, Yinzhou Technology Incubation Park, Xueshi Road 655, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China, E-Mail contact@gemfanhobby.com.

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien und ist kein Elektrogerät.
- Entsorgen Sie das nicht mehr benötigte Tor und die Befestigungsbänder gemäß den Regeln zur Abfalltrennung, die am Ort der Verwendung gelten (kommunales Abfallsystem, Wertstoffhof).
- Trennen Sie die Verpackung nach Material und entsorgen Sie sie in den entsprechenden Wertstoffbehältern.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.