



XT60 Buchse - Krokodilklemmen

Adapter von einer XT60-Buchse auf zwei
Krokodilklemmen
Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die gesamte Anleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.2. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Anschließen und Trennen

2.2 Sicherheitshinweise

2.3 Pflege und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Adapter verbindet ein Gerät mit einem **XT60-Stecker** mit einer Spannungsquelle, die keinen XT60-Anschluss, aber zugängliche Pole oder Kontakte besitzt. An einem Kabelende befindet sich eine **XT60-Buchse**, am anderen Ende zwei isolierte Krokodilklemmen – eine rote und eine schwarze.

Typischerweise dient er zur vorübergehenden Versorgung eines Geräts mit XT60-Eingang, z. B. eines Ladegeräts, aus einem Labornetzteil oder aus einer Batterie mit Polen (z. B. einer Autobatterie) sowie für schnelle Verbindungen bei Tests auf der Werkbank. Der Adapter ist ausschließlich für Gleichstrom-Kleinspannung bestimmt – schließen Sie ihn niemals an das Stromnetz an.



Teile des Adapters

- ① XT60-Buchse – wird in das XT60-Gegenstück (Stecker) am angeschlossenen Gerät gesteckt.
- ② Rote Krokodilklemme – Pluspol (+).
- ③ Schwarze Krokodilklemme – Minuspol (–).

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Redukce XT60 samice -> Krokodýlky (Adapter XT60 Buchse auf Krokodilklemmen)
Anschluss	XT60-Buchse
Anderes Ende	2 Krokodilklemmen (rot, schwarz)
Länge	30 cm
Leiterquerschnitt	14AWG
Lieferumfang	1× Adapter
Nicht im Lieferumfang	Spannungsquelle, Ladegerät, Batterie oder weitere Kabel

2. Verwendung

2.1 Anschließen und Trennen

- ① Prüfen Sie Steckverbinder, Kabelisolierung und Krokodilklemmen auf Beschädigungen.
- ② Spannungsquelle und Gerät bleiben ausgeschaltet.
- ③ Prüfen Sie die Polarität der Quelle und schließen Sie die Klemmen an: **Rot an den Pluspol (+), Schwarz an den Minuspol (-)**. Die Klemmen dürfen weder einander noch andere Metallteile berühren.
- ④ Stecken Sie die XT60-Buchse bis zum Anschlag in den XT60-Stecker des Geräts. Er passt nur in einer Ausrichtung – keine Gewalt anwenden.
- ⑤ Schalten Sie erst danach Quelle und Gerät ein.

► Trennen

Erst Gerät und Quelle ausschalten, dann den XT60-Steckverbinder abziehen – immer am Gehäuse, nie am Kabel – und zuletzt die Krokodilklemmen abnehmen.

2.2 Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor dem Anschließen stets die Polarität von Quelle und Gerät, am besten mit einem Multimeter. Verpolung kann das Gerät dauerhaft beschädigen.
- Verbinden Sie die Krokodilklemmen niemals miteinander. Ein Kurzschluss von Batterie oder Netzteil kann Brand, Verbrennungen oder Schäden an der Quelle verursachen.
- Der Adapter ist nur für Gleichstrom-Kleinspannung bestimmt. Nicht an das Stromnetz anschließen.
- Krokodilklemmen sind nur begrenzt strombelastbar; die Verbindung hängt davon ab, wie sauber und fest sie greifen. Nicht für dauerhaft hohe Ströme verwenden. Werden Klemmen oder Kabel warm, sofort trennen.
- Angeschlossenen Adapter nicht unbeaufsichtigt lassen und nach Gebrauch stets von der Quelle trennen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2.3 Pflege und Lagerung

- Trocken und vor direkter Sonne geschützt lagern, Kabel an Steckverbinder und Klemmen nicht stark abknicken.
- Kontakte von Klemmen und Steckverbinder sauber und trocken halten.
- Adapter mit beschädigter Isolierung, lockerem Steckverbinder oder verformten Klemmbacken nicht weiter verwenden.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu> aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.