Battery strap 16×250

Gemfan · gummierter Akkugurt (Strap)
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür er gedacht ist

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Akkus

2.2 Kontrolle und Sicherheit

2.3 Abnehmen, Pflege und Austausch

3. Informationen für den Markt der EU und der Tschechischen Republik

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür er gedacht ist

Der Gemfan Battery strap ist ein gummierter Akkugurt (Strap) zur Befestigung des Akkus am Rahmen der Drohne. Dank des verwendeten Materials und der Metallschnalle ist er sehr robust. Die Metallschnalle ist aus einem Stück gefertigt, ohne Schweißnaht. Der Gurt ist mit Gummi beschichtet, sodass er auf dem Akku nicht verrutscht und ihn sicher hält.

Die Länge von 250 mm eignet sich vor allem für 5"-Freestyle- und Racing-Drohnen. Der Gurt ist 16 mm breit und passt daher auch unter 20×20-mm-Stacks (Flugcontroller (FC) und ESCs mit 20×20-mm-Lochbild).



Gemfan Battery strap 16×250 (abgebildet sind zwei Stück, die Packung enthält einen)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Gemfan Battery strap – gummiert 16×250
Hersteller	Gemfan Hobby Co., Ltd.
Abmessungen	16 × 250 mm (Breite × Länge)
Oberfläche	gummiert, rutschfest
Schnalle	Metall, aus einem Stück ohne Schweißnaht
Verwendungszweck	vor allem 5"-Freestyle- und Racing-Drohnen
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht enthalten	Akku, Drohne bzw. Rahmen, rutschfeste Akkuunterlage

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Akkus

Befestigen und entfernen Sie den Akku immer bei ausgeschalteter Drohne und abgenommenen Propellern oder stellen Sie zumindest sicher, dass die Motoren nicht anlaufen können (Disarm).

① Führen Sie den Gurt so durch die Strap-Schlitze im Rahmen, dass die Metallschnalle auf der einen Seite des Akkus und das freie Ende auf der anderen Seite liegt. Die gummierte Seite des Gurts muss zum Akku zeigen.

② Legen Sie den Akku so auf den Rahmen, dass der Schwerpunkt der Drohne ungefähr in der Mitte zwischen den Motoren liegt.

③ Führen Sie das freie Ende des Gurts über den Akku und fädeln Sie es durch die Metallschnalle.

④ Ziehen Sie den Gurt straff, schlagen Sie das freie Ende zurück und drücken Sie es auf der ganzen Länge an, damit sich der Verschluss schließt.

⑤ Versuchen Sie, den Akku zu bewegen. Er darf weder verrutschen noch sich verdrehen; bewegt er sich, lösen Sie den Gurt und ziehen Sie ihn erneut fest.

⑥ Prüfen Sie, dass weder das freie Ende des Gurts noch die Akkukabel in die Propeller ragen und dass Kabel und Stecker nicht unter dem Gurt eingeklemmt sind.

2.2 Kontrolle und Sicherheit

- Prüfen Sie vor jedem Flug, dass der Gurt straff angezogen und auf der ganzen Länge geschlossen ist.
- Der Gurt ist ein Verschleißteil. Kontrollieren Sie ihn nach einem Crash oder einer harten Landung – ersetzen Sie einen eingerissenen, ausgefransten oder eingeschnittenen Gurt oder einen Gurt, dessen Verschluss nachlässt, sofort.
- Führen Sie den Gurt so, dass er nicht an scharfen Kanten des Carbonrahmens scheuert; diese können den Gurt allmählich durchschneiden.
- Befestigen Sie keinen beschädigten oder aufgeblähten Akku. Verwenden Sie einen solchen Akku nicht.
- Ein Akku, der sich im Flug löst, kann die Drohne beschädigen oder zerstören oder Personen in der Nähe verletzen.

2.3 Abnehmen, Pflege und Austausch

- Zum Abnehmen des Akkus trennen Sie zuerst seinen Stecker, öffnen dann das freie Ende des Gurts und ziehen es aus der Schnalle.
- Halten Sie den Gurt sauber; entfernen Sie Staub und Sand vom Verschluss und von der gummierten Seite mit einer Bürste oder durch Ausklopfen.
- Lagern Sie ihn trocken, geschützt vor Sonne und Wärme. Ersetzen Sie einen beschädigten Gurt durch einen neuen gleicher Größe.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien und unterliegt nicht der Rücknahme von Elektrogeräten.

Entsorgen Sie einen verschlissenen Gurt gemäß den Regeln zur Abfalltrennung Ihrer Gemeinde. Geben Sie die Verpackung entsprechend ihrem Material zum Recycling.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.