Readytosky Lipo bag

Schutztasche für Li-Po-Akkus (Lipo Guard)
Bedienungsanleitung



Die Tasche mindert die Folgen eines möglichen Akkubrands, verhindert ihn jedoch nicht. Lassen Sie einen Akku während des Ladens niemals unbeaufsichtigt.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

2.2 Laden eines Akkus in der Tasche

2.3 Transport und Lagerung

2.4 Verhalten bei einem Akkubrand

2.5 Pflege und Kontrolle der Tasche

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Readytosky Lipo bag (auf der Tasche mit **LIPO GUARD** beschriftet) ist eine Schutztasche für Lithium-Polymer-Akkus (Li-Po-Akkus). Sie besteht aus nicht brennbarem Material und dient dem sichereren **Laden, Transportieren und Lagern** von Akkus für FPV-Drohnen und RC-Modelle.

Gerät ein Akku beim Laden oder nach einer Beschädigung in Brand, hilft die Tasche, das Feuer im Inneren einzudämmen und die Folgen für die Umgebung zu mindern. Im normalen Gebrauch ist sie eine praktische Tasche mit Griff, in der Ihre Akkus unterwegs und zu Hause beisammen bleiben.



Readytosky Lipo bag – Klappe, Griff und Warnetikett

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Readytosky (ShenZhen ReadytoSky Technology Co., Ltd.)
Produktbezeichnung	Readytosky Lipo bag, auf der Tasche mit „LIPO GUARD“ beschriftet
Abmessungen	240 × 64 × 180 mm (laut Hersteller 240 × 65 × 180 mm)
Material	nicht brennbares (feuerfestes) Gewebe
Ausführung	Tasche mit Klappe und Griff
Lieferumfang	1× Schutztasche Lipo Guard
Nicht im Lieferumfang	Akkus, Ladegerät, Lade- und Balancer-Kabel

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

Die Tasche verringert das Schadensrisiko im Falle eines Akkubrands, verhindert jedoch keinen Brand und bietet keinen vollständigen Schutz. Lassen Sie einen Akku während des Ladens niemals unbeaufsichtigt.

Auf der Tasche befindet sich ein englischsprachiges Warnetikett. Übersetzt lautet es:

- Lassen Sie einen Akku während des Ladens niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie stets darauf, dass sich der Akku auf einer nicht brennbaren Unterlage befindet.
- Halten Sie die Klappe während des Ladens geschlossen.
- Die LIPO SAFE soll im Falle eines Li-Po-Brands das Schadensrisiko verringern.

Beachten Sie außerdem folgende Regeln:

- Stellen Sie die Tasche mit den Akkus auf eine nicht brennbare Unterlage (Fliesen, Beton, Blech) und halten Sie sie von brennbaren Gegenständen, Vorhängen und Möbeln fern.
- Laden Sie keine aufgeblähten, mechanisch beschädigten oder bei einem Absturz beschädigten Akkus. Legen Sie einen solchen Akku in die Tasche, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf und lassen Sie ihn fachgerecht entsorgen.
- Verwenden Sie ein für den Akkutyp geeignetes Ladegerät und laden Sie mit Balancing.
- Bewahren Sie die Tasche und die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Schützen Sie die Tasche vor scharfen Kanten und Durchbrennen – beschädigtes Gewebe verliert seine Schutzfunktion.

2.2 Laden eines Akkus in der Tasche

① Stellen Sie die Tasche auf eine nicht brennbare Unterlage und öffnen Sie die Klappe.

② Legen Sie den Akku hinein. Legen Sie nur so viele Akkus ein, dass sich die Klappe frei und vollständig schließen lässt.

③ Führen Sie das Lade- und das Balancer-Kabel oben unter der Klappe heraus.

④ Schließen Sie die Klappe und verbinden Sie den Akku erst dann mit dem Ladegerät.

⑤ Bleiben Sie während des Ladens in Hörweite und prüfen Sie laufend, ob sich die Tasche erwärmt, verformt oder ob Rauch oder Geruch austritt.

⑥ Trennen Sie nach dem Laden zuerst den Akku vom Ladegerät, öffnen Sie dann die Tasche und nehmen Sie den Akku heraus.

※ Legen Sie das Ladegerät weder in die Tasche noch auf die Tasche – in die Tasche gehört nur der Akku.

2.3 Transport und Lagerung

- Transportieren Sie Akkus in der geschlossenen Tasche. Schützen Sie die Stecker vor Kurzschluss – sie dürfen sich weder gegenseitig noch Metallgegenstände berühren.
- Lagern Sie Akkus in der Tasche an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (z. B. einem in der Sonne geparkten Auto).
- Stellen Sie die Akkuspannung für eine längere Lagerung auf den Lagerwert von **3,8 V pro Zelle** ein (z. B. 11,4 V bei einem 3S-Akku).
- Beachten Sie bei Flugreisen die Vorschriften der Fluggesellschaft für den Transport von Lithium-Akkus.

2.4 Verhalten bei einem Akkubrand

- Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts, sofern dies gefahrlos möglich ist. Öffnen oder bewegen Sie die Tasche nicht.
- Halten Sie einen sicheren Abstand – der Rauch eines brennenden Akkus ist giftig. Lüften Sie den Raum und verlassen Sie ihn.
- Breitet sich das Feuer außerhalb der Tasche aus, rufen Sie die Feuerwehr über die europäische Notrufnummer **112** (in der Tschechischen Republik auch **150**).
- Lassen Sie Tasche und Akku vollständig abkühlen. Verwenden Sie eine Tasche, die Feuer oder starker Hitze ausgesetzt war, nicht wieder.

2.5 Pflege und Kontrolle der Tasche

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Gewebe und Nähte gerissen, angebrannt oder durchgescheuert sind. Ersetzen Sie eine beschädigte Tasche.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Waschen Sie die Tasche nicht in der Waschmaschine und verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Verwenden Sie die Tasche nicht als Unterlage für heiße Gegenstände und setzen Sie sie keiner offenen Flamme aus.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Die Tasche ist kein Elektrogerät. Entsorgen Sie eine unbeschädigte Tasche gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde (in der Regel über den Restmüll oder den Wertstoffhof).
- Nehmen Sie die Akkus aus der Tasche. **Entsorgen Sie Akkus nicht im Restmüll und werfen Sie sie nicht ins Feuer** – geben Sie sie an einer Sammelstelle für Batterien ab (Wertstoffhof, Händler, Sammelstelle eines Rücknahmesystems, z. B. www.ecobat.cz).
- Lassen Sie eine Tasche, die einem Akkubrand ausgesetzt war, vollständig abkühlen und geben Sie sie am Wertstoffhof mit dem Hinweis ab, dass sie einen beschädigten Akku enthielt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

※ Die Informationen in den Kapiteln 3 und 4 beruhen auf tschechischem Recht. Für die Verwendung des Produkts, die Abfallentsorgung und den Transport von Akkus ist das Recht des Landes maßgeblich, in dem das Produkt betrieben wird.