Etui für Lötkolben

Sequre Storage Bag / MINI Portable Tool Bag
Bedienungsanleitung



Bevor Sie den Lötkolben in das Etui legen, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufbewahrung von Lötkolben und Zubehör

2.2 Sicherheit

2.3 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Sequre-Etui ist ein kleines, tragbares Etui für einen Mini-Lötkolben und dessen Zubehör. Es besteht aus EVA und wird mit einem Doppelreißverschluss verschlossen. Laut Hersteller nimmt es einen Lötkolben Sequre SI012, zwei Lötspitzen, einen 4S-Akku und ein Stromkabel passgenau auf.

Das Etui eignet sich auch als kleine Werkzeugtasche – für Schraubendreher, Akkus, einen Lötkolben oder anderes Kleinzubehör, das Sie auf dem Flugplatz oder auf Reisen beisammen und vor Beschädigung geschützt aufbewahren möchten.



Innenseite des Etuis: ① Netztasche, ② Gummischlaufe

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Sequre
Produktbezeichnung	Storage Bag / MINI Portable Tool Bag (Herstellercode PJSNB000D)
Material	EVA
Verschluss	Doppelreißverschluss
Abmessungen (L × B × H)	175 × 70 × 50 mm
Gewicht	ca. 77 g
Lieferumfang	1× Etui

※ Im Lieferumfang ist nur das Etui enthalten. Lötkolben, Lötspitzen, Akku, Kabel, Schraubendreher und sonstiges Zubehör sind nicht enthalten.

2. Verwendung

2.1 Aufbewahrung von Lötkolben und Zubehör

① Trennen Sie den Lötkolben von der Stromversorgung und lassen Sie die Spitze **vollständig abkühlen**.

② Öffnen Sie beide Reißverschluss-Schieber und klappen Sie das Etui auf.

③ Verstauen Sie Lötkolben, Spitzen, Kabel und weiteres Zubehör in beiden Hälften des Etuis. Stecken Sie Kleinteile in die Netztaschen; kleinere Gegenstände können mit der Gummischlaufe fixiert werden.

④ Schließen Sie das Etui so, dass sich nichts im Reißverschluss verfängt. Schließen Sie den Reißverschluss nicht mit Gewalt – lässt er sich schwer schließen, ordnen Sie den Inhalt neu an oder entnehmen Sie einen Teil davon.

2.2 Sicherheit

- Legen Sie niemals einen **heißen Lötkolben** oder einen an die Stromversorgung angeschlossenen Lötkolben in das Etui. Eine heiße Spitze kann das Etui und seinen Inhalt beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Das Etui ist **keine feuerfeste Tasche** für Li-Po-Akkus. Laden Sie darin keine Akkus und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt an Orten, an denen sie sich erwärmen könnten.
- Verstauen Sie den Akkustecker so, dass seine Kontakte keine Metallgegenstände (Spitzen, Schraubendreher) berühren können – es besteht Kurzschlussgefahr. Wir empfehlen, den Stecker mit einer Schutzkappe abzudecken.
- Akkus, die längere Zeit gelagert werden, sollten auf der Lagerspannung von **3,8 V/Zelle** (15,2 V bei einem 4S-Akku) gehalten werden.
- Bewahren Sie das Etui mit Werkzeug und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.3 Pflege und Aufbewahrung

- Lagern Sie das Etui an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Wischen Sie Verschmutzungen von der Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab; das Innere ausschütteln oder aussaugen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Entfernen Sie Lot- und Flussmittelreste von den Spitzen, bevor Sie sie verstauen, damit sie den Innenstoff nicht verschmutzen.
- Lassen Sie ein nasses Etui vor der erneuten Verwendung in geöffnetem Zustand an der Luft trocknen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Etui enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und **ist kein Elektrogerät**. Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Abfalltrennungsregeln Ihrer Gemeinde.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialart.
- Entnehmen Sie vor der Entsorgung den gesamten Inhalt aus dem Etui. Akkus und Elektrogeräte (z. B. ein Lötkolben) gehören niemals in den Restmüll – geben Sie sie an einer Rücknahmestelle ab.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.