



M3 Softmount innen

Dämpfende Lagerung der Flugsteuerung (FC)
Bedienungsanleitung



**Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und
bewahren Sie sie auf.**

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

2.2 Montage der Flugsteuerung

2.3 Kontrolle und Austausch der Softmounts

2.4 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der M3 Softmount innen ist ein weiteres Mitglied der Softmount-Familie und dient zur Lagerung der Flugsteuerung (FC) im Rahmen eines Kopters. Er absorbiert Vibrationen, was die Arbeit der Flugsteuerung erheblich erleichtert und sich positiv auf die Flugeigenschaften des gesamten Kopters auswirkt.

Der Softmount wird in die Montagebohrung der Flugsteuerungsplatine eingesetzt; durch seine Mitte führt eine M3-Schraube oder ein M3-Abstandsbolzen des Rahmens. Die Platine ist dadurch nicht starr, sondern elastisch mit dem Rahmen verbunden.



M3 Softmount innen – 4 Stück im Lieferumfang

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	M3 Softmount innen
Verwendung	Lagerung der Flugsteuerung (FC) auf M3-Schrauben oder -Abstandsbolzen
Lieferumfang	4× Softmount
Nicht im Lieferumfang	Flugsteuerung, Schrauben, Abstandsbolzen, Muttern

2. Verwendung

2.1 Was Sie benötigen

- eine Flugsteuerung mit Montagebohrungen für Softmounts (die Eignung der Bohrungen prüfen Sie in der Dokumentation des Herstellers der Flugsteuerung),
- einen Rahmen mit M3-Schrauben oder -Abstandsbolzen und passenden Muttern,
- einen geeigneten Schraubendreher oder Schlüssel.

2.2 Montage der Flugsteuerung

- ① Trennen Sie den Akku ab. Wenn Sie abgenutzte Softmounts austauschen, nehmen Sie die Flugsteuerung aus dem Rahmen und drücken Sie die alten Softmounts heraus.
- ② Drücken Sie den Softmount so in die Montagebohrung der Flugsteuerung, dass die Platine in der Nut zwischen den beiden Kragen des Softmounts sitzt. Wiederholen Sie dies für alle vier Bohrungen.
- ③ Setzen Sie die Flugsteuerung mit den Softmounts auf die M3-Schrauben oder -Abstandsbolzen des Rahmens. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Platine (der Flugrichtungspfeil zeigt nach vorne).
- ④ Ziehen Sie die Muttern nur leicht an. Der Softmount darf nicht spürbar zusammengedrückt werden – durch zu festes Anziehen geht seine Dämpfungswirkung verloren.
- ⑤ Prüfen Sie, dass die Platine weder den Rahmen noch Kabel oder andere Teile berührt und dass die an die Flugsteuerung angeschlossenen Kabel nicht gespannt sind.

2.3 Kontrolle und Austausch der Softmounts

Softmounts sind Verschleißteile. Kontrollieren Sie sie bei der Wartung des Kopters und immer nach einem Absturz. Eingerissene, verformte oder verhärtete Softmounts ersetzen Sie immer alle vier gleichzeitig, damit die Platine gleichmäßig gelagert ist.

2.4 Sicherheit und Pflege

- Trennen Sie vor jedem Eingriff am Kopter den Akku ab.
- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf – sie können eingeatmet oder verschluckt werden.
- Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.
- Beachten Sie beim Fliegen die Vorschriften für den Betrieb von Drohnen. Maßgeblich ist das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorاما.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorاما.cz

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält weder Elektronik noch Batterien und unterliegt daher nicht der Rücknahme von Elektrogeräten.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Abfallvorschriften Ihrer Gemeinde. Trennen Sie die Verpackung nach Materialart.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.