LiPo Safe Bag

Torvol · Stealth Edition
Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport von LiPo-Akkus



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch, insbesondere die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufbewahrung der Akkus

2.2 Tragen und Transport

3. Sicherheit und Pflege

3.1 Sicherheit von LiPo-Akkus

3.2 Pflege der Tasche

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **Torvol LiPo Safe Bag – Stealth Edition** ist eine Tasche zur sichereren Aufbewahrung und zum Transport von LiPo-Akkus. Sie fasst bis zu 15 Akkus und hält sie übersichtlich beisammen – zu Hause, unterwegs und bei Rennen.

Das Innenfutter besteht aus feuerhemmendem Glasfasergewebe, die Außenhülle aus behandeltem, strapazierfähigem Polyester. Die Tasche verfügt über einen robusten Tragegriff, einen stabilen Reißverschluss und eine elastische Netztasche im Deckel. Sie passt in die Torvol-Rucksäcke *Quad PITSTOP Backpack* und *Quad PITSTOP Backpack PRO*. Die Stealth-Version ist komplett schwarz.



LiPo Safe Bag – Stealth Edition mit Akku (Akku nicht im Lieferumfang)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Torvol
Produktname	LiPo Safe Bag – Stealth Edition
Herstellercode	TO005BLCK
EAN	3700693501521
Kapazität	bis zu 15 LiPo-Akkus
Außenmaße	11 × 26 × 20 cm
Innenmaße	8 × 23 × 17 cm
Gewicht	0,22 kg
Materialzusammensetzung	60 % Polyester, 20 % Polyethylen, 12 % Glasfaser, 8 % Aluminium
Lieferumfang	1× LiPo Safe Bag – Stealth Edition
Nicht im Lieferumfang	Akkus, Ladegerät, Quad PITSTOP Rucksack

2. Verwendung



Geöffnete Tasche – Hauptfach und Netztasche im Deckel

2.1 Aufbewahrung der Akkus

① Öffnen Sie den Reißverschluss und klappen Sie den Deckel zurück.

② Legen Sie die Akkus nebeneinander in das Hauptfach. Richten Sie Kabel und Stecker so aus, dass sie sich nicht im Reißverschluss verfangen und keine Kontakte anderer Akkus berühren.

③ Kleinteile (Kabelbinder, Ersatzstecker, Etiketten) gehören in die Netztasche im Deckel. Legen Sie keine Metallgegenstände oder Werkzeuge neben die Akkus.

④ Legen Sie nur so viele Akkus ein, dass sich der Reißverschluss ohne Kraftaufwand schließen lässt, und schließen Sie ihn vollständig.

※ Bewahren Sie in der Tasche nur Akkus ohne sichtbare Beschädigungen auf. Legen Sie niemals einen aufgeblähten, durchstochenen, verformten oder überhitzten Akku hinein – nehmen Sie ihn sofort sicher außer Betrieb.

2.2 Tragen und Transport

- Tragen Sie die Tasche am Griff. Ihre Abmessungen sind auf den Innenraum der Torvol-Rucksäcke Quad PITSTOP Backpack und Quad PITSTOP Backpack PRO abgestimmt, in die sie eingesetzt werden kann.
- Schützen Sie die Tasche vor Stößen und Stürzen – sie enthält Akkus, die bei mechanischer Beschädigung gefährlich werden können.
- Prüfen Sie vor einer Flugreise die aktuellen Regeln der Fluggesellschaft für LiPo-Akkus. Diese legt der Beförderer fest, nicht diese Tasche.

3. Sicherheit und Pflege

3.1 Sicherheit von LiPo-Akkus

Das feuerhemmende Innenfutter der Tasche verringert die Gefahr, dass sich ein Brand ausbreitet, wenn sich ein Akku entzündet. Die Tasche **ist jedoch kein feuerfester Tresor** und ersetzt nicht die Einhaltung der Regeln für den Umgang mit LiPo-Akkus.

- Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie sie auf einer nicht brennbaren Unterlage, fern von brennbaren Materialien und gemäß den Anleitungen des Ladegeräts und des Akkus.
- Bringen Sie die Akkus für eine längere Lagerung auf die Lagerspannung von **3,8 V/Zelle** (z. B. 3S: 11,4 V). Lagern Sie vollgeladene Akkus (LiPo 4,20 V/Zelle, LiHV 4,35 V/Zelle) nicht länger als nötig.
- Bewahren Sie die Tasche mit Akkus an einem trockenen und kühlen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und brennbaren Materialien sowie außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Lassen Sie die Tasche mit Akkus nicht in einem aufgeheizten Auto liegen.
- Beginnt ein Akku in der Tasche sich zu erwärmen, zu riechen, zu zischen oder zu rauchen, halten Sie ihn von Ihrem Gesicht fern, atmen Sie die Dämpfe nicht ein und bringen Sie die Tasche – sofern dies gefahrlos möglich ist – ins Freie auf eine nicht brennbare Unterlage. Rufen Sie im Brandfall die Feuerwehr (112).

3.2 Pflege der Tasche

- Überladen Sie die Tasche nicht und schließen Sie den Reißverschluss nicht mit Gewalt.
- Waschen Sie die Tasche nicht in der Waschmaschine, trocknen Sie sie nicht im Trockner und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch und lassen Sie die Tasche an der Luft trocknen.
- Schützen Sie die Tasche vor Kraftstoffen, Lösungsmitteln, Salzwasser und Chemikalien.
- Verändern Sie die Tasche nicht (Zuschneiden, Umnähen, Bohren) – dadurch würde das feuerhemmende Innenfutter beeinträchtigt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Nähte, Reißverschluss und Innenfutter. Verwenden Sie eine Tasche mit verbranntem, eingerissenem oder anderweitig beschädigtem Innenfutter nicht mehr zur Aufbewahrung von Akkus.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

4.2 Entsorgung

- Die Tasche ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterie. Entsorgen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Abfallvorschriften, z. B. auf einem Wertstoffhof. Sie enthält Glasfasern und Aluminium.
- Entnehmen Sie vor der Entsorgung alle Akkus aus der Tasche. Akkus **gehören nicht in den Restmüll** – geben Sie sie an einer Rücknahmestelle für Batterien und Akkumulatoren ab (z. B. an den unter www.asekol.cz und www.ecobat.cz aufgeführten Sammelstellen).
- Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Art und entsorgen Sie es in den entsprechenden Sammelbehältern.

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.