



Adapter XT60 → JST

Ladeadapter XT60 female → JST male
Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die gesamte Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise zum Laden von Akkus in Kapitel 2.1.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

- 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

- 2.1 Sicherheitshinweise
- 2.2 Anschließen und Laden
- 2.3 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

- 3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU
- 3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung


- 4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ladeadapter verbindet ein Ladegerät mit einem **XT60**-Ausgangsstecker mit einem Akku mit **JST**-Stromanschluss. An einem Kabelende befindet sich ein XT60-female-Steckverbinder (Buchse), am anderen Ende ein JST-male-Steckverbinder (Stecker).

Der Adapter dient zum Laden von Akkus mit JST-Anschluss, wie sie häufig in kleinen RC-Modellen und zur Stromversorgung von Zubehör verwendet werden, an einem Ladegerät, dessen Ladeausgang oder Ladekabel mit einem XT60-Steckverbinder ausgestattet ist.



① XT60-female-Steckverbinder (Ladegeräteseite) · ② JST-male-Steckverbinder (Akkuseite) · ③ Kabel

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Ladeadapter XT60->JST
Steckverbinder ① – Ladegeräteseite	XT60 female (Buchse)
Steckverbinder ② – Akkuseite	JST male (Stecker)
Länge	10 cm
Kabelquerschnitt	22 AWG
Lieferumfang	1× Adapter
Nicht im Lieferumfang	Ladegerät, Akku, Balancerkabel oder weitere Adapter

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

- Laden Sie Li-Po- und LiHV-Akkus stets **unter Aufsicht**, auf einer nicht brennbaren Unterlage oder in einem feuerfesten Ladebeutel und fern von brennbaren Materialien.
- Stellen Sie am Ladegerät immer den **richtigen Akkutyp** (Li-Po / LiHV), die richtige Zellenzahl und den Ladestrom gemäß den Angaben des Akkuherstellers ein. Li-Po wird auf maximal 4,20 V/Zelle geladen, LiHV auf maximal 4,35 V/Zelle.
- Der Adapter ist für kleine Akkus mit JST-Anschluss bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Laden mit hohen Strömen, für die der XT60-Steckverbinder ausgelegt ist – der kleinere JST-Steckverbinder und das dünne Kabel sind der begrenzende Faktor.
- Achten Sie auf die richtige **Polarität**: Das rote Kabel ist der Pluspol (+), das schwarze der Minuspol (–). Verbinden Sie die Kontakte der Steckverbinder niemals miteinander oder über Metallgegenstände – Kurzschlussgefahr.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn die Isolierung beschädigt ist, die Kontakte locker oder verformt sind oder Anzeichen von Überhitzung vorliegen. Trennen Sie ein Kabel, das sich beim Laden erwärmt, sofort.
- Laden Sie keinen beschädigten, aufgeblähten oder überhitzten Akku.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.2 Anschließen und Laden

- ① Schalten Sie das Ladegerät aus oder vergewissern Sie sich, dass kein Ladevorgang läuft.
- ② Stecken Sie den XT60-female-Steckverbinder des Adapters in den XT60-male-Steckverbinder am Ladeausgang oder Ladekabel des Ladegeräts. Schieben Sie den Steckverbinder bis zum Anschlag ein.
- ③ Stellen Sie am Ladegerät Akkutyp, Zellenzahl und Ladestrom gemäß den Angaben des Akkuherstellers ein.
- ④ Verbinden Sie den JST-Steckverbinder des Akkus mit dem JST-male-Steckverbinder des Adapters. Verfügt der Akku über einen Balancerstecker, schließen Sie diesen am Balancer-Anschluss des Ladegeräts an.
- ⑤ Prüfen Sie, ob das Ladegerät den Akku mit der richtigen Spannung erkannt hat, und starten Sie den Ladevorgang.
- ⑥ Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs zuerst den Akku vom Adapter und erst danach den Adapter vom Ladegerät.

❖ Ziehen Sie Steckverbinder immer am Steckergehäuse ab, niemals am Kabel.

2.3 Pflege und Aufbewahrung

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Kabelisolierung und den Zustand der Kontakte beider Steckverbinder.
- Bewahren Sie den Adapter an einem trockenen Ort, ohne scharfe Knicke im Kabel und getrennt von Akkus auf.
- Entfernen Sie Verschmutzungen von den Kontakten mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie den Adapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu> aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

4.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.