XT60 Kabel für FPV-Brillen

Readytosky

Stromkabel XT60 → DC 5,5 × 2,1 mm



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung und die Anleitung Ihrer FPV-Brille.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür das Kabel dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor dem ersten Anschließen

2.2 Anschließen und Trennen

2.3 Sicherheit und Kabelpflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Wofür das Kabel dient

Das Readytosky XT60 Kabel für FPV-Brillen ist ein Stromanschlusskabel. An einem Ende befindet sich ein **XT60**-Stecker zum Anschluss eines Akkus, am anderen Ende ein Koaxialstecker (Hohlstecker) **DC 5,5 × 2,1 mm** zum Anschluss an den Stromeingang der FPV-Brille.

Mit dem Kabel können Sie Ihre Brille aus einem größeren Akku mit XT60-Stecker versorgen, den Sie während des Fliegens bequem in der Tasche tragen. Das Kabel regelt die Akkuspannung in keiner Weise – es führt die Spannung des angeschlossenen Akkus direkt der Brille zu.



① XT60-Stecker (Akkuseite) · ② Koaxialstecker DC 5,5 × 2,1 mm (Brillenseite)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Readytosky XT60 Kabel für FPV-Brillen
Hersteller	Readytosky
Akkustecker	XT60
Brillenstecker	Koaxialstecker (Hohlstecker) DC 5,5 × 2,1 mm
Kabellänge	1,2 m
Lieferumfang	1× Kabel
Nicht im Lieferumfang	Akku, FPV-Brille, Ladegerät

2. Verwendung

2.1 Vor dem ersten Anschließen

Das Kabel führt der Brille die volle Akkuspannung zu. Prüfen Sie daher vor dem ersten Gebrauch in der Anleitung Ihrer Brille:

- dass die Brille einen Stromeingang mit Koaxialstecker **5,5 × 2,1 mm** hat,
- welchen **Eingangsspannungsbereich** die Brille verträgt und welchen Akku (Zellenzahl) der Brillenhersteller zulässt,
- welche **Polarität** der Stromeingang der Brille erfordert.

※ Ein Akku mit höherer Spannung, als die Brille verträgt, beschädigt die Brille dauerhaft. Ein solcher Schaden ist kein Mangel des Kabels.

2.2 Anschließen und Trennen

① Stecken Sie den Koaxialstecker DC 5,5 × 2,1 mm in den Stromeingang der Brille.

② Verbinden Sie den XT60-Stecker mit einem vollständig geladenen Akku mit XT60-Stecker. Stecken Sie die Stecker gerade und bis zum Anschlag ein.

③ Tragen Sie den Akku in der Tasche oder befestigen Sie ihn so, dass das Kabel nicht unter Zug steht und nirgends hängen bleiben kann.

④ Trennen Sie nach dem Fliegen zuerst den XT60-Stecker vom Akku, dann den Stecker von der Brille. Immer am Steckergehäuse ziehen, nie am Kabel.

Lassen Sie den Akku nicht an der Brille angeschlossen, wenn Sie sie nicht benutzen. Überwachen Sie die Akkuspannung und entladen Sie den Akku nicht unter den vom Akkuhersteller empfohlenen Wert; Li-Po-Akkus höchstens bis 3,5 V pro Zelle entladen.

2.3 Sicherheit und Kabelpflege

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Kabelisolierung und Stecker. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel.
- Die Kontakte des XT60-Steckers dürfen sich nicht berühren und keine Metallgegenstände berühren – ein Kurzschluss des Akkus kann einen Brand verursachen.
- Kabel nicht scharf knicken, quetschen oder auf Zug belasten – vor allem nicht an den Steckern.
- Schützen Sie das Kabel vor Feuchtigkeit, Hitze und scharfen Kanten.
- Verändern Sie das Kabel nicht und löten Sie die Stecker nicht um – sonst droht vertauschte Polarität oder ein Kurzschluss.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten

Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.