



Adapterkabel JST → XT60

JST (Buchse) → XT60 (Stecker)
Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die gesamte Anleitung. Achten Sie beim Anschließen stets auf die richtige Polarität.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Anschließen

2.2 Sicherheit und Einschränkungen

2.3 Pflege und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Adapter ist ein kurzes Verbindungskabel mit einem zweipoligen **JST-Anschluss (Buchse)** an einem Ende und einem **XT60-Anschluss (Stecker)** am anderen. Damit verbinden Sie einen Akku, ein Ladegerät, ein Netzteil oder ein anderes Gerät mit JST-Anschluss mit einem Gegenstück mit XT60-Anschluss – ohne Umlöten.

Nützlich ist er überall, wo beide Systeme im RC-Bereich aufeinandertreffen: etwa beim Laden eines kleineren Akkus mit JST-Stecker an einem Ladegerät mit XT60-Ausgang oder bei der Versorgung eines kleinen Geräts mit JST-Stecker aus einer Quelle mit XT60-Anschluss. Der Adapter ist passiv – er enthält keine Elektronik und verbindet nur die Leitungen.



① XT60-Anschluss (Stecker) · ② JST-Anschluss (Buchse) ·
③ Verbindungsleitungen – rot (+), schwarz (–)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Redukce JST->XT60 (Adapterkabel JST → XT60)
Steckverbinder ①	XT60, Stecker
Steckverbinder ②	JST, Buchse, zweipolig
Leitungen ③	rot = Pluspol (+), schwarz = Minuspol (–)
Lieferumfang	1 × Adapter
Nicht enthalten	Akku, Ladegerät, Netzteil oder anzuschließendes Gerät

※ Maximaler Strom, Spannung, Leitungsquerschnitt und Kabellänge sind für dieses Produkt nicht nachweisbar spezifiziert und werden daher in dieser Anleitung nicht angegeben – beachten Sie die Hinweise in Kapitel 2.2.

2. Verwendung

2.1 Anschließen

- ① Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät für die Spannung des verwendeten Akkus bzw. der Stromquelle ausgelegt ist.
- ② Prüfen Sie die Gegenstecker: Der XT60-Stecker des Adapters passt in eine XT60-Buchse, die JST-Buchse auf einen JST-Stecker.
- ③ Prüfen Sie die Polarität: rot = Plus (+), schwarz = Minus (–). Sie muss auf beiden Seiten übereinstimmen – Verpolung kann Akku und Gerät beschädigen.
- ④ Verbinden Sie den Adapter zuerst mit dem Gerät (z. B. Ladegerät), dann mit dem Akku bzw. der Stromquelle. Stecker gerade und vollständig einstecken.
- ⑤ Trennen Sie danach zuerst den Akku bzw. die Stromquelle. Fassen Sie am Steckergehäuse an – ziehen Sie nie an den Leitungen.

2.2 Sicherheit und Einschränkungen

Die Strombelastbarkeit ist durch den kleineren JST-Stecker und den Leitungsquerschnitt begrenzt. Nicht zur Versorgung von Drohnen- oder Modellmotoren und anderen Hochstromverbrauchern bestimmt.

- XT60-Stecker sitzen meist an Akkus mit sehr hohem Ausgangsstrom. Ein Kurzschluss auf der JST-Seite (z. B. durch Metall oder beschädigte Isolierung) kann Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
- Wird der Adapter oder ein Stecker spürbar warm, trennen Sie sofort die Stromquelle und verwenden Sie den Adapter nicht weiter.
- Verwenden Sie den Adapter nicht bei beschädigter Isolierung, lockeren oder verformten Kontakten oder gerissenem Steckergehäuse.
- Beachten Sie beim Laden von Li-Po-Akkus die Herstelleranleitungen, stellen Sie Zellentyp, Zellenzahl und Ladestrom richtig ein und lassen Sie Ladevorgang oder angeschlossenen Akku nie unbeaufsichtigt.
- Kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Maßgeblich ist das Recht des Landes, in dem das Produkt verwendet wird. Verweise auf tschechisches Recht (Kapitel 3 und 4) betreffen Käufe in Tschechien.

2.3 Pflege und Lagerung

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Isolierung der Leitungen und den Zustand der Kontakte beider Stecker. Halten Sie die Kontakte sauber und trocken – verschmutzte oder oxidierte Kontakte erwärmen sich stärker.
- Trocken, ohne direkte Sonne und fern von Wärmequellen lagern; Leitungen an den Steckern nicht scharf knicken.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorاما.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorاما.de

3.2 Entsorgung



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu> aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.