Glasfaserband 50 mm

Kreuzfasern · Länge 50 m
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für später auf.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de · info@rotorama.cz

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Anwendung

2.1 Typische Anwendungen

2.2 Vorbereitung der Oberfläche

2.3 Aufbringen des Bandes

2.4 Entfernen des Bandes

2.5 Sicherheit und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das KAVAN Glasfaserband ist ein universelles Klebeband, verstärkt mit **kreuzweise** angeordneten Glasfasern – sie verlaufen sowohl längs als auch quer zum Band. Das Band verbindet gute Zugfestigkeit mit sehr geringer Dehnung und gibt daher unter Last kaum nach.

Im RC-Modellbau und im FPV-Bereich dient es zum Verstärken und Verbinden von Teilen, zum Verstärken belasteter Stellen, zum Sichern loser Teile sowie zum Verpacken und Transportieren von Ausrüstung. Dank der Kreuzfasern hält das Band auch dort, wo die Verbindung quer belastet wird.



Glasfaserband 50 mm mit Kreuzfasern

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produkt	Glasfaserband 50 mm – Kreuzfasern
Marke	KAVAN
Herstellercode	KAV60.5609
EAN	8596450035737
Breite	50 mm
Rollenlänge	50 m
Verstärkung	Glasfasern
Faseranordnung	kreuzweise
Lieferumfang	1× Glasfaserband (Rolle)
Nicht enthalten	Schere, Messer oder Klebebandabroller
Hersteller	KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Tschechische Republik, info@kavanrc.com

2. Anwendung

2.1 Typische Anwendungen

- Verstärken und Verbinden von Modellteilen sowie Verstärken belasteter Kanten,
- Sichern von Kabeln, Antennen und anderen losen Teilen,
- provisorische Reparatur beschädigter Teile, Verpacken und Transport von Ausrüstung.

2.2 Vorbereitung der Oberfläche

- Die Oberfläche muss **sauber, trocken und fettfrei** sein (z. B. mit Isopropylalkohol). Nicht auf feuchte, vereiste oder sehr kalte Oberflächen kleben.
- Auf lackierten, folien- oder stoffbespannten Oberflächen zuerst Haftung und spätere Entfernung an einer unauffälligen Stelle testen.

2.3 Aufbringen des Bandes

① Benötigte Bandlänge mit Überstand auf beiden Seiten der Verbindung abrollen.

② Mit scharfer Schere oder Messer abschneiden. Glasfasern lassen sich von Hand schwer abreißen, ein ausgefranstes Ende löst sich leicht.

③ Das Band auflegen und von der Mitte nach außen glatt streichen, ohne Luftblasen und Falten.

④ Die gesamte Fläche mit den Fingern oder einem Tuch fest andrücken; die Verbindung erst danach belasten.

※ Die Fasern sind in ihrer Verlaufsrichtung am festesten. Das Band so quer über die Verbindung legen, dass die Fasern in Lastrichtung zeigen.

2.4 Entfernen des Bandes

- Das Band langsam, in spitzem Winkel und dicht an der Oberfläche abziehen – schnelles Abreißen kann Lack, Folie oder Bespannung beschädigen.
- Kleberreste mit geeignetem, an unauffälliger Stelle getestetem Mittel entfernen.

2.5 Sicherheit und Lagerung

- Mit dem Messer besonders vorsichtig und stets vom Körper weg schneiden.
- Das Band nicht als elektrische Isolierung verwenden – der Hersteller gibt keine Isoliereigenschaften an.
- Nicht auf die Haut kleben und keinem Feuer aussetzen. Das Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.
- Trocken, kühl, vor direkter Sonne geschützt lagern, am besten originalverpackt.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Band ist weder ein Elektrogerät noch eine Batterie und unterliegt nicht der Rücknahme nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik).
- Gebrauchtes Band, Abschnitte und den Kern mit Kleberresten im Restmüll entsorgen.
- Die Produktverpackung nach ihrem Material trennen.
- Die Regeln der Abfallentsorgung unterscheiden sich je nach Land und Gemeinde. Beachten Sie die Vorschriften am Ort der Verwendung des Produkts.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.