Micro Race Gate – Square

Set aus 5 faltbaren NewBeeDrone Race Gates
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufklappen des Gates

2.2 Zusammenfalten des Gates

2.3 Aufstellen und Befestigen der Gates

2.4 Flugsicherheit

3. Pflege und Aufbewahrung

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das **NewBeeDrone Micro Race Gate – Square** ist ein Set aus fünf faltbaren, quadratischen Race Gates aus Stoff für kleine FPV-Drohnen, typischerweise Tiny Whoops. Die Gates dienen als Trainingshindernisse – für Durchflüge, enge Kurven und präzise Drohnensteuerung – und ermöglichen es, in wenigen Augenblicken in jedem beliebigen Raum, drinnen wie draußen, eine Rennstrecke aufzubauen.

Die Gates sind leicht und passen zusammengefaltet in die mitgelieferte Tragetasche, sodass sie sich einfach transportieren lassen. Jedes Gate verfügt am Rand über Klettverschluss-Befestigungspunkte, mit denen es sich nahezu überall anbringen lässt. Die Gates lassen sich außerdem mit anderen Hindernissen zu einer kompletten Rennstrecke kombinieren.



Beispiel einer dreidimensionalen Anordnung der Gates (Foto des Herstellers)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	NewBeeDrone, 5360 Eastgate Mall Suite C, San Diego, CA 92121, USA; support@newbeedrone.com
Produktbezeichnung	NewBeeDrone Micro Race Gate – Square, 5er-Set (Herstellercode 06AE02)
Form	quadratisches Gate mit abgerundeten Ecken
Außenmaß	66 cm
Durchflugöffnung	45 cm
Durchmesser zusammengefaltet	24 cm
Bezugsmaterial	Stoff

Befestigung	Klettverschluss-Befestigungspunkte am Rand des Gates
Verwendungszweck	kleine FPV-Drohnen (Tiny Whoop), drinnen und draußen

Die Maße sind Circa-Angaben – ein Gate aus Stoff kann geringfügig abweichen.

Lieferumfang

- 5× quadratisches Gate
- 1× Klettverschluss-Set
- 1× Tragetasche

Nicht im Lieferumfang enthalten

- Drohne, Fernsteuerung oder FPV-Brille,
- Ständer für das Gate – separat erhältlich.



Tragetasche (Foto des Herstellers)

2. Verwendung

2.1 Aufklappen des Gates

① Nehmen Sie das zusammengefaltete Gate aus der Tasche und halten Sie es mit beiden Händen vom Gesicht weg.

② Lassen Sie das Gate vorsichtig los. Der Federrahmen am Rand entfaltet es selbstständig in seine volle Form.

③ Prüfen Sie, ob der Stoff gleichmäßig gespannt und der Rahmen nicht verdreht ist.

※ Das Gate springt beim Loslassen schnell und mit Kraft auf. Klappen Sie es nicht in der Nähe Ihres Gesichts, von Kindern, Tieren oder zerbrechlichen Gegenständen auf.

2.2 Zusammenfalten des Gates

Das Gate wird wie bei Pop-up-Rahmen üblich zusammengefaltet – durch Verdrehen in kleinere Schlaufen:

① Halten Sie das Gate mit beiden Händen an gegenüberliegenden Seiten des Randes.

② Drehen Sie die Hände in entgegengesetzte Richtungen – der Rahmen verdreht sich zu einer Acht.

③ Drehen Sie weiter und legen Sie die Schlaufen übereinander, bis ein kleines rundes Bündel entsteht.

④ Halten Sie das Bündel fest und stecken Sie es in die Tasche.

Lässt sich das Gate nicht beim ersten Versuch zusammenfalten, klappen Sie es wieder auf und beginnen Sie von vorn. Wenden Sie keine Gewalt an – brechen Sie den Rahmen nicht und knicken Sie ihn nicht scharfkantig ab.

2.3 Aufstellen und Befestigen der Gates

- Befestigen Sie das Gate mit den mitgelieferten Klettverschlüssen an einem festen Gegenstand – z. B. an einer Wand, einem Türrahmen, an Möbeln, einem Geländer oder einem Gate-Ständer. Die Gates lassen sich auch zu dreidimensionalen Anordnungen zusammensetzen (siehe Abbildung in Kapitel 1.1).
- Achten Sie vor dem Aufkleben des Klettverschlusses darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist und der Klebstoff sie nicht beschädigt (Tapete, lackierte Möbel).
- Wählen Sie einen stabilen Standort, damit das Gate nicht umfällt, wenn eine Drohne hindurchfliegt oder es leicht streift.
- Sichern Sie die Gates im Freien gegen Wind – ein leichtes Gate kippt leicht um oder wird weggeweht.

- Beginnen Sie mit größeren Abständen zwischen den Gates und einer einfachen Strecke; gehen Sie schrittweise zu komplexeren Anordnungen über.
- Stellen Sie die Gates nicht in Durchgängen, auf Treppen oder an Stellen auf, an denen jemand darüber stolpern könnte.

2.4 Flugsicherheit

- Die Gates sind Hindernisse, keine Schutzvorrichtungen. Fliegen Sie nicht auf Personen oder Tiere zu und halten Sie einen sicheren Abstand zu Zuschauern.
- Entfernen Sie in Innenräumen zerbrechliche und wertvolle Gegenstände aus dem Streckenbereich und sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere den Streckenbereich nicht betreten können.
- Landen Sie nach einem Zusammenstoß der Drohne mit einem Gate und überprüfen Sie Drohne und Gate, bevor Sie weiterfliegen.
- Beachten Sie beim Fliegen im Freien die Vorschriften für den Betrieb von Drohnen. Maßgeblich ist das Recht des Landes, in dem Sie die Drohne betreiben – in der Tschechischen Republik insbesondere die Verordnung (EU) 2019/947 und die Regeln der Zivilluftfahrtbehörde (Úřad pro civilní letectví).

3. Pflege und Aufbewahrung

- Entfernen Sie Staub und Schmutz vom Stoff mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie ein nasses Gate im aufgeklappten Zustand vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenfalten.
- Bewahren Sie die Gates in der Tasche an einem trockenen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und offenem Feuer.
- Lagern Sie die Gates nicht unter schweren Gegenständen, damit sich der Rahmen nicht dauerhaft verformt.
- Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren – ein zusammengefaltetes Gate kann unerwartet aufspringen.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

4.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien, daher fällt es nicht unter das Rücknahmesystem für Elektrogeräte.
- Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer auf einem Wertstoffhof ab oder entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart und entsorgen Sie sie in den entsprechenden Wertstoffbehältern.

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.