SEQURE PD65W

65-W-USB-Netzteil
USB-C PD 65 W + USB-A QC3.0 18 W



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in Kapitel 3. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

1.3 Ausgänge und Abmessungen

2. Verwendung

2.1 Anschluss an das Stromnetz

2.2 Wahl des Ausgangs

2.3 Versorgung eines Lötkolbens und anderer USB-C-PD-Geräte

2.4 Nach dem Gebrauch

3. Sicherheit, Wartung und Fehlerbehebung

3.1 Sicherheitshinweise

3.2 Wartung und Lagerung

3.3 Fehlerbehebung

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Produktkonformität

4.3 Entsorgung von Elektrogeräten

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **SEQURE PD65W** ist ein USB-Netzteil mit zwei Ausgängen: **USB-C** mit dem Protokoll **USB Power Delivery (PD)** und bis zu **65 W** sowie **USB-A** mit dem Protokoll **Quick Charge 3.0 (QC3.0)** und bis zu **18 W**. Es wird direkt in eine Steckdose mit 100–240 V gesteckt.

Der USB-C-Ausgang eignet sich zur Versorgung von Geräten mit USB-C-PD-Eingang, z. B. eines Lötkolbens oder eines Akkuladegeräts. Über den USB-A-Ausgang können Sie ein Smartphone oder eine Actioncam laden. Im Lieferumfang ist ein geflochtenes USB-C – USB-C-Kabel für 100 W / 5 A enthalten.



Netzteil SEQURE PD65W (Version mit EU-Stecker) und das mitgelieferte USB-C – USB-C-Kabel

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	SEQURE
Produktbezeichnung	PD65W
Eingangsspannung	100–240 V ~ 50/60 Hz
USB-C-Ausgang (PD)	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A (max. 65 W)
USB-A-Ausgang (QC3.0)	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
Maximale Gesamtleistung	65 W
Abmessungen des Netzteils	65 × 61 × 30 mm
Gewicht des Netzteils	ca. 100 g
Kabel	USB-C – USB-C, Länge 1 m, max. 100 W / 5 A, Nylongeflecht, transparente Stecker mit Kontrollleuchte
Steckervarianten	EU, UK, US, AU

▶ Lieferumfang

- 1× Netzteil PD65W
- 1× USB-C – USB-C-Kabel 100 W / 5 A, 1 m

▶ Nicht im Lieferumfang enthalten

- USB-A-Kabel für den QC3.0-Ausgang
- zu versorgende Geräte (Lötkolben, Ladegerät, Smartphone usw.)
- Reisestecker-Adapter

1.3 Ausgänge und Abmessungen

Beide Ausgänge befinden sich nebeneinander auf einer Seite des Netzteils und sind beschriftet: USB-C mit **PD**, USB-A mit **QC3.0**.



Ausgänge des Netzteils: oben USB-C (PD, bis zu 65 W), unten USB-A (QC3.0, bis zu 18 W)



Abmessungen des Netzteils

2. Verwendung

2.1 Anschluss an das Stromnetz

Stecken Sie das Netzteil direkt in eine Steckdose mit 100–240 V ~ 50/60 Hz. Die Version mit **EU**-Stecker ist für Steckdosen in der Tschechischen Republik und in den meisten Ländern Kontinentaleuropas bestimmt. Die Versionen UK, US und AU sind für Steckdosen in den jeweiligen Ländern bestimmt.

- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose und halten Sie dabei das Netzteil am Gehäuse, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie keine beschädigten, lockeren oder überlasteten Steckdosen und Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Stecker, der nicht in die Steckdose passt, und verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

2.2 Wahl des Ausgangs

Ausgang	Verwendung
USB-C (PD)	Geräte mit USB-C-Eingang und Unterstützung von USB Power Delivery – Lötkolben, Akkuladegerät. Bis zu 65 W (20 V / 3,25 A).
USB-A (QC3.0)	Smartphone, Actioncam und andere über USB-A versorgte Geräte. Bis zu 18 W; Geräte ohne QC3.0-Unterstützung werden mit 5 V geladen.

Die Ausgangsspannung wird automatisch eingestellt – das Netzteil handelt sie mit dem angeschlossenen Gerät über das Protokoll PD bzw. QC3.0 aus. Ein Gerät erhält nie eine höhere Spannung, als es selbst unterstützt.

❊ Die gesamte Ausgangsleistung beider Ausgänge beträgt max. 65 W. Wenn das Gerät am USB-C-Ausgang die vollen 65 W benötigt, schließen Sie gleichzeitig nichts an den USB-A-Ausgang an.

2.3 Versorgung eines Lötkolbens und anderer USB-C-PD-Geräte


① Prüfen Sie in der Anleitung des zu versorgenden Geräts, welche Spannung und Leistung es benötigt. Das Netzteil liefert max. 20 V / 3,25 A (65 W).

② Verbinden Sie den USB-C-Ausgang des Netzteils mit dem mitgelieferten USB-C – USB-C-Kabel mit dem Eingang des Geräts.

③ Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schalten Sie das Gerät gemäß seiner Anleitung ein.

④ Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie das Kabel und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Das mitgelieferte Kabel ist für 100 W / 5 A ausgelegt und begrenzt die Leistung des Netzteils daher in keiner Weise. Ein Kabel mit geringerer Strombelastbarkeit kann das Erreichen der vollen Leistung verhindern – das Gerät wird dann langsamer versorgt bzw. geladen.



USB-C – USB-C-Kabel, 1 m, 100 W / 5 A

2.4 Nach dem Gebrauch

- Trennen Sie die versorgten Geräte und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
- Halten Sie das Netzteil beim Herausziehen am Gehäuse fest; ziehen Sie nicht am Kabel.
- Knicken Sie das Kabel an den Steckern nicht stark und wickeln Sie es nicht straff um das Netzteil.

3. Sicherheit, Wartung und Fehlerbehebung

Die Angaben zu rechtlichen Vorschriften in dieser Anleitung beschreiben die Rechtslage in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, ist das Recht des Landes maßgebend, in dem das Produkt betrieben wird.

3.1 Sicherheitshinweise

- Das Netzteil ist ausschließlich für die Verwendung **in trockenen Innenräumen** bestimmt. Schützen Sie es vor Wasser, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Netzteil oder das Kabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind (gerissenes Gehäuse, verbogene Kontaktstifte, beschädigte Isolierung oder beschädigter Stecker), wenn sie nass geworden sind oder wenn sie heruntergefallen sind und nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Öffnen oder reparieren Sie das Netzteil nicht. Im Inneren liegt gefährliche Netzspannung an.
- Das Netzteil erwärmt sich während des Betriebs. Decken Sie es nicht ab und verwenden Sie es nicht auf einer weichen Unterlage, im Bett oder in der Nähe von brennbaren Materialien und Wärmequellen.
- Berühren Sie das Netzteil und den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Bewahren Sie das Netzteil und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Versorgen Sie nur Geräte, die für die Versorgung über USB ausgelegt sind und deren Anforderungen den Ausgangswerten des Netzteils entsprechen.
- Laden Sie Geräte mit Akku nur unter Aufsicht und auf einer nicht brennbaren Unterlage; beachten Sie die Anleitung des zu ladenden Geräts.
- Wenn Sie Geruch, Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder übermäßige Wärme bemerken, ziehen Sie das Netzteil sofort aus der Steckdose und verwenden Sie es nicht weiter.

3.2 Wartung und Lagerung

- Ziehen Sie das Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose. Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab; verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel und keine Reinigungssprays.
- Halten Sie die Stecker sauber und trocken; entfernen Sie Verschmutzungen aus den USB-Anschlüssen mit Druckluft.
- Trocken bei Raumtemperatur und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

3.3 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät wird nicht versorgt oder lädt nicht	Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt und das Netzteil vollständig eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Kabelstecker vollständig eingesteckt sind. Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder dem anderen Ausgang.
Das Gerät lädt langsam	Das Gerät am USB-A-Ausgang unterstützt kein QC3.0, oder beide Ausgänge sind gleichzeitig belastet. Das verwendete Kabel ist möglicherweise nicht für den erforderlichen Strom ausgelegt – verwenden Sie das mitgelieferte Kabel.
Der Lötkolben erreicht nicht die volle Leistung	Prüfen Sie, ob der Lötkolben USB PD und eine 65-W-Stromquelle unterstützt. Trennen Sie alle Geräte vom USB-A-Ausgang und verwenden Sie das mitgelieferte Kabel für 100 W / 5 A.
Das Netzteil ist warm	Eine leichte Erwärmung bei höherer Last ist normal. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation um das Netzteil. Wenn das Netzteil heiß ist oder riecht, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose und verwenden Sie es nicht weiter.

4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

4.2 Produktkonformität

CE

- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** SEQURE PD65W – 65-W-USB-Netzteil. Variantencode nach Steckertyp: EU **DYTTC65WOPD**, UK **DYTTC65WYPD**, US **DYTTC65WMPD**, AU **DYTTC65WAPD**. Die Typenbezeichnung ist auf dem Produkt oder seiner Verpackung angegeben.

4.3 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.