
Cinelog30 V3

Ersatz-Propellerschutz (Duct)
für den Rahmen GEP-CL30 V3 / die Drohne Cinelog30 V3



Trennen Sie vor dem Austausch des Propellerschutzes immer den Akku ab und nehmen Sie die Propeller ab. Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheit beim Austausch

2.2 Austausch des Propellerschutzes

2.3 Kontrolle und Wartung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Ersatz-Propellerschutz ist ein Propellerschutz (Duct) aus Kunststoff, der für den Rahmen **GEPRC GEP-CL30 V3** und damit für die Drohne **GEPRC Cinelog30 V3** bestimmt ist. Es handelt sich um ein einziges, einteiliges Bauteil mit vier Ringen um die Propeller, an das der Drohnenrahmen von unten angeschraubt wird. Der Propellerschutz umschließt die Propeller, schützt sie bei Kontakt mit einem Hindernis und verringert beim Fliegen in Innenräumen oder in der Nähe von Personen das Risiko von Verletzungen und Schäden an der Umgebung.

Das Produkt ersetzt einen bei einem Aufprall oder Absturz beschädigten Propellerschutz oder kann zur Änderung der Farbgebung der Drohne verwendet werden. Der Hersteller bietet es in Schwarz (transparent schwarz) und Orange an; beide Ausführungen unterscheiden sich nur in der Farbe.



Propellerschutz montiert an der Drohne Cinelog30 V3 (illustratives Herstellerfoto, orange Ausführung)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	GEPRC Cinelog30 V3 – Ersatz-Propellerschutz (Hersteller: GEP-CL30 V3 Frame Parts – Propeller Guard)
Hersteller	GEPRC
Herstellercode	GP107638-C (Propeller Guard-Black) GP107639-C (Propeller Guard-Orange)
Kompatibilität	Rahmen GEP-CL30 V3, Drohne Cinelog30 V3 (Versionen O4 Air Unit Pro und WTFPV); eine Kompatibilität mit anderen Rahmen gibt der Hersteller nicht an
Propellergröße	3 Zoll (der Rahmen ist für 3-Zoll-Propeller ausgelegt)
Material	Kunststoff
Lieferumfang	1× Propellerschutz
Nicht enthalten	Schrauben, LED-Streifen, Aluminium-Rahmenteile, Propeller, der Rahmen bzw. die Drohne selbst

2. Verwendung

2.1 Sicherheit beim Austausch

- Trennen Sie vor jeder Arbeit an der Drohne **den Akku ab und entnehmen Sie ihn**. Ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Motoren kann schwere Verletzungen verursachen.
- **Nehmen Sie die Propeller ab** – das erleichtert die Arbeit und verhindert Schnittverletzungen an den scharfen Kanten der Blätter.
- Arbeiten Sie auf einer sauberen, gut beleuchteten Fläche, damit die kleinen Schrauben nicht verloren gehen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Propellerschutz (gerissener Ring, gebrochener Arm) – im Flug kann er einen Propeller berühren oder sich vollständig lösen.

2.2 Austausch des Propellerschutzes

Der Propellerschutz bildet den unteren Teil der Drohnenkonstruktion. Der Drohnenrahmen sitzt darauf und wird von unten daran angeschraubt, wie auf der Abbildung des Herstellers dargestellt. Der Hersteller liefert zur Drohne Cinelog30 V3 einen L-förmigen Schraubendreher 1,5 mm mit.



Explosionsdarstellung: Drohnenrahmen über dem Propellerschutz, die Schrauben werden von unten eingesetzt (illustratives Herstellerfoto)

① Trennen Sie den Akku ab und nehmen Sie alle vier Propeller ab.

② Drehen Sie die Drohne um und lösen Sie die Schrauben, mit denen der Propellerschutz am Rahmen befestigt ist. Bewahren Sie die Schrauben auf – **beim neuen Propellerschutz sind sie nicht enthalten**.

③ Trennen Sie den Rahmen vorsichtig vom Propellerschutz. Im Propellerschutz ist ein LED-Streifen eingesetzt, der über ein Kabel mit der Elektronik der Drohne verbunden ist – ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel.

④ Übertragen Sie alle Teile, die am alten Propellerschutz montiert waren, auf den neuen (LED-Streifen, ggf. Aluminiumteile). Setzen Sie den Streifen an dieselbe Stelle wie im ursprünglichen Propellerschutz.

⑤ Setzen Sie den Rahmen so auf den neuen Propellerschutz, dass die Löcher übereinstimmen, und setzen Sie die Schrauben ein. Ziehen Sie sie mit Gefühl an – der Propellerschutz ist aus Kunststoff, und eine zu fest angezogene Schraube kann das Gewinde beschädigen oder das Teil reißen lassen.

⑥ Prüfen Sie, dass kein Kabel (LED-Streifen, Antennen, Empfänger) in den Bereich der Propeller reicht.

⑦ Montieren Sie die Propeller und drehen Sie sie bei abgetrenntem Akku von Hand. Die Blätter dürfen den Propellerschutz an keiner Stelle berühren.

Führen Sie vor dem ersten Flug nach dem Austausch einen kurzen Schwebetest in sicherem Abstand zu Personen durch und prüfen Sie, dass die Drohne nicht ungewöhnlich vibriert und die Propeller den Propellerschutz nicht berühren.

2.3 Kontrolle und Wartung

- Kontrollieren Sie den Propellerschutz nach jedem Flug, insbesondere nach einem Aufprall. Achten Sie auf die Ringe und die Stellen, an denen die Ringe in den Mittelteil übergehen.
- Prüfen Sie, dass die Schrauben fest angezogen sind und der Propellerschutz gegenüber dem Rahmen nicht wackelt.
- Der Propellerschutz ist eine leichte Konstruktion für ruhiges, filmisches Fliegen. Wiederholte harte Aufpralle beschädigen ihn – mechanische Schäden durch einen Absturz sind kein Produktmangel.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, die den Kunststoff angreifen können.
- Setzen Sie den Propellerschutz keinen hohen Temperaturen aus (z. B. in einem aufgeheizten Auto); der Kunststoff kann sich verformen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Angaben in den Kapiteln 3 und 4 beruhen auf den Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, beachten Sie die Vorschriften des Landes, in dem Sie es verwenden – **maßgeblich ist das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird**. Dies gilt auch für den Betrieb der Drohne, an der der Propellerschutz montiert ist.

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

Produktidentifikation: GEPRC Cinelog30 V3 – Ersatz-Propellerschutz, Herstellercode GP107638-C (schwarze Ausführung) bzw. GP107639-C (orange Ausführung).

3.2 Entsorgung

- Der Propellerschutz ist ein Kunststoffteil ohne Elektronik und ohne Akku; er ist kein Elektrogerät.
- Entsorgen Sie einen nicht mehr benötigten oder beschädigten Propellerschutz im getrennten Abfall gemäß den Regeln Ihrer Gemeinde (Kunststoffe) oder auf einem Wertstoffhof.
- Trennen Sie die Verpackung nach Material.
- Der LED-Streifen und andere elektronische Teile der Drohne gehören nicht in den Kunststoffabfall – geben Sie sie an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.