# XT30-Ladekabel

Ladekabel Bananenstecker 4 mm – XT30
Bedienungsanleitung



**Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

*Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de*

# Inhalt

**1. Produktbeschreibung**

1.1 Wofür es dient

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

**2. Verwendung**

2.1 Anschließen an Ladegerät und Akku

2.2 Trennen

2.3 Ladestrom

**3. Sicherheit und Pflege**

**4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt**

4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

4.2 Entsorgung von Elektrogeräten

**5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung**

5.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

# 1. Produktbeschreibung

## 1.1 Wofür es dient

Das Kabel verbindet ein Ladegerät mit einem Akku, der mit einem **XT30**-Stecker ausgestattet ist. An einem Ende befinden sich zwei **Bananenstecker 4 mm** (rot für den Pluspol +, schwarz für den Minuspol −), die in die Ausgangsbuchsen des Ladegeräts gesteckt werden. Am anderen Ende befindet sich ein XT30-Stecker, an den der Akku angeschlossen wird.

Verwenden Sie es überall dort, wo der Ausgang des Ladegeräts als Bananenbuchsen 4 mm ausgeführt ist und der Akku einen XT30-Stecker hat. Das Kabel führt nur den Hauptladestrom; der Balancer-Anschluss des Akkus wird separat mit dem Ladegerät verbunden.



*Kabel mit Bananensteckern 4 mm und XT30-Stecker*

## 1.2 Technische Daten und Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | XT30-Ladekabel mit Bananensteckern |
| Typ | Ladekabel |
| Stecker | Bananenstecker 4 mm – XT30 |
| Länge | 20 cm |
| Farbkennzeichnung | rot = Pluspol (+)<br>schwarz = Minuspol (−) |
| Lieferumfang | 1× Kabel |
| Nicht enthalten | Ladegerät, Akku |

**❖ Der Hersteller gibt die maximale Strombelastbarkeit des Kabels nicht an.**

# 2. Verwendung

## 2.1 Anschließen an Ladegerät und Akku

① Prüfen Sie, dass weder das Kabel noch die Stecker beschädigt sind und dass das Ladegerät gerade nicht lädt.

② Stecken Sie den **roten** Bananenstecker in die Plusbuchse (+) und den **schwarzen** Bananenstecker in die Minusbuchse (−) des Ladegeräteausgangs.

③ Schließen Sie erst dann den Akku an den XT30-Stecker an. Stecken Sie den Stecker vollständig ein.

④ Verbinden Sie den Balancer-Anschluss des Akkus mit dem Balance-Anschluss des Ladegeräts. Laden Sie Li-Po- und LiHV-Akkus immer im Balance-Modus.

⑤ Stellen Sie am Ladegerät den Akkutyp, die Zellenzahl und den Ladestrom gemäß den Akkudaten ein und starten Sie den Ladevorgang.

**Schließen Sie den Akku erst an, wenn beide Bananenstecker im Ladegerät stecken. Freiliegende Metallstecker führen sonst Akkuspannung – eine Berührung untereinander oder mit Metall verursacht einen Kurzschluss.**

## 2.2 Trennen

In umgekehrter Reihenfolge: Beenden Sie den Ladevorgang, trennen Sie den Balancer-Anschluss, trennen Sie den Akku vom XT30-Stecker und ziehen Sie zuletzt die Bananenstecker aus dem Ladegerät. Stecker immer am Gehäuse ziehen, nie am Kabel.

## 2.3 Ladestrom

Stellen Sie den Ladestrom gemäß der Empfehlung des Akkuherstellers ein. Der XT30-Stecker ist für kleinere Akkus vorgesehen – kontrollieren Sie bei höheren Strömen laufend, dass sich Kabel und Stecker nicht erwärmen. Falls doch, beenden Sie den Ladevorgang und beseitigen Sie die Ursache.

# 3. Sicherheit und Pflege

- Stecken Sie die Bananenstecker **nur in die Ausgangsbuchsen des Ladegeräts** mit der richtigen Polarität (rot = Plus +, schwarz = Minus −), niemals in eine Netzsteckdose oder eine andere Spannungsquelle.
- Laden Sie nur unter Aufsicht, auf einer nicht brennbaren Unterlage oder in einem feuerfesten Beutel.
- Laden Sie Li-Po-Akkus auf maximal **4,20 V/Zelle** und LiHV-Akkus auf maximal **4,35 V/Zelle**. Akkutyp und Zellenzahl vor dem Start prüfen.
- Beschädigtes Kabel (gebrochene Isolierung, lockerer Stecker, geschwärzte Kontakte) nicht verwenden. Nicht scharf knicken, Kontakte sauber halten, trocken und für Kinder unzugänglich lagern.

# 4. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

## 4.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

| | |
|---|---|
| Importeur / verantwortliche Person in der EU | Rotorama, s.r.o. |
| Identifikationsnummer (IČO) | 051 57 692 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ) | CZ05157692 |
| Sitz | Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik |
| E-Mail | info@rotorama.cz |
| Telefon | +420 252 252 098 |
| Website | www.rotorama.de |

## 4.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

# 5. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

## 5.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 4.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.