Cineon C35 Guard

Ersatz-Propellerschutz (Ducts) für den Rahmen
Axisflying Cineon C35
Bedienungsanleitung



Trennen Sie vor dem Austausch des Propellerschutzes immer den Akku der Drohne.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor dem Beginn

2.2 Austausch des Propellerschutzes

2.3 Kontrolle nach der Montage

2.4 Pflege und Zustandskontrolle

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist ein Satz Ersatz-Propellerschutz (Ducts) aus Kunststoff für den Rahmen **Axisflying Cineon C35**. Der Satz enthält zwei Teile. Jedes Teil besteht aus einem Paar kreisförmiger Ducts, die durch eine mittlere Strebe verbunden sind, und schützt die beiden Propeller auf einer Seite der Drohne.

Der Propellerschutz dient als Ersatz für beschädigte Original-Ducts – zum Beispiel nach einem Aufprall oder Absturz gerissene. Der Duct umschließt den Propeller, verringert das Risiko, dass der Propeller ein Hindernis trifft, und schützt bei Kontakt mit Gegenständen sowohl die Umgebung als auch die Propeller selbst.



Der Satz enthält zwei Teile – das linke und das rechte Duct-Paar.

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Axisflying Cineon C35 Guard (2pcs/bag)
Hersteller	Axisflying
Kompatibilität	Rahmen Axisflying Cineon C35
Propellergröße	max. 3,5" (laut Herstellerangaben für den Rahmen Cineon C35)
Typ	Ersatzteil aus Kunststoff, ohne Elektronik
Lieferumfang	2 Stk. Propellerschutz (linkes und rechtes Duct-Paar)
Nicht im Lieferumfang	Rahmen, Propeller, Schrauben und sonstige Befestigungselemente, Werkzeug

2. Verwendung

2.1 Vor dem Beginn

- Führen Sie den Austausch immer bei **abgeklemmtem Akku** durch. Ein versehentliches Anlaufen der Motoren (Arm) kann schwere Verletzungen verursachen.
- Nehmen Sie die Propeller ab.
- Halten Sie passendes Werkzeug für die Originalschrauben des Rahmens bereit. Befestigungsmaterial ist nicht enthalten – verwenden Sie die Originalschrauben; beschädigte Schrauben durch identische ersetzen.
- Arbeiten Sie auf einer sauberen Unterlage.

2.2 Austausch des Propellerschutzes

① Lösen Sie die Schrauben des beschädigten Propellerschutzes und bewahren Sie sie auf.

② Nehmen Sie den Propellerschutz ab; merken Sie sich seine Lage und Ausrichtung.

③ Setzen Sie den neuen Propellerschutz auf derselben Seite und in derselben Ausrichtung wie das Originalteil auf. Die Befestigungslöcher müssen mit denen im Rahmen übereinstimmen.

④ Ziehen Sie die Schrauben behutsam an – zu viel Kraft kann das Kunststoffteil reißen lassen.

⑤ Montieren Sie die Propeller wieder und prüfen Sie ihre Drehrichtung.

2.3 Kontrolle nach der Montage

- Drehen Sie bei abgeklemmtem Akku jeden Propeller von Hand. Der Propeller darf den Duct an keiner Stelle berühren.
- Prüfen Sie, ob der Propellerschutz fest sitzt und nicht wackelt.
- Erst danach den Akku anschließen und die Vorflugkontrolle durchführen.
- Für den Betrieb der Drohne gilt das Recht des Landes, in dem sie betrieben wird.

2.4 Pflege und Zustandskontrolle

- Prüfen Sie den Propellerschutz nach jedem Aufprall. Einen gerissenen, verformten oder lockeren Propellerschutz ersetzen – er kann den Propeller berühren.
- Prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben; Vibrationen können sie lockern.
- Mit einem weichen, ggf. feuchten Tuch reinigen; keine Lösungsmittel verwenden.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe Wärmequellen lagern.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist ein Kunststoffteil und **enthält keine Elektronik und keine Batterien**. Es handelt sich nicht um ein Elektrogerät.
- Entsorgen Sie einen unbrauchbaren Propellerschutz im sortierten Abfall gemäß den Regeln Ihrer Gemeinde. Werfen Sie ihn nicht in die Natur.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.