Ladeadapter Bananenstecker

Readytosky
Bananenstecker → XT60, XT30, T-Dean, JST, DC



Schließen Sie niemals mehr als einen Akku gleichzeitig an den Adapter an.

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

2.2 Ladevorgang

2.3 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ladeadapter verbindet ein Ladegerät mit Bananenstecker-Ausgangsbuchsen mit Akkus, die mit einem **XT60-, XT30-, T-Dean-, JST-** oder **DC-5,5 × 2,1 mm**-Stecker ausgestattet sind. Mit einem einzigen Kabel laden Sie Akkus mit unterschiedlichen Steckern und benötigen kein separates Ladekabel für jeden Typ.

Alle Ausgangsstecker sind gleichzeitig (parallel) mit den Bananensteckern verbunden. An allen Steckern liegt daher gleichzeitig Spannung an – sowohl die Spannung des Ladegeräts als auch die des angeschlossenen Akkus. Der Adapter führt nur die Haupt- (Leistungs-)Leitungen; der Balance-Stecker des Akkus wird direkt am Balance-Anschluss des Ladegeräts eingesteckt.



Ausgangsstecker: ① JST, ② XT60, ③ T-Dean, ④ XT30, ⑤ DC 5,5 × 2,1 mm

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Readytosky Ladeadapter – Bananenstecker
Eingangsstecker	Bananenstecker (rot +, schwarz −)
Ausgangsstecker	① JST, ② XT60, ③ T-Dean, ④ XT30, ⑤ DC 5,5 × 2,1 mm
Länge	18 cm
Lieferumfang	1× Adapter
Nicht im Lieferumfang	Ladegerät, Akkus, Balance-Kabel

2. Verwendung

2.1 Sicherheitshinweise

Immer nur einen Akku an den Adapter anschließen. Mehrere Akkus wären ohne Kontrolle durch das Ladegerät direkt parallel verbunden – Gefahr hoher Ausgleichsströme, Überhitzung, Akkuschäden und Brand.

- **Unbenutzte Stecker stehen unter Spannung.** Ist ein Ladegerät oder Akku angeschlossen, führen alle übrigen Stecker ebenfalls Spannung. Ihre Kontakte dürfen sich nicht gegenseitig oder Metallteile berühren – Kurzschlussgefahr. Vorsicht bei den offenen Kontakten des T-Dean-Steckers ③.
- **Polarität beachten:** Der rote Bananenstecker gehört in die Plusbuchse (+) des Ladegeräts, der schwarze in die Minusbuchse (−).
- Ladeprogramm genau passend zum Akku einstellen – Typ, Zellenzahl und Ladestrom (Li-Po 4,20 V/Zelle, LiHV 4,35 V/Zelle). Mehrzellige Akkus im Balance-Modus mit eingestecktem Balance-Stecker laden.
- Die Strombelastbarkeit des Adapters gibt der Hersteller nicht an. Ladestrom nach Empfehlung des Akkuherstellers einstellen; werden Stecker oder Kabel warm, Laden abbrechen und Strom verringern.
- Nie unbeaufsichtigt laden. Auf nicht brennbarer Unterlage oder im feuerfesten Beutel laden, außer Reichweite von Kindern. Nie einen beschädigten oder aufgeblähten Akku laden.

2.2 Ladevorgang

① Bananenstecker des Adapters in die Ausgangsbuchsen des Ladegeräts stecken – rot an +, schwarz an −.

② Zum Akku passendes Ladeprogramm wählen (Typ, Zellenzahl, Ladestrom).

③ **Einen** Akku an den passenden Stecker des Adapters anschließen. Die übrigen Stecker frei lassen, sodass sie nichts berühren.

④ Bei einem mehrzelligen Akku den Balance-Stecker in den Balance-Anschluss des Ladegeräts stecken.

⑤ Laden starten und überwachen. Nach dem Laden zuerst den Akku trennen (Leistungs- und Balance-Stecker), erst dann den Adapter vom Ladegerät.

2.3 Pflege und Aufbewahrung

- Stecker durch Ziehen am Steckergehäuse trennen, niemals am Kabel.
- Vor dem Gebrauch Isolierung und Kontakte prüfen; keinen beschädigten Adapter verwenden. Getrennt an einem trockenen Ort aufbewahren.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.