Battery Strap 20×330

Gemfan – Akkugurt aus gummiertem Kevlar
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch. Der Gurt hält den Akku am Drohnenrahmen – ersetzen Sie einen beschädigten Gurt sofort.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Montage des Akkus

2.2 Kontrolle und Pflege

2.3 Sicherheitshinweise

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Gemfan Battery Strap 20×330 ist ein Gurt zur Befestigung des Flugakkus am Drohnenrahmen. Er besteht aus mit Gummi verwebtem Kevlar und hat eine einteilige Metallschnalle ohne Schweißnaht. Dank Material und Verbindung ist der Gurt sehr widerstandsfähig.

Die Gummifäden verhindern, dass der Gurt auf dem Akku verrutscht, und halten den Akku sicher an seinem Platz. Die Länge von 330 mm ist vor allem für Long-Range-Quads und Cinelifter gedacht, also für größere Rahmen und voluminösere Akkus.



Gurt Gemfan 20×330 mit Metallschnalle

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Gemfan Battery Strap – Gummierter Kevlar 20x330
Hersteller	Gemfan
Material	Kevlar mit Gummi (mit Gummi verwebter Gurt)
Schnalle	Metall, einteilig ohne Schweißnaht
Abmessungen	20 × 330 mm (Breite × Länge)
Geeignet für	Long-Range-Quads und Cinelifter
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen, rutschfeste Akkuunterlage und sonstiges Befestigungsmaterial

2. Verwendung

2.1 Montage des Akkus

Stellen Sie vor dem Anschließen des Akkus sicher, dass die Fernsteuerung eingeschaltet und die Drohne entschärft ist (Disarm – Motoren aus). Montieren Sie den Akku immer so, dass die Propeller nicht unerwartet anlaufen können.

① Führen Sie den Gurt durch die dafür vorgesehenen Schlitze im Rahmen. Platzieren Sie die Schnalle auf der Seite, von der aus Sie den Gurt bequem festziehen können.

② Legen Sie den Akku auf den Rahmen. Wir empfehlen eine rutschfeste Unterlage unter dem Akku (nicht im Lieferumfang).

③ Legen Sie das freie Ende des Gurts um den Akku, führen Sie es durch die Metallschnalle und schlagen Sie es zurück.

④ Ziehen Sie den Gurt fest. Der Akku muss fest sitzen, der Gurt darf ihn jedoch nicht verformen oder seine Kabel einklemmen.

⑤ Sichern Sie das überstehende Gurtende so, dass es im Flug nicht flattert und nicht in die Propeller gelangen kann.

⑥ Halten Sie die Drohne fest und versuchen Sie, den Akku zu bewegen. Wenn er sich verschiebt, ziehen Sie den Gurt nach.

Der Gurt darf nicht über eine scharfe Rahmenkante, über die Akkukabel oder über den Balancerstecker verlaufen. Das Stromkabel darf nicht in die Propeller reichen.

2.2 Kontrolle und Pflege

- Prüfen Sie den Gurt vor jedem Flug: Er darf nicht eingerissen oder ausgefranst sein, die Nähte dürfen nicht gelöst und die Schnalle nicht verbogen sein.
- Kontrollieren Sie Gurt und Schnalle nach jedem Absturz erneut. Ersetzen Sie den Gurt bei jeder Beschädigung – eine Reparatur lohnt sich nicht.
- Der Gurt verschleißt vor allem dort, wo er die Rahmenkanten und die Schnalle berührt.
- Entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Lagern Sie den Gurt an einem trockenen Ort und setzen Sie ihn nicht unnötig direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

2.3 Sicherheitshinweise

- Ein gelöster oder herausgeschleuderter Akku bedeutet im Flug Kontrollverlust, Absturz und die Gefahr einer Beschädigung des LiPo-Akkus, die zu einem Brand führen kann.

- Der Gurt ist ausschließlich zur Befestigung eines Akkus am Drohnenrahmen bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zum Heben, Ziehen oder Aufhängen von Lasten.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Beachten Sie beim Fliegen mit einer Drohne die Vorschriften des Landes, in dem Sie fliegen. Maßgeblich ist stets das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien; die Rücknahme von Elektrogeräten gilt daher nicht für dieses Produkt.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Die Metallschnalle kann abgetrennt und der Metallsammlung zugeführt werden.
- Trennen Sie die Verpackung nach Material.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.