Micro Battery Anti-slip Pad

TBS – rutschfestes Akku-Pad, Micro (5 Stück)
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch. Das Pad verbessert den Halt des Akkus auf dem Rahmen, ersetzt jedoch keinen Akkugurt – sichern Sie den Akku immer mit einem Gurt.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufkleben des Pads auf den Rahmen

2.2 Befestigung des Akkus

2.3 Pflege und Austausch

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das TBS Micro Battery Anti-slip Pad wird auf die obere Platte des Drohnenrahmens geklebt, auf der der Akku aufliegt. Seine sehr griffige Oberfläche verhindert, dass der Akku unter dem Gurt während des Flugs, bei aggressiven Manövern oder bei einem Absturz rutscht und sich verschiebt. Das Pad ist 2,5 mm dick und deckt daher die Schraubenköpfe auf der oberen Platte ab, sodass der Akku nicht direkt auf ihnen aufliegt.

Mit einer Größe von 18 × 25 mm ist es vor allem für kleinere Drohnen gedacht – der Hersteller gibt es für „Micro“-Builds an, und am besten eignet es sich für kleinere 3"-Rahmen und Racing-Drohnen. Jedes Pad hat auf der Unterseite ein doppelseitiges Klebeband und lässt sich so einfach auf den Rahmen kleben. Die Packung enthält 5 Pads, sodass Sie mehrere nebeneinander verwenden oder Ersatz vorrätig haben können.



Pad mit Klebeband auf der Unterseite

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	TBS Micro Battery Anti-slip Pad (5pcs)
Hersteller	Team BlackSheep (TBS)
Abmessungen (L × B × H)	18 × 25 × 2,5 mm
Gewicht	1,17 g (pro Pad)
Befestigung	doppelseitiges Klebeband auf der Unterseite
Lieferumfang	5 × rutschfestes Pad mit Klebeband
Nicht im Lieferumfang	Akku, Akkugurt, Rahmen und Schrauben

2. Verwendung

Das Pad wird einmalig auf den Rahmen geklebt und dient dann als Auflagefläche für den Akku, der mit einem Gurt am Rahmen befestigt wird.

2.1 Aufkleben des Pads auf den Rahmen

① Legen Sie fest, wo der Akku sitzen soll – meist in der Mitte der oberen Platte zwischen den Gurtschlitzen. Das Pad darf die Gurtdurchführung nicht blockieren.

② Reinigen und entfetten Sie die Rahmenoberfläche (z. B. mit Isopropylalkohol) und lassen Sie sie trocknen. Auf Staub, Fett oder Feuchtigkeit hält das Klebeband nicht.

③ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab. Berühren Sie die Klebefläche nicht mit den Fingern.

④ Setzen Sie das Pad an der gewählten Stelle auf und drücken Sie es auf der gesamten Fläche fest an.

⑤ Für eine größere Auflagefläche (längerer Akku) kleben Sie ein weiteres Pad daneben.

※ Das Klebeband hält am besten, wenn das Pad nach dem Aufkleben nicht sofort belastet wird. Bei Raumtemperatur kleben, nicht auf einen kalten Rahmen.

2.2 Befestigung des Akkus

- Legen Sie den Akku auf das Pad und **sichern Sie ihn immer mit einem Gurt**. Das Pad verhindert das Verrutschen des Akkus, hält ihn aber nicht allein in der Drohne.
- Ziehen Sie den Gurt so fest, dass sich der Akku von Hand weder verschieben noch verdrehen lässt.
- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob das Pad fest haftet, sich an den Rändern nicht ablöst und der Akku fest sitzt.
- Die griffige Oberfläche kann beim Abnehmen des Akkus Widerstand leisten. Nehmen Sie den Akku vorsichtig ab, nicht an Kabeln oder Stecker ziehen.

2.3 Pflege und Austausch

- Staub, Sand und Gras verringern den Halt. Pad mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen; keine Lösungsmittel verwenden.
- Ein abgenutztes, eingerissenes oder sich ablösendes Pad durch ein neues ersetzen. Vorher Kleberückstände vom Rahmen entfernen und die Fläche erneut entfetten.
- Unbenutzte Pads trocken, ohne direkte Sonne und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern – es handelt sich um Kleinteile.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

Das Pad ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterie. Entsorgen Sie ein abgenutztes Pad und die Verpackung gemäß den Abfallvorschriften, die in der Gemeinde und dem Land gelten, in dem Sie das Produkt verwenden – in der Tschechischen Republik im Rahmen des kommunalen Abfallentsorgungssystems. Geben Sie die Verpackung entsprechend ihrem Material in die getrennte Sammlung.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.