Goggle Strap HD V3

Ethix – FPV-Brillenband
Bedienungsanleitung · Farbe: grün mit schwarzen Streifen



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung sowie die Anleitung Ihrer FPV-Brille.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung an der Brille

2.2 Einstellen der Länge

2.3 Halterung des Brillenakkus

2.4 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **Ethix Goggle Strap HD V3** ist ein elastisches Ersatzband, das die FPV-Brille am Kopf hält. Der Hersteller hat es in erster Linie für digitale FPV-Brillen entwickelt – laut Hersteller ist es kompatibel mit DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Integra, der Brille für die DJI Avata sowie HDZero-Brillen. Es kann auch mit analogen Brillen verwendet werden, die seitliche Bandhalterungen besitzen.

Das Band wird an beiden Enden mit einer Lasche mit Druckknopf an der Brille befestigt, die Länge wird mit einer Schiebeschnalle eingestellt. Auf der Rückseite befindet sich eine Akkutasche; die Gummierung im Inneren der Tasche hilft, den Akku an seinem Platz zu halten.



Ethix Goggle Strap HD V3 – grün mit schwarzen Streifen und weißem Ethix-Logo

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Ethix Goggle Strap HD V3, grün-schwarz
Hersteller / Marke	Ethix (vertrieben von Team BlackSheep)
Farbe	grün mit schwarzen Streifen, weißes Ethix-Logo
Bandbreite	40 mm
Breite der Seitenhalterung	21 mm
Befestigung an der Brille	Laschen mit Druckknopf an beiden Enden
Längenverstellung	Schiebeschnalle
Akkutasche	ja, mit Gummierung
Kompatibilität (laut Hersteller)	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Integra, Brille für DJI Avata, HDZero-Brillen
Lieferumfang	1× Brillenband
Nicht im Lieferumfang	FPV-Brille, Brillenakku, Stromkabel

※ Das Produkt enthält keine Elektronik und keine Batterien. Gewicht und Materialzusammensetzung gibt der Hersteller nicht an.

2. Verwendung

2.1 Befestigung an der Brille

An jedem Ende des Bandes befindet sich eine schwarze Lasche mit Druckknöpfen. Die Lasche wird durch die seitlichen Bandhalterungen (Ösen) der Brille gefädelt. Ist an der Brille noch das Originalband angebracht, entfernen Sie es zuerst gemäß der Anleitung der Brille.

① Öffnen Sie den Druckknopf an der Lasche an einem Ende des Bandes.

② Fädeln Sie die Lasche durch die seitliche Bandhalterung der Brille.

③ Schlagen Sie die Lasche zurück und schließen Sie den Druckknopf. Das Band darf in der Lasche nicht verdreht sein.

④ Befestigen Sie das andere Ende auf die gleiche Weise. Die Akkutasche muss sich auf der Außenseite des Bandes befinden, das Ethix-Logo zeigt nach außen.

⑤ Ziehen Sie an beiden Enden und prüfen Sie, ob die Druckknöpfe fest geschlossen sind.



Enden des Bandes – Laschen mit Druckknopf und Akkutasche

2.2 Einstellen der Länge

① Lockern Sie das Band vor dem Aufsetzen der Brille mit der Schiebeschnalle.

② Setzen Sie die Brille auf das Gesicht und ziehen Sie das Band über den Hinterkopf.

③ Ziehen Sie das Band durch die Schnalle straff, sodass die Brille fest sitzt, ohne irgendwo zu drücken.

④ Passen Sie die Lage des Bandes am Kopf so an, dass die Brille bei Kopfbewegungen nicht verrutscht.

2.3 Halterung des Brillenakkus

Wenn Ihre Brille einen externen Akku verwendet, können Sie ihn in der Tasche auf der Rückseite des Bandes tragen. Die Abmessungen der Tasche gibt der Hersteller nicht an – prüfen Sie stets, ob der Akku fest in der Tasche sitzt und bei Kopfbewegungen nicht herausfällt.



Akkutasche mit Ethix-Logo

- Stecken Sie den Akku so in die Tasche, dass das Kabel ohne Zug und ohne scharfe Knicke zur Brille verläuft.
- Das Kabel darf auch beim Drehen oder Neigen des Kopfes nicht gespannt sein – andernfalls kann der Stecker herausgezogen werden oder die Brille herunterfallen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten, aufgeblähten oder überhitzten Akku. Nehmen Sie den Akku zum Laden aus der Tasche.

2.4 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

- Ziehen Sie das Band nicht zu fest an – länger anhaltender Druck kann Kopfschmerzen verursachen. Wenn Sie Unbehagen verspüren, nehmen Sie die Brille ab.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Druckknöpfe, Laschen und Gummiband unbeschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Band.
- Setzen Sie das Band keinen hohen Temperaturen, offenem Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Hersteller gibt keine Waschanleitung an. Reinigen Sie ein verschmutztes Band schonend, z. B. mit einem feuchten Tuch, und lassen Sie es fern von Wärmequellen an der Luft trocknen.
- Bewahren Sie das Band an einem trockenen Ort auf, ohne das Gummiband zu dehnen, und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien.
- Entsorgen Sie ein abgenutztes Band gemäß den örtlichen Abfallvorschriften (in der Regel über den Restmüll, sofern Ihre Gemeinde nichts anderes vorschreibt).
- Trennen Sie die Verpackung nach Material und entsorgen Sie sie in den entsprechenden Wertstoffbehältern.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.