Adapter 8-in-1 – XT60

Ladeadapter für Akkus
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Schließen Sie niemals mehr als einen Akku gleichzeitig an den Adapter an.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Gebrauch

2.1 Sicherheitshinweise

2.2 Ausgangsstecker

2.3 Ladevorgang

2.4 Wartung und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Mit dem Ladeadapter 8-in-1 lassen sich Akkus mit acht verschiedenen Arten von Hochstromsteckern an ein Ladegerät mit **XT60**-Ausgangsbuchse anschließen: **XT60, XT30, T-Dean, JST, EC3, JR, TRX und TAMIYA**. Sie benötigen daher nicht für jeden Steckertyp ein eigenes Ladekabel.

Der Adapter besitzt ein Eingangskabel mit XT60-Stecker, das an das Ladegerät angeschlossen wird, und verzweigt sich in acht Ausgangskabel. Alle Ausgänge sind parallel geschaltet, daher darf **immer nur ein Akku** an den Adapter angeschlossen werden. Über den Adapter fließt nur der Ladestrom (Leistungspfad) – der Balancerstecker des Akkus wird direkt am Ladegerät angeschlossen.



Ladeadapter 8-in-1 – rechts der XT60-Eingangsstecker für das Ladegerät, links die acht Ausgangsstecker

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Ladeadapter 8-in-1 – XT60
Länge	18 cm
Eingangsstecker	1× XT60 (Anschluss an das Ladegerät)
Ausgangsstecker	8×: XT60, XT30, T-Dean, JST, EC3, JR, TRX, TAMIYA
Schaltung der Ausgänge	parallel – alle Ausgänge sind mit dem Eingang verbunden
Lieferumfang	1× Adapter
Nicht im Lieferumfang	Ladegerät, Akkus, Balancerkabel und Balancerplatinen

※ Der Hersteller gibt keine maximale Strombelastbarkeit des Adapters an – siehe Kapitel 2.1.

2. Gebrauch

2.1 Sicherheitshinweise

- **Immer nur ein Akku.** Werden zwei oder mehr Akkus gleichzeitig angeschlossen, sind sie direkt miteinander parallel geschaltet. Bei unterschiedlichen Spannungen fließt ein unkontrollierter Ausgleichsstrom, der die Akkus zerstören und einen Brand verursachen kann.
- **Freie Stecker stehen unter Spannung.** Sobald ein Akku am Adapter angeschlossen ist oder geladen wird, liegt an den Kontakten aller übrigen Ausgangsstecker Spannung an. Achten Sie darauf, dass sich die freien Stecker weder gegenseitig noch metallische Gegenstände berühren – Kurzschlussgefahr. Besondere Vorsicht ist bei den offenen Kontakten der T-Dean- und TRX-Stecker geboten.
- Stellen Sie den Ladestrom entsprechend den Angaben des Akkuherstellers und unter Berücksichtigung der Größe des verwendeten Steckers ein. Kleine Stecker (JST, JR) und dünnere Kabel sind nicht für hohe Ströme ausgelegt.
- Achten Sie auf die richtige Polarität: Das rote Kabel ist Plus (+), das schwarze Minus (−). Verwenden Sie keine Akkus mit verändertem oder beschädigtem Stecker.
- Laden Sie Akkus nur mit einem für den jeweiligen Akkutyp geeigneten Ladegerät, auf einer nicht brennbaren Unterlage oder in einem feuerfesten Ladesack und fern von brennbaren Materialien. Lassen Sie den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Adapter (geschmolzene oder rissige Isolierung, lockere Kontakte, beschädigtes Steckergehäuse). Wenn sich ein Stecker oder Kabel während des Ladens erwärmt, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab.
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.2 Ausgangsstecker



Ausgangsstecker des Adapters

① EC3	② T-Dean	③ TRX	④ XT60
⑤ TAMIYA	⑥ JR	⑦ JST	⑧ XT30

2.3 Ladevorgang

① Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät nicht lädt und kein Akku am Adapter angeschlossen ist.

② Stecken Sie den XT60-Eingangsstecker des Adapters in den Ausgang des Ladegeräts.

③ Schließen Sie den Akku an den passenden Ausgangsstecker an. Stecker vollständig einstecken – nie mit Gewalt und nie verkehrt herum.

④ Wenn Sie den Akku mit Balancer laden, stecken Sie seinen Balancerstecker in den Balancer-Anschluss des Ladegeräts.

⑤ Wählen Sie am Ladegerät den richtigen Akkutyp, die Zellenzahl und den Ladestrom und starten Sie den Ladevorgang.

⑥ Beenden Sie zuerst den Ladevorgang am Ladegerät, trennen Sie dann den Akku (Hochstrom- und Balancerstecker) und zuletzt den Adapter vom Ladegerät.

2.4 Wartung und Lagerung

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Kabelisolierung und den Zustand der Stecker.
- Halten Sie die Kontakte sauber und trocken. Knicken Sie die Kabel nicht scharf ab, vor allem nicht am Stecker.
- Bei Nichtgebrauch den Adapter vom Ladegerät trennen und trocken lagern.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.